



993-0601

Seite/Page 1 / 2

Bild-Nr Fig Fig Fig Fig Bild nr	ET-Nr Part-No No. de Piece No. de Pieza No. del Pezzo Detalj nr	Stückzahl Qty Qte Ctd Qta Antal		Gegenstand Description Designation Descripcion Designazione Benaemning
10		1	Baumusterschild	Type plate
12		1	Ölzufuhrflansch	Oil feed. flange
20		1	O-Ring	O-ring
30		11	Zyl.-Schraube	Cap screw
31		11	Federscheibe	Spring washer
40		1	Kolbenring	Piston ring
50		1	Rollenlager	Roller bearing
80		2	Verschlußschraube	Screw plug
90		2	Dichtring	Sealing ring
100		1	Siebeinsatz	Screen insert
110		1	Stiftschraube	Stud
120		1	Buchse	Bushing
130		1	Dichtung	Gasket
140		1	Blattfeder	Leaf spring
144		1	Scheibe	Washer
150		9	Skt.-Mutter	Hexagon nut
160		1	Wanne	Sump
170		8	Scheibe	Washer
180		8	Stiftschraube	Stud
200		1	O-Ring	O-ring
230		1	Wandlergehäuse	Converter housing
234		1	Entlüfter	Breather
236		1	Verschlußschraube	Screw plug
237		1	Dichtring	Sealing ring
238		1	Verschlußdeckel	Sealing cap
280		1	Scheibe	Washer
290		1	Wellendichtring	Shaft seal
300		1	Paßscheibe	Shim ring
-		nB	Paßscheibe A = 2,40	Shim ring A = 2,40
-		nB	Paßscheibe A = 2,20	Shim ring A = 2,20
-		nB	Paßscheibe A = 2,00	Shim ring A = 2,00
-		nB	Paßscheibe A = 1,80	Shim ring A = 1,80
-		nB	Paßscheibe A = 1,60	Shim ring A = 1,60
-		nB	Paßscheibe A = 1,40	Shim ring A = 1,40
-		nB	Paßscheibe A = 1,20	Shim ring A = 1,20
-		nB	Paßscheibe A = 1,00	Shim ring A = 1,00
-		nB	Paßscheibe A = 0,80	Shim ring A = 0,80

**Wandlergehäuse
Converter Housing**

993-0601

Seite/Page 2 / 2