



<b>Bild-Nr</b> Fig Fig Fig Fig Bild nr	<b>ET-Nr</b> Part-No No. de Piece No. de Pieza No. del Pezzo Detalj nr	<b>Stückzahl</b> Qty Qte Ctd Qta Antal		<b>Gegenstand</b> Description Designation Descripcion Designazione Benaemning
01	670 394 40	1	Steuerblock kpl.	Control block assy.
02	-	1	Steuerplatte	Control plate
03	410 677 12	1	Wegeventil Y366	Directional spool valve
04	410 679 12	2	Magnetspule	Field coil
05	757 389 73	4	R-Ring	R-ring
06	972 194 00	2	O-Ring	O-ring
07	484 607 12	2	Mutter kpl.	Nut, assy.
09	513 508 98	4	Schraube	Screw
21	806 839 73	1	Wegeventil Y310	Directional spool valve
22	806 840 73	2	Magnetspule	Field coil
23	410 782 12	5	R-Ring	R-ring
24	972 114 00	2	O-Ring	O-ring
25	410 783 12	2	Mutter ohne Notbetätigung	Nut, without emergency operator
26	000 165 98	2	O-Ring	O-ring
27	511 563 98	4	Schraube	Screw
31	410 686 12	1	Sitzventil Y367	Seat valve
32	410 687 12	1	Magnetspule	Field coil
33	410 688 12	1	Wechselventil	Shuttle valve
34	410 689 12	1	Drosselventil	Flow control valve
35	410 685 12	1	Druckbegrenzungsventil 248 bar	Pressure relief valve
36	410 685 12	1	Druckbegrenzungsventil 210 bar	Pressure relief valve
37	410 674 12	1	Druckbegrenzungsventil 120 bar	Pressure relief valve
38	410 682 12	1	Rückschlagventil, 2 bar	Non-return valve
39	410 683 12	1	Rückschlagventil, 6 bar	Non-return valve
40	410 684 12	1	Rückschlagventil,...3 bar	Non-return valve
41	410 786 12	1	Verschlußschraube	Screw plug

**Steuerblock  
Control Block**

**993-0697**

Seite/Page 2 / 2