



993-0833

Bild-Nr Fig Fig Fig Bild nr	ET-Nr Part-No No. de Piece No. de Pieza No. del Pezzo Detalj nr	Stückzahl Qty Qte Ctd Qta Antal		Gegenstand Description Designation Descripcion Designazione Benaemning
01	000 927 12	1	Drehwerksgetriebe kpl.	Slew gear, assy.
02	319 423 99	8	Schraube	Bolt
03	410 959 12	1	Motorflansch	Motor flange
04	366 788 99	1	Wellendichtring	Shaft seal
05	410 960 12	4	O-Ring	O-ring
06	513 106 98	1	Kugellager	Ball bearing
07	410 924 12	1	Kupplungsstück	Motor adapter
08	319 422 99	8	Schraube	Bolt
09	410 961 12	1	Deckel	Cover
10	410 926 12	1	Entlüfter	Breather
11	410 962 12	1	Knopf	Knob
12	410 963 12	1	Sperrhebel	Lever
13	410 964 12	1	Sicherungsstift	Safety lock
14	410 965 12	1	Führung	Guide
15	319 552 99	2	Schraube	Bolt
16	410 966 12	2	O-Ring	O-ring
17	410 968 12	1	Spannstift	Pin
18	410 969 12	1	Sperrklaue	Fork
19	410 970 12	1	O-Ring	O-ring
20	319 182 99	8	Schraube	Bolt
21	410 971 12	1	Zwischenring	Spacer
22	410 972 12	1	Schiebehülse	Bush
23	979 639 73	4	O-Ring	O-ring
24	410 927 12	1	Sicherungsring	Circlip
25	410 928 12	1	Platte	Plate
26	410 973 12	1	Sprengring	Snap ring
27	410 929 12	18	Außenfeder	External spring
28	410 931 12	6	Rückholfeder	Spring
29	332 497 99	12	Mutter	Nut
30	410 932 12	6	Stehbolzen	Stud
31	979 642 73	6	Innenfeder	Internal spring
32	979 645 73	1	Stützring	Support ring
33	979 644 73	1	O-Ring	O-ring
34	410 933 12	1	Bremskolben Haltebremse	Piston, parking brake
35	410 934 12	1	Bremszylinder Haltebremse	Cylinder, parking brake
36	979 643 73	1	Schauglas	Level plug
37	410 935 12	2	Kunststoffstopfen	Plastic plug
38	979 640 73	1	Stützring	Support ring
39	979 641 73	1	O-Ring	O-ring
40	410 936 12	1	Bremszylinder Betriebsbremse	Cylinder,service brake

**Drehwerksgetriebe
Slew Gear**

993-0833

Seite/Page 3 / 4

Bild-Nr Fig Fig Fig Fig Bild nr	ET-Nr Part-No No. de Piece No. de Pieza No. del Pezzo Detalj nr	Stückzahl Qty Qte Ctd Qta Antal		Gegenstand Description Designation Descripcion Designazione Benaemning
41	410 937 12	1	Entlüftungsschraube	Bleed screw
42	979 638 73	1	Dichtpackung	Seal packing
43	979 637 73	1	Dichtpackung	Seal packing
44	410 938 12	1	Bremskolben Betriebsbremse	Piston, service brake
45	410 958 12	1	Zahnkranz	Ring gear
46	313 429 99	3	Verschlußschraube	Screw plug
47	979 634 73	3	Sinterlamelle	Sintered disk
48	979 633 73	2	Stahllamelle	Steel disk
49	410 974 12	1	Bremswelle	Brake shaft
50	507 587 98	1	Kugellager	Ball bearing
51	509 557 98	8	Schraube	Bolt
52	410 941 12	1	Distanzring	Spacer
53	979 650 73	2	O-Ring	O-ring
54	509 321 98	4	Verschlußschraube	Screw plug
55	979 646 73	4	Dichtring	Gasket
56	340 378 99	4	Spiralspannstift	Pin
57	410 944 12	1	Sonnenrad, 1. Stufe	Sun gear, 1st stage
58	410 943 12	1	Sicherungsring	Circlip
59	410 945 12	1	Hohlrad, 1. Stufe	Ring gear, 1st stage
60	410 946 12	1	Planetenträger, 1. Stufe	Planetary carrier, 1st stage
61	410 947 12	1	Distanzring	Spacer
62	151 509 99	4	Spiralspannstift	Pin
63	319 162 99	10	Schraube	Bolt
64	410 950 12	2	O-Ring	O-ring
65	410 951 12	1	Hohlrad, 2. Stufe	Ring gear, 2st stage
66	410 948 12	1	Sicherungsring	Circlip
67	410 949 12	1	Sonnenrad, 2. Stufe	Sun gear, 2st stage
68	410 952 12	3	Schraube	Bolt
69	410 953 12	1	Planetenträger, 2. Stufe	Planetary carrier, 2st stage
70	-	1	Gehäuse	Housing
71	509 325 98	3	Verschlußschraube	Screw plug
72	410 930 12	1	Antriebswelle	Output shaft
73	506 575 98	11	Schraube	Bolt
74	410 956 12	1	Deckel	Cover
75	504 090 98	1	Wellendichtring	Shaft seal
76	410 957 12	1	Rollenlager	Roller bearing
77	410 942 12	1	Ring	Ring
78	410 955 12	1	Distanzring	Spacer
79	979 649 73	3	Dichtring	Gasket
80	410 954 12	1	Rollenlager	Roller bearing