



993-0938

Seite/Page 1 / 2

Bild-Nr Fig Fig Fig Fig Bild nr	ET-Nr Part-No No. de Piece No. de Pieza No. del Pezzo Detalj nr	Stückzahl Qty Qte Ctd Qta Antal		Gegenstand Description Designation Descripcion Designazione Benaemning
01	772 497 73	1	Differentialgehäuse	Differential housing
02	956 146 00	2	Anlaufscheibe	Stop washer
03	763 039 73	4	Druckscheibe	Washer
04	956 148 00	2	Achswellenrad	Axle shaft wheel
05	956 149 00	4	Ausgleichkegelrad	Pinion
06	956 150 00	1	Differentialkreuz	Differential
07	502 174 98	1	Kegelrollenlager	Roller bearing
08	500 198 98	1	Kegelrollenlager	Roller bearing
09	501 276 98	8	Schraube	Screw
10	307 620 99	16	Schraube	Screw
11	997 137 00	4	Lagerbuchse	Bush
12	400 085 12	1	Kegel- und Tellerrad	Ring and bevel gear
14	511 413 98	1	Wellendichtring	Seal ring
16	363 114 99	1	Rollenlager	Roller bearing
17	363 112 99	1	Rollenlager	Roller bearing
18	771 077 00	1	Distanzring	Spacer
19	771 078 00	1	Scheibe	Disk
21	772 506 73	1	Kegelradantriebsgehäuse	Housing, bevel gear drive
23	308 426 99	4	Schraube	Screw
24	965 933 00	1	Stelling	Set collar
25	770 535 00	1	Stelling	Set collar
26	307 620 99	14	Schraube	Screw
27		2	Schraube	Screw
28	400 103 12	2	Sicherungsblech	Locking plate
29	307 748 99	2	Schraube	Screw
31	313 375 99	1	Verschlussschraube	Screw plug
32	339 950 99	1	Dichtring	Seal ring
33	772 397 73	1	Antriebsflansch	Drive flange
34	760 701 00	1	Mutter	Nut
36	771 080 00	1	Schiebemuffe	Sliding sleeve
37	771 081 00	1	Schaltgabel	Shifter fork
38	771 082 00	1	Kolben	Piston
39	511 477 98	1	O-Ring	O-ring
40	771 108 00	1	Kolbenführungsring	Guide ring
41	771 083 00	1	Druckfeder	Spring
42	772 507 73	1	Zylinder	Cylinder
43	319 151 99	2	Schraube	Screw

**Achsantrieb
Axle Drive**

993-0938

Seite/Page 2 / 2