







993-1005

Seite/Page 2 / 4

Bild- Nr Fig Fig Fig Fig Bild nr	ET-Nr Part-No No. de Piece No. de Pieza No. del Pezzo Detail nr	Stückzahl Qty Qte Ctd Qta Antal	Gegenstand Description Designation Descripcion Designazione Benaemning	
00	304 485 12	1	Lenkachse	Steering axle
01	400 746 12	1	Achsgehäuse	Axle housing
02	997 415 00	2	Wellenmutter	Nut
03	777 094 73	2	Büchse	Bushing
04	997 103 00	2	Nasenscheibe	Gib disk
05	361 580 99	2	Kegelrollenlager	Roller bearing
06	350 342 99	2	Zylinderschraube	Screw
07	534 023 99	2	Kegelrollenlager	Roller bearing
08	400 528 12	2	Dichtring	Seal ring
10	979 109 73	2	Radnabe	Wheel hub
11	760 675 00	2	Verschlußkappe	Cap
12	780 787 73	20	Radbolzen	Wheel stud
13	779 925 73	2	Bremstrommel	Brake drum
14	350 368 99	4	Schraube	Bolt
15	-	2	Bremse siehe EL-Blatt 993-1027	Brake see page 993-1027
16	780 477 73	1	Spurhebel, links	Track rod lever, l.h
17	780 478 73	1	Spurhebel, rechts	Track rod lever, r.h.
19	400 632 12	2	Verschlußkappe	Tube pole cap
20	780 476 73	1	Hebel, links	Lever, l.h.
21	307 615 99	12	Schraube	Bolt
22	319 301 99	8	Schraube	Bolt
23	350 562 99	2	Schmiernippel	Grease nipple
24	763 207 73	1	Spurstange	Track rod
25	319 200 99	3	Zylinderschraube	Bolt
26	367 122 99	2	O-Ring	O-ring
27	771 047 00	1	Deckel, rechts	Cover, r.h.
28	320 250 99	4	Schraube	Bolt
29	350 564 99	2	Kegelschmierkopf	Grease nipple
30	770 523 00	4	Lagerbüchse	Bearing bush
31	780 163 73	2	Scheibe	Washer
32	956 719 00	2	Anlaufscheibe	Stop washer
33	400 088 12	2	Rohr	Pipe
34	780 499 73	2	Rohr	Pipe
35	772 366 73	2	Achsschenkelbolzen	Steering knuckle pin
36	771 284 00	2	Federbock	Spring block
37	319 311 99	2	Zylinderschraube	Bolt
38	345 629 99	2	Zylinderstift	Parallel pin
40	400 689 12	1	Achsschenkel, links	Steering knuckle, l.h.
41	400 690 12	1	Achsschenkel, rechts	Steering knuckle, r.h.
45	777 331 73	2	Schraube	Bolt
Lenkachse 1 Steering Axle 1			993-1005 Seite/Page 3 / 4	

