



**993-1038**

Seite/Page 1 / 2

Bild-Nr Fig Fig Fig Fig Bild nr	ET-Nr Part-No No. de Piece No. de Pieza No. del Pezzo Detalj nr	Stückzahl Qty Qte Ctd Qta Antal		Gegenstand Description Designation Descripcion Designazione Benaemning
00	106 062 12	1	Zentralschmieranlage, kpl.	Central lube system assy.
01		1	Schmierpumpe, kpl. s. EL-Blatt 993-0883	Lubrication pump assy. see page 993-0883
02	430 611 12	1	Ventil	Valve
03	430 631 12	4	Verteiler	Distributor
04	430 632 12	1	Verteiler	Distributor
05	430 633 12	4	Kupplung, kpl.	Coupling assy.
06	778 404 73	-	Rohr -Länge angeben	Tube -State length required
07	778 405 73	-	Schlauch -Länge angeben	Hose -State length required
08	440 050 12	18	Schlauchstutzen	Hose connection
09	778 375 73	18	Schraubhülse	Collet
10	440 054 12	28	Adapter	Adapter
11	778 369 73	4	Verschraubung	Union
12	460 248 12	1	Nippel	Fitting
13	765 412 73	4	Steckverschraubung	Plug-in union
14	765 411 73	64	Steckverschraubung	Plug-in union
15	765 413 73	5	Steckverschraubung	Plug-in union
16	765 408 73	56	Steckverschraubung	Plug-in union
17	430 613 12	8	Steckverschraubung	Plug-in union
18	778 379 73	20	Kabelbinder	Cable strap
19	778 390 73	20	Rohrschelle	Pipe clamp
20	-	40	Rohrschelle	Pipe clamp
21	778 378 73	200	Kabelbinder	Cable strap
22	401 182 12	10	Federring	Lock washer
23	401 181 12	10	Mutter	Nut
24	-	60	Schraube	Bolt
25	401 180 12	10	Schraube	Screw
26	778 402 73	-	KF-Wendel -Länge angeben	Protective coil -State length required

**Zentralschmieranlage  
Central lube system**

**993-1038**

Seite/Page 2 / 2