


993-1206



993-1206

Seite/Page 2 / 4

Bild-Nr Fig Fig Fig Bild nr	ET-Nr Part-No No. de Piece No. de Pieza No. del Pezzo Detalj nr	Stückzahl Qty Qte Ctd Qta Antal		Gegenstand Description Designation Descripcion Designazione Benaemning
00	307 243 12	1	Lenktriebachse	Steering drive axle
01	401 081 12	1	Achsgehäuse	Axle housing
02	771 060 00	1	Entlüfter	Breather
03	313 396 99	1	Verschlußschraube	Plug
04	340 071 99	1	Dichtring	Seal ring
11	400 202 12	2	Gelenkwelle	Joint shaft
21	150 985 99	2	Dichtring	Seal ring
22	150 986 99	2	Dichtring	Seal ring
23	501 369 98	4	Sprengtring	Snap ring
24	343 543 44	2	Nadellager	Needle bearing
25	126 053 99	2	Dichtring	Seal ring
26	150 987 99	2	Dichtring	Seal ring
27	342 652 99	2	Sicherungsring	Circlip
28	400 219 12	2	Nadellager	Needle bearing
31	997 415 00	2	Wellenmutter	Shaft nut
32	501 635 98	2	Schraube	Bolt
33	363 176 99	2	Rollenlager	Roller bearing
34	361 599 99	2	Rollenlager	Roller bearing
35	376 666 99	2	Dichtring	Seal ring
36	150 988 99	2	Dichtring	Seal ring
41	400 203 12	2	Radnabe	Wheel hub
51	780 502 73	20	Radbolzen	Wheel bolt
61	997 430 00	2	Bremstrommel	Brake drum
62	350 368 99	4	Zylinderschraube	Bolt
71	400 204 12	1	Hebel, links	Lever, l.h.
72	400 234 12	1	Hebel, rechts	Lever, r.h.
73	400 206 12	1	Hebel, links	Lever, l.h.
74	510 517 98	16	Schraube	Bolt
76	125 299 99	3	Schraube	Bolt
78	400 207 12	1	Deckel	Cover
80	350 564 99	4	Schmiernippel	Grease nipple
81	400 208 12	1	Spurstange	Crosstie
83	780 483 73	2	Polrad	Pole wheel
84	772 525 73	2	Gewindebuchse	Thread bush
85	006 693 98	2	O-Ring	O-ring
86	342 622 99	2	Sicherungsring	Circlip
87	343 402 99	2	Nutmutter	Groove nut
91	400 209 12	4	Lagerbuchse	Bearing bush
92	400 210 12	2	Anlaufscheibe	Stop washer
93	400 211 12	2	Anlaufscheibe	Stop washer

**Lenktriebachse 1
Steering Drive Axle 1**

993-1206

Seite/Page 3 / 4

Bild-Nr Fig Fig Fig Bild nr	ET-Nr Part-No No. de Piece No. de Pieza No. del Pezzo Detalj nr	Stückzahl Qty Qte Ctd Qta Antal		Gegenstand Description Designation Descripcion Designazione Benaemning
94	400 212 12	4	Achsschenkelbolzen	Steering knuckle pin
101	400 213 12	2	Achsschenkel	Steering knuckle
111	021 611 12	2	Schraube	Bolt
112	125 027 99	2	Mutter	Nut
121	-	2	Bremse s. EL-Blatt 993-1198	Brake see page 993-1198
122	400 110 12	2	Planetengetriebe s. EL-Blatt 993-0357	Planetary gear see page 993-0357
123	401 087 12	1	Achsantrieb, kpl. Einzelteile s. EL-Blatt 993-1236	Axle drive assy. separate parts see page 993-1236

Lenktriebachse 1
Steering Drive Axle 1

993-1206

Seite/Page 4 / 4