



| Bild-Nr Fig Fig Fig Bild nr | ET-Nr Part-No No. de Piece No. de Pieza No. del Pezzo Detalj nr | Stückzahl Qty Qte Ctd Qta Antal | | Gegenstand Description Designation Descripcion Designazione Benaemning |
|--|---|---|---|--|
| 00 | 667 766 40 | 1 | Zentralschmieranlage | Central lubrication |
| 01 | 422 122 12 | 1 | Zentralschmierpumpe siehe EL-Blatt 993-1445 | Central lube pump see page 90-3197 |
| 02 | 778 365 73 | 1 | Verteiler (6 Anschlüsse) | Distributor (6 connectors) |
| 03 | 778 366 73 | 2 | Verteiler (8 Anschlüsse) | Distributor (8 connectors) |
| 04 | - | - | Rohrleitung ø 6; Meterware bei Bestellung Länge angeben | Pipe; bulk ware; state length required |
| 05 | - | - | Schlauch; Meterware; bei Bestellung Länge angeben | Hose; bulk ware; state length required |
| 06 | 515 027 40 | 6 | Schlauchstutzen kurz | Hose connection |
| 07 | 440 051 12 | 12 | Distanzring | Distance ring |
| 08 | 778 375 73 | 6 | Hülse | Sleeve |
| 09 | 764 198 73 | 3 | Halter | Retainer |
| 10 | 460 255 12 | 4 | Adapter | Adapter |
| 11 | 778 369 73 | 4 | Verschlußschraube | Screw plug |
| 12 | 765 412 73 | 2 | Verschraubung | Union |
| 13 | 765 411 73 | 16 | Verschraubung | Union |
| 14 | 765 413 73 | 3 | Verschraubung | Union |
| 15 | 765 407 73 | 4 | Verschraubung | Union |
| 16 | 765 408 73 | 8 | Verschraubung | Union |
| 17 | 421 444 12 | 4 | Verschraubung | Union |
| 18 | 778 378 73 | 120 | Kabelbinder | Cable strap |
| 19 | 401 182 12 | 6 | Federring | Spring ring |
| 20 | 401 181 12 | 6 | Mutter | Nut |
| 21 | 401 180 12 | 6 | Schraube | Screw |
| 22 | 778 402 73 | nB | Scheuerschutzwendel Meterware; Länge bei Bestellung angeben | Protective coil; bulk ware state length required |

Zentralschmieranlage
Central Lubrication

993-1446

Seite/Page 2 / 2