


993-1455



993-1455

Seite/Page 2 / 3

Bild-Nr Fig Fig Fig Fig Bild nr	ET-Nr Part-No No. de Piece No. de Pieza No. del Pezzo Detalj nr	Stückzahl Qty Qte Ctd Qta Antal		Gegenstand Description Designation Descripcion Designazione Benaemning
01	021 097 12	1	Getriebe, kpl.	Transmission assy.
-	499 558 12	1	Getriebe ohne Anbauteile	Transmission without mounting parts
02	420 046 12	1	Filtersatz, kpl.	Filter kit, assy.
03	410 769 12	1	Nebenabtrieb EL-Blatt: 993-0827	Aux. drive see page: 993-0827
04	412 247 12	1	Temperaturgeber	Temperature transmitter
06	410 808 12	2	Deckel	Cover
07	410 809 12	2	Dichtung	Gasket
08	410 989 12	1	Verschraubung	Union
09	978 334 73	1	Verschraubung	Union
10	412 255 12	1	Kabelhalter	Retainer
11	513 924 98	10	Schraube	Bolt
12	410 753 12	1	Deckel	Cover
13	978 339 73	2	Dichtung	Gasket
14	412 254 12	2	O-Ring	O-ring
15	410 757 12	2	Verschlußschraube	Screw plug
16	413 638 12	1	Ölmeßstab	Dip stick
20	412 240 12	1	Adaptionskit, Motor (Cummins)	Adaptionskit engine
21	412 246 12	1	Adaptionskit, Getriebe	Adaptionskit gear
31	978 344 73	1	Drehzahlsensor kpl.	Sensor assy., speed
32	410 759 12	1	O-Ring	O-ring
40	420 154 12	1	Tachosensor	Speed sensor
41	978 345 73	1	Drehzahlsensor kpl.	Sensor assy., speed
42	410 761 12	1	O-Ring	O-ring
50	410 764 12	1	Flansch	Flange
51	510 716 98	4	Schraube	Bolt
52	978 348 73	1	O-Ring	O-ring
53	410 762 12	1	O-Ring	O-ring
54	410 763 12	1	Halteplatte	Plate, retaining
55	978 350 73	1	Verschlußstück	Locktab
56	510 714 98	2	Schraube	Bolt
57	411 787 12	1	Wellendichtring	Shaft seal ring
71	412 250 12	1	Fahrschalter	Drive switch
72	412 253 12	1	Steuereinheit	Control unit
73	412 248 12	1	Kabelbaum Schaltkasten - Getriebe	Harness Switch box - Gear box
74	412 249 12	1	Kabelbaum, Sensor	Harness, sensor

**Getriebe
Gear Box**

993-1455

Seite/Page 3 / 3