



## Baukarte Machine record

GD	Besitzer / Owner		Typ / Model	Bau Nr. / Serial No.
Ba 38.03			<b>AC 50-1</b>	<b>68 154</b>
	NL./Hdl / Dealer	Lieferdatum / Date delivered	Auftrag Nr. / Order No.	Seite / Page
		12.09.2002	4 468 0201	1 / 15
	Sektion	Section	El-Blatt / Cat. page	Serie/Fabrik-Nr. Series/Serial No.
	<b>OBERWAGEN</b>	<b>SUPERSTRUCTURE</b>		
	<b>ÜBERSICHTEN UND LISTEN</b>	<b>GENERAL VIEW A. LISTINGS</b>	<b>00</b>	
	Gruppenübersicht	General view	168-0001	
	Lackierung und Beschilderung	Painting/decals/stop pads	168-0071	
	<b>ANBAUTEILE</b>	<b>MOUNTING PARTS</b>	<b>10</b>	
	Anbauteile	Mounting parts	168-1002	
	Transportsicherung	Safety lock	168-1005a	
	Wippzylinder Einbau	Luffing cylinder mounting	168-1015	
	Wippzylinder mit Verrohrung	Luffing cylinder with piping	993-1110	
	Wippzylinder	Luffing cylinder	993-1015	
	Gegengewicht	Counterweight	168-1020e	
	Zusatz-Gegengewicht	Aux. counterweight	168-1022b	
	Verkleidung	Covering	168-1040a	
	<b>KUGELDREHVERBINDUNG</b>	<b>SLEW RING</b>	<b>11</b>	
	Kugeldrehverbindung	Slew ring	173-1100c	
	<b>HUBWERK</b>	<b>HOIST GEAR</b>	<b>13</b>	
	Hubwerk 1	Hoist gear 1	168-1300b	
	Hubwerksmotor	Hoist gear motor	993-0814	No.6171814
	Hubwerksgetriebe	Hoist gear	993-1277	No.243
	<b>DREHWERK</b>	<b>SLEW GEAR</b>	<b>15</b>	
	Drehwerk	Slew gear	168-1500a	
	Drehwerksgetriebe	Slew gear	90-1099	No.02065963

Form: Baukarte 12.97



## Baukarte Machine record

Besitzer / Owner		Typ / Model <b>AC 50-1</b>	Bau Nr. / Serial No. <b>68 154</b>
NL./Hdl / Dealer	Lieferdatum / Date delivered	Auftrag Nr. / Order No.	Seite / Page <b>2 / 15</b>
Sektion	Section	El-Blatt / Cat. page	Serie/Fabrik-Nr. Series/Serial No.
<b>HYDRAULIK</b>	<b>HYDRAULIC</b>	<b>18</b>	
Hydr. in der Kabine	Hydraulic/cabin	168-1805a	
<u>Hydraulik Standard</u>	<u>Hydraulic Standard</u>		
Hydr. Oberwagen	Hydraulic superstructure	168-1810b	
Steuerblock Hubwerk	Control block hoist gear	993-1306	
Steuerblock Drehwerk	Control block slew gear	90-1793	
Steuerblock Kab.-Verstellung	Control block, cab. adjustment	993-1447	
Ölkühler	Oil cooler	993-0436	
Hochdruckfilter	H.P. Filter	993-0876	
 <b>KABINE</b>	 <b>CABIN</b>	 <b>19</b>	
Kabine-Grundausrüstung	Cabin-basic equipment	168-1900b	No:553-451/ Schl.: 204
Kabine Oberwagen	Cab. superstructure	993-1153	
Sitz	Operator's seat	993-0310	
Wasserheizgerät, Einbau	Water heater, arr.	168-1940a	
Wasserheizgerät	Coolant heater	993-1338	
Wärmetauscher	Heat Exchanger	993-0580	
Klimaanlage Einbau	Air conditioning arr.		
Kondensator	Condensator		
Verdampfeinheit	Absorber unit		
 <b>ELEKTRIK</b>	 <b>ELECTRIC</b>	 <b>21</b>	
Elektrik Kabine	Electric cabin	168-2105a	
Armaturenbrett	Instrument board	168-2110	
Schaltkasten	Switch box	168-2115a	
Elektrik Vorsteuerung	Electric pilot control	168-2120	
Verteilerkasten 1. Innenkasten	Distribution box 1st. inner case	173-2121	
Beleuchtung	Lighting equipment	168-2130	
Alarmsirene	Warning buzzer		

Form: Baukarte 12.97



## Baukarte Machine record

Besitzer / Owner		Typ / Model <b>AC 50-1</b>	Bau Nr. / Serial No. <b>68 154</b>
NL./Hdl / Dealer	Lieferdatum / Date delivered	Auftrag Nr. / Order No.	Seite / Page <b>3 / 15</b>
Sektion	Section	El-Blatt / Cat. page	Serie/Fabrik-Nr. Series/Serial No.
<b>KABELBAUM</b>	<b>HARNESS</b>	<b>22</b>	
Kabelbaum Zubehör	Harness Accesssories	90-2080	
Kabelbaum Oberwagen	Harness Superstructure	168-2250	
Kabelbaum Klimaanlage	Harness Air condition arr.	176-2296	
<b>EINRICHTUNG</b>	<b>ATTACHMENT</b>	<b>60</b>	
<u>Hauptausleger:</u>	<u>Main boom:</u>		
Seile	Ropes	173-6000	
Drallfänger	Spin stabilizer	173-6005	
Telesausleger	Telescopic boom	168-6010	
Grundkasten	Basic case	168-6020a	
1.Innenkasten	1st inner case	168-6025	
2.Innenkasten	2nd inner case	168-6030	
3.Innenkasten	3rd inner case	168-6032	
4.Innenkasten mit Rollenkopf	4th inner case with sheave head	168-6035	
Teleskopierzylindereinbau	Telescopic arrangement	173-6040b	
Teleskopierzylinder 1	Telescopic cylinder 1	993-1014	
Teleskopierzylinder 2	Telescopic cylinder 2	993-1088	
Zylinderführung	Cylinder guide	173-6044c	
Schlauchflasche	Hose reel	173-6050b	
Kopfrolle, tief	Head roller, deep		
Montagespitze 1,20 m	Runner 1,20 m		
Schwerlasteinrichtung, 2-rollig	Heavy duty attachment, 2-rolls		
Schwerlasteinrichtung, 1-rollig	Heavy duty attachment, 1-rolls		

Form: Baukarte 12.97



## Baukarte Machine record

Besitzer / Owner		Typ / Model <b>AC 50-1</b>	Bau Nr. / Serial No. <b>68 154</b>
NL./Hdl / Dealer	Lieferdatum / Date delivered	Auftrag Nr. / Order No.	Seite / Page <b>4 / 15</b>
Sektion	Section	El-Blatt / Cat. page	Serie/Fabrik-Nr. Series/Serial No.
<b>ZUSATZEINRICHTUNG</b>	<b>AUXILIARY ATTACHMENT</b>	<b>61</b>	
<u>Hauptauslegerverlängerung:</u>	<u>Main boom extension:</u>		
Grundausleger 9 m	Basic case 9 m	168-6100	
Kastenspitze 8 m	Top section case 8 m	168-6105	
Transportstellung 9 m	Travel lock 9 m	173-6150a	
Transportstellung 17 m	Travel lock 17 m	173-6155a	
Handwinde	Hand winch	171-6157	
Spindelverbolzung	Spindle locking	173-6160a	
 <b>SICHERHEITSEINRICHTUNG</b>	 <b>SAFETY ATTACHMENT</b>	 <b>62</b>	
Elektrik Hauptausleger	Electric main boom	168-6200	
Kabeltrommelanbau	Cable drum arr.	168-6210	
Arbeitsscheinwerfer	Spotlight		
Verstellscheinwerfer	Spotlight adjustable		
Verteilerkasten am Hauptauslegerkopf	Distribution box, main boom head	176-6215b	
Hubendschalter	Hoist limit switch	171-6225b	
Flugsicherungsbeleuchtung	Aerodynamical safety light		
Handwindmesser	Hand anemometer		
Windmeßanlage	Air speed indication arr.	176-6242b	
Windgeber	Anemometer	993-0500	
Kabelbaum Grundausleger	Harness basic boom	175-6280b	
Kabelbaum Kastenspitze	Harness top section case	175-6282b	

Form: Baukarte 12.97



## Baukarte Machine record

Besitzer / Owner		Typ / Model <b>AC 50-1</b>	Bau Nr. / Serial No. <b>68 154</b>
NL./Hdl / Dealer	Lieferdatum / Date delivered	Auftrag Nr. / Order No.	Seite / Page <b>5 / 15</b>

Sektion	Section	El-Blatt / Cat. page	Serie/Fabrik-Nr. Series/Serial No.
<b>UNTERFLASCHEN</b>	<b>HOOK BLOCKS</b>	<b>960</b>	
Hakengeschirr	Hook suspension	90-1796	551 788 40
Unterflasche 32t, 3-rollig, Einfachhaken	Hook block 32t, 3-sheaves, single hook	90-2946a	634 234 40

Form: Baukarte 12.97



# Baukarte Machine record

Besitzer / Owner		Typ / Model <b>AC 50-1</b>	Bau Nr. / Serial No. <b>68 154</b>
NL./Hdl / Dealer	Lieferdatum / Date delivered	Auftrag Nr. / Order No.	Seite / Page <b>6 / 15</b>

Sektion	Section	El-Blatt / Cat. page	Serie/Fabrik-Nr. Series/Serial No.
<b>Schaltpläne / Programme</b>	<b>Schematics / Programs</b>		
Hydraulik	Hydraulic		671 099 40
Elektrik	Electric		671 543 40b
 <b>Lackierung</b>	 <b>Colour</b>		
Oberwagen: Signalweiß	Superstructure: signal white		RAL 9003
Kabine: Signalweiß	Cabin signal white		RAL 9003
Hauptausleger: Signalweiß	Main boom signal white		RAL 9003
Gegengewicht: Signalweiß	Counterweight: signal white		RAL 9003

**\* = Abweichungen:**                     
 **\* = Variations from page:**                     
 **ET-/Part-No.:**

Form: Baukarte 12.97



## Baukarte Machine record

Besitzer / Owner		Typ / Model <b>AC 50-1</b>	Bau Nr. / Serial No. <b>68 154</b>
NL./Hdl / Dealer	Lieferdatum / Date delivered	Auftrag Nr. / Order No.	Seite / Page <b>7 / 15</b>
Sektion	Section	El-Blatt / Cat. page	Serie/Fabrik-Nr. Series/Serial No.
<b>UNTERWAGEN DEMAG ( K3209 ) 6x4x2</b>	<b>CHASSIS DEMAG ( K3209 ) 6x4x2</b>		<b>WMG 3209 36 YZ 000</b>
<b>ÜBERSICHTEN UND LISTEN</b>	<b>GENERAL VIEW A. LISTINGS</b>	<b>00</b>	
Gruppenübersicht	General view	968-0001	
Wartungsteile	Machine-maintenance parts	968-0005a	
Werkzeug und Zubehör	Tool and accessories	908-0080c	
<b>ANBAUTEILE</b>	<b>MOUNTING PARTS</b>	<b>10</b>	
Unterwagenabdeckung	Chassis covers	968-1005b	
Unterfahrschutz	Underridge guard	968-1006	
Reserveradhalter	Spare wheel bracket		
Unterflaschenablage	Hook block support		
Kombikiste	Combination box		
Anhängereinrichtung	Tow attachment		
Abstützung	Outriggers	968-1035b	
Stützträger, vorn	Outrigger, front	968-1040a	
Stützzylinder	Outrigger cylinder	993-1278	
Horizontalzylinder	Horizontal cylinder	993-0088	
Stützträger, hinten	Outrigger, rear	968-1045a	
Stützzylinder	Outrigger cylinder	993-1279	
Horizontalzylinder	Horizontal cylinder	993-0088	
Einbau - Drehdurchführung	Rotary joint, mounting	968-1090b	
Drehdurchführung	Rotary joint	993-1156	
Schleifringkörper	Slip ring	993-1155	

Form: Baukarte 12.97



## Baukarte Machine record

Besitzer / Owner		Typ / Model <b>AC 50-1</b>	Bau Nr. / Serial No. <b>68 154</b>
NL./Hdl / Dealer	Lieferdatum / Date delivered	Auftrag Nr. / Order No.	Seite / Page <b>8 / 15</b>
Sektion	Section	El-Blatt / Cat. page	Serie/Fabrik-Nr. Series/Serial No.
<b>ANTRIEB</b>	<b>DRIVE</b>	<b>12</b>	
Dieselmotor: Daimler Chrysler	Engine: Daimler Chrysler		
Typ:	Type:		OM 926 LA
Ausführung:	Arrangement:		1MBXL7.20RJA
Motor-Nr.:	Serial-No.:		926.911-00-235158
Leistung:	Output:		240 kW/ 2300min <sup>-1</sup>
Schaltgetriebe: ZF-Ergopower	Gear box: ZF-Ergopower		
Typ:	Type:		6WG-210
Ausführung:	Arrangement:		4657 056 036
Getriebe-Nr.:	Gear-No.:		3707
Einbau - Dieselmotor	Engine, mounting	968-1200a	
Dieselmotor	Engine	993-1146a	
Einbau - Schaltgetriebe	Gear box, mounting	968-1210	
Schaltgetriebe	Gear box	993-1145	

Form: Baukarte 12.97



## Baukarte Machine record

Besitzer / Owner		Typ / Model <b>AC 50-1</b>	Bau Nr. / Serial No. <b>68 154</b>
NL./Hdl / Dealer	Lieferdatum / Date delivered	Auftrag Nr. / Order No.	Seite / Page <b>9 / 15</b>
Sektion	Section	El-Blatt / Cat. page	Serie/Fabrik-Nr. Series/Serial No.
<u>Getriebeteile:</u>	<u>Gear parts:</u>		
Motoranschluß	Engine connect.	993-1361	
Antrieb	Input	993-1362	
Druckölpumpe	Press.oil pump	993-1363	
Gehäuse	Housing	993-1364	
Kupplung	Coupling	993-1365	
Kupplung	Coupling	993-1366	
Kupplung	Coupling	993-1367	
Kupplung	Coupling	993-1368	
Kupplung	Coupling	993-1369	
Kupplung	Coupling	993-1370	
Differential	Differential	993-1371	
Differential	Differential	993-1372	
Nebenabtrieb	Power take-off	993-1373	
Schaltung	Gearshift system	993-1374	
Steuerung	Control unit	993-1375	
Filter	Filter	993-1376	
Geber	Transmitter	993-1377	
Notlenkpumpe	Emcy. steer pump	993-1378	
Einfüllstutzen	Filler neck	993-1379	
Losteile	Loose parts	993-1380	

Form: Baukarte 12.97



## Baukarte Machine record

Besitzer / Owner		Typ / Model <b>AC 50-1</b>	Bau Nr. / Serial No. <b>68 154</b>
NL./Hdl / Dealer	Lieferdatum / Date delivered	Auftrag Nr. / Order No.	Seite / Page <b>10 / 15</b>
Sektion	Section	El-Blatt / Cat. page	Serie/Fabrik-Nr. Series/Serial No.
Einbau - Haupt,-und Lenkpumpe	Main,-and steering pump, mounting	968-1220	
Haupt,-und Lenkpumpe	Main,-and steering pump	993-1147	
Einbau - Lüfterpumpe	Fan, pump, mounting	968-1222b	
Kupplung	Coupling	993-1685	
Kühlanlage	Cooling system	968-1240	
Kühlwasserleitungen	Cooling water lines	968-1242a	
Wärmetauscher	Heat exchanger	993-0681	
Getriebeölkühlung	Gear box oil, cooling	968-1244	
Ladeluftleitungen	Charge air lines	968-1246	
Luftfilteranlage	Air filter system	968-1250a	
Motorabschaltung	Engine shut-off device		
Lufteinlaß-Absperrventil	Air intake-Check valve		
Kraftstoffanlage	Fuel system	968-1260c	
Wasserabscheider	Fuel-water separator	993-1428	
Abgasanlage nach unten	Exhaust system clownwards	968-1265	

Form: Baukarte 12.97



## Baukarte Machine record

Besitzer / Owner		Typ / Model <b>AC 50-1</b>	Bau Nr. / Serial No. <b>68 154</b>
NL./Hdl / Dealer	Lieferdatum / Date delivered	Auftrag Nr. / Order No.	Seite / Page <b>11 / 15</b>
Sektion	Section	El-Blatt / Cat. page	Serie/Fabrik-Nr. Series/Serial No.
<b>BREMS / DRUCKLUFTANLAGE</b>	<b>BRAKE-AND AIR SYSTEM</b>	<b>17</b>	
Druckluftanlage	Air pressure system	968-1700	
Lufttrockner	Air dryer	-	
Bremsanlage ( 6 x 4 x 2 )	Brake system	968-1705a	
Zusatzteile Haltebremse Achse 1	Add. parts retaining brake axle 1	968-1709	Variante
Pneumatische Motorsteuerung	Pneumatic engine control	968-1720	
Pneumatische Achssteuerung ( 6 x 4 x 2 )	Pneumatic axle control	968-1725	
 <b>HYDRAULIK</b>	 <b>HYDRAULIK</b>	 <b>18</b>	
Hydraulikölbehälter	Hydraulic oil tank	968-1800	
Rücklauffilter	Return oil filter	90-3056	
Rücklauffilter	Return oil filter	993-0575	
Hauptpumpe	Main pump	968-1810a	
Lenkpumpe 1	Steering, pump 1	968-1812	
Lenkpumpe 2	Steering, pump 2	968-1814	
Notlenkpumpe	Emergency steering, pump	968-1816	
Ventilblock	Valve block	90-1037	
Lüfterpumpe	Fan, pump	968-1818	
Lenkung	Steering	968-1830a	
Steuerblock	Control block	993-1271	
Durchflußanzeiger	Flow indicator	90-0338a	
Ventilblock	Valve block	90-1037	
Federung	Suspension	968-1840a	
Steuerblock	Control block	993-0919	
Abstützung	Outrigger's	968-1850a	
Steuerblock	Control block	993-0697	
Verrohrung - Steuerblöcke	Piping, control block's	968-1860	
Tankleitungen	Tank lines	968-1865a	

Form: Baukarte 12.97



## Baukarte Machine record

Besitzer / Owner		Typ / Model <b>AC 50-1</b>	Bau Nr. / Serial No. <b>68 154</b>
NL./Hdl / Dealer	Lieferdatum / Date delivered	Auftrag Nr. / Order No.	Seite / Page <b>12 / 15</b>
Sektion	Section	El-Blatt / Cat. page	Serie/Fabrik-Nr. Series/Serial No.
<b>FAHRERKABINE</b>	<b>OPERATOR'S CAB</b>	<b>19</b>	
Einbau - Fahrerkabine	Driver's cabin, mounting	968-1900	Nr.74002315/ Schl.: 204
Fahrerkabine	Driver's cabin	993-1150	
Heizgerät	Heater assy.	993-0652	
Bedienelement	Control unit	993-1130	
Feuerlöscher-Einbau	Fire extinguisher mounting	993-0706a	
Bedienungsstand	Operator's stand	968-1920	
Fahrersitz	Driver's seat	993-0701	
Beifahrersitz	Co-driver's seat	993-0702	
Warmwasserheizung	Hot water heater	968-1940	
Standheizungsanlage	Engine-independent add-heater system		
Standheizgerät	Engine-independent add-heater		
Klimaanlage	Air conditioning		
<b>ELEKTRIK</b>	<b>ELEKTRIC</b>	<b>21</b>	
Beleuchtung	Lighting equipment	968-2103a	
Zentralelektrik	Main elektric	968-2105	
Armatureninstallation	Instrument panel	968-2110	
Batterien	Battery's	968-2130	
Abstützbedienkasten	Operation box	968-2135	
Bedienkasten	Operation box	993-0455a	
Stützdruckanzeige	Support pressure indicator		
Rückfahrsirene	Warning Buzzer for Reverse Motion	907-2195	
Diagnosegerät	Diagnosis unit	987-2132	

Form: Baukarte 12.97



## Baukarte Machine record

Besitzer / Owner		Typ / Model <b>AC 50-1</b>	Bau Nr. / Serial No. <b>68 154</b>
NL./Hdl / Dealer	Lieferdatum / Date delivered	Auftrag Nr. / Order No.	Seite / Page <b>13 / 15</b>
Sektion	Section	El-Blatt / Cat. page	Serie/Fabrik-Nr. Series/Serial No.
<b>KLEMMEN- UND VERTEILER- KÄSTEN, KABELBÄUME</b>	<b>JUNCTION-AND DISTRIBUTION BOXES, HARNESS</b>	<b>22</b>	
Kabelbaum, re vorne	Wiring harness, R.H. front	968-2206	
Kabelbaum, li vorne	Wiring harness, L.H. front	968-2207	
Kabelbaum, re hinten	Wiring harness, R.H. rear	968-2208	
Kabelbaum, li hinten	Wiring harness, L.H. rear	968-2209	
Kabelbaum, Motor	Wiring harness, engine	968-2210	
Kabelbaum, Getriebe	Wiring harness, gear box	968-2211a	
Kabelbaum, Unterfahrschutz	Wiring harn., underridge guard	968-2212a	
Elektrische Steckverbindungen	Electric connectors	90-2080	
 <b>ZENTRALSCHMIERANLAGE</b>	 <b>GREASE EQUIPMENT</b>	 <b>23</b>	
Zentralschmierung	Grease system		
Schmierpumpe	Lube, pump		

Form: Baukarte 12.97



## Baukarte Machine record

Besitzer / Owner		Typ / Model <b>AC 50-1</b>	Bau Nr. / Serial No. <b>68 154</b>
NL./Hdl / Dealer	Lieferdatum / Date delivered	Auftrag Nr. / Order No.	Seite / Page <b>14 / 15</b>
Sektion	Section	El-Blatt / Cat. page	Serie/Fabrik-Nr. Series/Serial No.
<b>ACHSEINBAU</b>	<b>AXLE INSTALLATION</b>	<b>36</b>	
<b>6 x 4 x 2</b>	<b>6 x 4 x 2</b>		
Einbau - Achse 1	Axle 1 , mounting	968-3600a	
Lenktriebachse	Steering drive axle	993-1680	Nr.123348
Trommelbremse	Brake drum	993-0967	
Spreizvorrichtung	Expanding cylinder	993-0928	
Planetengetriebe	Planetary gear	90-4856	
Achsantrieb	Axle drive assy.	993-0930	
Lenkzylinder	Steering cylinder	993-0450	
Federungszyylinder re.	Suspension cylinder, r.h.	993-1137	
Federungszyylinder li.	Suspension cylinder, l.h.	90-1716	
Einbau - Achse 2	Axle 2, mounting	968-3605b	
Starrachse	Axle rigid	993-1249	Nr.108253
Trommelbremse	Brake drum	993-1225	
Spreizvorrichtung	Expanding cylinder	90-3148	
Federungszyylinder	Suspension cylinder	993-1065	
Einbau - Achse 3	Axle 3, mounting	968-3610	
Antriebsachse	Axle drive	993-1250	Nr.102488
Trommelbremse	Brake drum	993-1225	
Planetengetriebe	Planetary gear	90-0823	
Achsantrieb	Axle drive assy.	993-1134	
Spreizvorrichtung	Expanding cylinder	90-3148	
Federungszyylinder	Suspension cylinder	993-1137	
Einbau - Gelenkwellen	Joint shafts, mounting	968-3650b	
Lenkung	Steering	968-3660a	
Lenksäule	Steering column	993-0227	
Räder und Reifen 14.00"	Wheels and tires 14.00"	968-3680	

Form: Baukarte 12.97



# Baukarte Machine record

Besitzer / Owner		Typ / Model <b>AC 50-1</b>	Bau Nr. / Serial No. <b>68 154</b>
NL./Hdl / Dealer	Lieferdatum / Date delivered	Auftrag Nr. / Order No.	Seite / Page <b>15 / 15</b>
Sektion	Section	El-Blatt / Cat. page	Serie/Fabrik-Nr. Series/Serial No.
<b>Schaltpläne / Programme</b>	<b>Schematics / Programs</b>		
Abstütz- und Federungshydraulik	Outrigger and suspension hydraulic	-	671 102 40a
Lenkungshydraulik	Steering hydraulic	-	671 101 40
Bremsanlage	Brake sythem	-	304 671 12
Pneumatische Steuerung	Pneum. control	-	304 672 12
Elektrik	Electric	-	671 336 40
<b>Anhang</b>	<b>Annex</b>		
Werkzeuge und Meßgeräte	Tools and measuring devices	ab/from up 993-9900	
Elektro-Teile	Electric parts	ab/from up 993-9930	
Betriebs-, Hilfsstoffe, Farben	Lubricants, Auxiliaries, Paints	ab/from up 993-9940	
Rohre, -verschr., -schellen	Pipes, Unions, Clamps	ab/from up 993-9950	
<b>Lackierung</b>	<b>Colour</b>		
Unterswagen: Staubgrau	Chassis: dusty grey		RAL 7037
Kabine: Staubgrau	Cabin: dusty grey		RAL 7037
Stoßquerträger: Staubgrau	Bumper brace: dusty grey		RAL 7037
<b>* = Abweichungen:</b>	<b>* = Variations from page:</b>		<b>ET-/Part-No.:</b>

Form: Baukarte 12.97