

GD	Besitzer / Owner		Typ / Model	Bau Nr. / Serial No.
10.97 Bu			<b>AC 395</b>	<b>76 082</b>
10.06 AI				
	NL./Hdl / Dealer	Lieferdatum / Date delivered	Auftrag Nr. / Order No.	Seite / Page
		<b>23.10.96</b>	<b>5 576 1093</b>	<b>1 / 17</b>
	Sektion	Section	El-Blatt / Cat. page	Serie/Fabrik-Nr. Series/Serial No.
			Geräte-Id.	666 273 40
			Versand-Id.	666 275 40
	<b>OBERWAGEN</b>	<b>SUPERSTRUCTURE</b>		
	<b>ÜBERSICHTEN UND LISTEN</b>	<b>GENERAL VIEW AND LISTINGS</b>	<b>00</b>	
	Gruppenübersicht	General view	176-0001	
	Wartungsteile	Machine maintenance parts	176-0005a	
	Lackierung u. Beschilderung	Painting/decals/stop pads	175-0070a	
	<b>ANBAUTEILE</b>	<b>MOUNTING PARTS</b>	<b>10</b>	
	Transportstellung	Travel lock	176-1005	
	Oberwagen Anbauteile	Superstructure mounting parts	176-1010	
	Wippzylinder Einbau	Luffing cylinder mounting	176-1015a	
	Wippzylinder	Luffing cylinder	176-1016	626 730 40
	Gegengewicht 8 t	Counterweight 8 metric tons	176-1020b	612 600 40C
	Zusatz-Gegengewicht 12 t	Aux. counterweight 12 metric tons	176-1021	612 601 40C
	Zusatz-Gegengewicht 10 t	Aux. counterweight 10 metric tons	176-1022	612 602 40C
	Gegengewichtsverbolzung	Counterweight locking	176-1030c	
	Verkleidung Antrieb	Covering drive	176-1040a	
	Verkleidung Steuereinheit	Covering control unit	176-1045b	
	<b>KUGELDREHVERBINDUNG</b>	<b>SLEW RING</b>	<b>11</b>	
	Kugeldrehverbindung	Slew ring	176-1100	

Besitzer / Owner	Typ / Model <b>AC 395</b>	Bau Nr. / Serial No. <b>76 082</b>
------------------	------------------------------	---------------------------------------

NL./Hdl / Dealer	Lieferdatum / Date delivered	Auftrag Nr. / Order No.	Seite / Page <b>2 / 17</b>
------------------	------------------------------	-------------------------	-------------------------------

Sektion	Section	El-Blatt / Cat. page	Serie/Fabrik-Nr. Series/Serial No.
---------	---------	----------------------	---------------------------------------

**ANTRIEB**

**DRIVE**

**12**

Motor: MERCEDES-BENZ

Engine: MERCEDES-BENZ

Typ:

Type:

OM 366 A

Serie:

Series:

366.901-404-

Fabrik-Nr.:

Serial-No.:

429 639

Leistung:

Output:

112 kW /  
2200 -1/min

Antriebseinheit

Drive arrangement

176-1200a

Antrieb

Drive

176-1202b

Dieselmotor

Diesel engine

90-3256

Verstellpumpe

Variable displacement pump

90-3358

Drehzahlverstellung

Speed control

176-1210b

Nehmerzylinder

Slave cylinder

90-1697

Hydr. am Motor

Hydr. at engine

176-1220

Kühlanlage

Radiator system

176-1235

Luftfilter

Air filter

176-1255

Kraftstoffanlage

Fuel system

176-1260a

Abgasanlage

Exhaust system

176-1265

612 151 40

**HUBWERK**

**HOIST GEAR**

**13**

Hubwerk I

Hoist gear I

176-1300b

Hydr. Motor

Hydr. motor

90-3327

Windengetriebe

Winch gear

90-3552

Senkbremsventil

Lowering brake valve

993-0850

Besitzer / Owner		Typ / Model	Bau Nr. / Serial No.
		<b>AC 395</b>	<b>76 082</b>
NL./Hdl / Dealer	Lieferdatum / Date delivered	Auftrag Nr. / Order No.	Seite / Page
			<b>3 / 17</b>
Sektion	Section	El-Blatt / Cat. page	Serie/Fabrik-Nr. Series/Serial No.
<b>DREHWERK</b>	<b>SLEW GEAR</b>	<b>15</b>	
Drehwerk	Slew gear	176-1500	
Drehwerksgetriebe	Slew gear	90-3328	
Drehwerksmotor	Slew gear motor	90-3329	
<b>HYDRAULIK</b>	<b>HYDRAULIC</b>	<b>18</b>	
Hydraulikölbehälter	Hydraulic oil tank	176-1800b	
Ölkühler Anbau	Oil cooler mounting	176-1803a	
Ölkühler	Oil cooler	90-2983	
<i>Hydraulik Hubwerk I</i>	<i>Hydraulic hoist I</i>		
Hydr. Steuerung	Hydr. controlling	176-1810b	
Steuerblock Drehwerk	Control block slew gear	993-0052	
Hochdruckfilter	High pressure filter	90-2995	
Steuerblock Gegengewicht	Control block counterweight	90-3313	
Hydr. am Steuerblock Std.	Hydr. on control block	176-1820b	
Steuerblock	Control block	993-0062	
Hydr. Schläuche	Hydr. hoses	176-1822a	
Hydr. in der Kabine	Hydraulic cabin	176-1830c	
Druckregelventil	Pressure control valve	108-1926b	

Besitzer / Owner		Typ / Model	Bau Nr. / Serial No.
		<b>AC 395</b>	<b>76 082</b>
NL./Hdl / Dealer	Lieferdatum / Date delivered	Auftrag Nr. / Order No.	Seite / Page 4 / 17

Sektion	Section	El-Blatt / Cat. page	Serie/Fabrik-Nr. Series/Serial No.
<b>KABINE</b>	<b>CABIN</b>	<b>19</b>	
Kabine kpl.	Cabin assy.	176-1900b	
Kabine Oberwagen	Cab. superstructure	993-0007	612 135 40 A
Fahrersitz	Operator's seat	90-1767	
Wasserheizgerät	Water heater device	176-1940	
Heizgerät	Heater assy.	90-6230	
<b>ELEKTRIK</b>	<b>ELECTRIC</b>	<b>21</b>	
Elektroteile Oberwagen	Electric parts superstructure	176-2100	
Elektrik Kabine	Electric cabin	176-2105a	
Armaturenbrett	Instrument board	176-2110d	
Zentral Elektrik	Central electric	176-2115	

Besitzer / Owner		Typ / Model <b>AC 395</b>	Bau Nr. / Serial No. <b>76 082</b>
NL./Hdl / Dealer	Lieferdatum / Date delivered	Auftrag Nr. / Order No.	Seite / Page <b>5 / 17</b>
<b>SEKTION</b>	<b>SECTION</b>	<b>EI-BLATT / CAT. PAGE</b>	<b>SERIE/FABRIK-NR. SERIES/SERIAL NO.</b>
<b>EINRICHTUNG</b>	<b>ATTACHMENT</b>	<b>60</b>	
<u>Hauptausleger:</u>	<u>Main boom:</u>		
Beseilung	Rope equipment	176-6000a	STAR 1960
Auslegerfußbolzen	Foot pin, boom	176-6010	
Teleskopierausleger	Telescopic boom	176-6015b	
Grundkasten	Basic case	176-6020	
1. Innenkasten	1st inner case	176-6025	
2. Innenkasten	2nd inner case	176-6030	
3. Innenkasten	3th inner case	176-6032	
4. Innenkasten	4nd inner case	176-6035	
5. Innenkasten mit Rollenkopf	5th inner case with sheave head	176-6037	
Teleskopierzylindereinbau	Telescopic arrangement	176-6040	
Teleskopierzylinder I+II	Telescopic cylinder I+II	176-6041a	
Teleskopierzylinder III	Telescopic cylinder III	176-6042	
Zylinderführung	Cylinder guide	176-6044	
Schlauchflasche	Hose reel	173-6050a	ab/from 76080
Doppelschlauchflasche	Double hose reel	176-6051a	ab/from 76080

Besitzer / Owner		Typ / Model <b>AC 395</b>	Bau Nr. / Serial No. <b>76 082</b>
NL./Hdl / Dealer	Lieferdatum / Date delivered	Auftrag Nr. / Order No.	Seite / Page <b>6 / 17</b>

Sektion	Section	El-Blatt / Cat. page	Serie/Fabrik-Nr. Series/Serial No.
<b>ZUSATZEINRICHTUNG</b>	<b>AUXILIARY ATTACHMENT</b>	<b>61</b>	<b>VAR</b>
<u>Hauptauslegerverlängerung:</u>	<u>Main boom extension:</u>		
Hauptauslegerverlängerung 9 m	Main boom extension 9 m	176-6100	
Hauptauslegerverlängerung 17 m	Main boom extension 17 m	176-6105a	
Transportstellung HAV	Travel lock MBE	176-6150a	
Handwinde am GK	Hand winch at basic case	171-6157	
Spindelverbolzung	Spindle locking	173-6160	

Besitzer / Owner		Typ / Model	Bau Nr. / Serial No.	
		<b>AC 395</b>	<b>76 082</b>	
NL./Hdl / Dealer	Lieferdatum / Date delivered	Auftrag Nr. / Order No.		Seite / Page
				<b>7 / 17</b>
Sektion	Section	El-Blatt / Cat. page		Serie/Fabrik-Nr. Series/Serial No.
<b>SICHERHEITSEINRICHTUNG</b>	<b>SAFETY ATTACHMENT</b>	<b>62</b>		
Elektrik Hauptausleger	Electric main boom	176-6200b		
Kabeltrommelanbau	Cable drum mounting	176-6210a		
Verteilerkasten Hauptausleger-Kopf	Distribution box Main boom head	176-6215b		
Verteilerkasten 1. Innenkasten	Distribution box 1st Inner case	173-2121		
Hubendschalter	Hoist limit switch	171-6225a		
Windmeßanlage	Air speed indication arr.	176-6242		
Verteilerkasten HAV	Distribution box main boom extension	176-6265		VAR HAV

Besitzer / Owner

Typ / Model

Bau Nr. / Serial No.

**AC 395**

**76 082**

NL./Hdl / Dealer

Lieferdatum / Date delivered

Auftrag Nr. / Order No.

Seite / Page

**8 / 17**

Sektion

Section

El-Blatt / Cat. page

Serie/Fabrik-Nr.  
Series/Serial No.

**UNTERFLASCHEN**

**HOOK BLOCKS**

**960**

Unterflasche 125, Doppelhaken

Hook block 125, Twin hook

634 516 40

Unterflasche 100, Doppelhaken

Hook block 100, Twin hook

634 515 40

Unterflasche 80, Doppelhaken

Hook block 80, Twin hook

90-3252

634 514 40

Unterflasche 63, Doppelhaken

Hook block 63, Twin hook

90-3250

634 512 40

Unterflasche 63, Einfachhaken

Hook block 63, Single hook

634 513 40

Unterflasche 32, Einfachhaken

Hook block 32, Single hook

634 511 40

Hakengehänge 8

Hook suspension 8

634 510 40

Besitzer / Owner		Typ / Model	Bau Nr. / Serial No.
		<b>AC 395</b>	<b>76 082</b>
NL./Hdl / Dealer	Lieferdatum / Date delivered	Auftrag Nr. / Order No.	Seite / Page
			<b>9 / 17</b>
Sektion	Section	El-Blatt / Cat. page	Serie/Fabrik-Nr. Series/Serial No.
Lackierung:	Colour:		<b>RAL</b>
<u>Schaltpläne Oberwagen:</u>	<u>Schematics Superstructure:</u>		<b>544 300 40</b>
Hydraulik	Hydraulic		<b>547 936 40F</b>
Hydr. Verbolzung HAV	Hydr. locking MBE		<b>613 955 40</b>
Elektrik	Electric		<b>589 973 40A</b>
<b>* = Abweichungen:</b>	<b>* = Variations from page:</b>		<b>ET-/Part-No.:</b>

MANNESMANN Demag Fördertechnik Fahrzeugkrane		Baukarte Machine record		
Besitzer / Owner		Typ / Model	Bau Nr. / Serial No.	
		<b>AC 395</b>	<b>76 082</b>	
NL./Hdl / Dealer	Lieferdatum / Date delivered	Auftrag Nr. / Order No.	Seite / Page	
			10 / 17	
Sektion	Section	El-Blatt / Cat. page	Serie/Fabrik-Nr. Series/Serial No.	
<b>UNTERWAGEN DEMAG - K 5308</b>	<b>CHASSIS DEMAG - K 5308</b>			
<b>ÜBERSICHTEN UND LISTEN</b>	<b>GENERAL VIEW AND LISTINGS</b>	<b>00</b>		
Gruppenübersicht	General view	910-0001		
Wartungsteile	Machine-maintenance parts	910-0005		
Werkzeug und Zubehör	Tool and accessories	908-0080a		
<b>ANBAUTEILE</b>	<b>MOUNTING PARTS</b>	<b>10</b>		
Verkleidung und Anbauteile Vorderrahmen	Covering and mounting parts front frame	910-1003		
Verkleidung und Anbauteile Hintererrahmen	Covering and mounting parts rear frame	910-1004		
Verkleidung links	Covering l.h.	910-1005b		
Verkleidung rechts	Covering r.h.	910-1007a		
Verkleidung Motor	Covering engine	910-1010b		
Anhänger-Einrichtung	Tag attachment	910-1009a	VAR	
Abstützung	Support	910-1035		
Stützträger, vorne	Support, front	910-1040		
Stützzylinder	Support cylinder	90-3337	Hengstler	
Horizontalzylinder	Horizontal cylinder	90-3332		
Stützträger, hinten	Support, rear	910-1041		
Stützzylinder	Support cylinder	90-3338	Hengstler	
Horizontalzylinder	Horizontal cylinder	90-3332		
Einbau Drehdurchführung	Rotary joint mounting	910-1090		
Schleifringkörper	Slip ring	90-3322	634 728 40	
Leitern	Ladders	910-1097		

Besitzer / Owner		Typ / Model <b>AC 395</b>	Bau Nr. / Serial No. <b>76 082</b>
NL./Hdl / Dealer	Lieferdatum / Date delivered	Auftrag Nr. / Order No.	Seite / Page <b>11 /17</b>
Sektion	Section	El-Blatt / Cat. page	Serie/Fabrik-Nr. Series/Serial No.
<b>ANTRIEB</b>	<b>DRIVE</b>	<b>12</b>	
Motor: MERCEDES-BENZ	Engine: MERCEDES-BENZ		
Typ:	Type:		OM 442 LA
Serie:	Series:		442.901-505-
Fabrik-Nr.:	Serial-No.:		893 507
Leistung:	Output:		370 kW / 2100 -1/min
Antrieb	Drive	910-1202a	
Dieselmotor	Diesel engine	90-3255	
Zahnradpumpe	Gear pump	993-0108	

Besitzer / Owner		Typ / Model	Bau Nr. / Serial No.
		<b>AC 395</b>	<b>76 082</b>
NL./Hdl / Dealer	Lieferdatum / Date delivered	Auftrag Nr. / Order No.	Seite / Page 12 / 17
Sektion	Section	El-Blatt / Cat. page	Serie/Fabrik-Nr. Series/Serial No.
Getriebe und Peripherie	Gear and peripherie	993-0200	No. 4130 080 027
Wandlergehäuse	Converter housing	993-0201	
Turbinenwelle	Turbine shaft	993-0202	
Pumpe	Pump	993-0203	
Retarder	Retarder	993-0204	
Schaltkupplung	Separat. clutch	993-0205	
Steuerung	Control unit	993-0206	
Elektr. Ausrüstung	Electr. equipment	993-0207	
Wandler	Converter	993-0208	
Anschlußplatte	Conn. plate	993-0209	
Vorgelegewelle	Layshaft	993-0210	
Hauptwelle	Main shaft	993-0211	
Schaltung	Gearshift syst.	993-0212	
Schaltgehäuse	Gearshift housing	993-0213	
Pneumatik	Pneumatic	993-0214	
Zylinder	Cylinder	993-0215	
Leitungssatz	Slip ring set	993-0216	
Leitungssatz	Slip ring set	993-0217	
Ventilblock	Valve block	993-0218	
GV-Schaltung	GV-shift system	993-0219	
Deckel	Cover	993-0220	
Planetentrieb	Planetary drive	993-0221	
Synchronisierung	Synchronizer	993-0222	
GP-Schaltung	GP-shift system	993-0223	
Getriebegehäuse	Gearbox housing	993-0225	
Motorsteuerung	Engine control	910-1205	546 789 40
Kühlanlage	Radiator system	910-1235a	547 475 40-A
Zusatz Wasserkühler	Add. Water cooler	910-1237a	547 563 40-A
Wasserkühler	Water cooler	90-3277	621 856 40
Wärmetauscher	Heat exchanger	993-0145	
Luftfilter	Air filter	910-1250a	547 330 40
Kraftstoffanlage	Fuel system	910-1260a	547 270 40-A
Zusatztank	Aux. tank	910-1262	VAR 614 185 40
Abgasanlage	Exhaust system	910-1265	547 518 40

Besitzer / Owner		Typ / Model	Bau Nr. / Serial No.
		<b>AC 395</b>	<b>76 082</b>
NL./Hdl / Dealer	Lieferdatum / Date delivered	Auftrag Nr. / Order No.	Seite / Page <b>13 / 17</b>
Sektion	Section	El-Blatt / Cat. page	Serie/Fabrik-Nr. Series/Serial No.
<b>PNEUMATIK</b>	<b>PNEUMATIC</b>	<b>17</b>	
Bremsanlage	Brake system	910-1710	
Pneumatic, linke Seite	Pneumatic left side	910-1720a	
Pneumatic, rechte Seite	Pneumatic right side	910-1750	
<b>HYDRAULIK</b>	<b>HYDRAULIC</b>	<b>18</b>	
Hydraulikölbehälter	Hydraulic oil tank	910-1800	
<u>Hydraulik linke Seite:</u>	<u>Hydraulic left side:</u>		
Hydraulik, links	Hydraulic, L.H.	910-1820	
Steuerblock Lenkung II	Control block steering II	993-0071	
Ventilblock	Valve block	90-3279	
Steuerblock Hinterachslenkung	Control block rear axle-steering	90-2997	
Stromregelventil	Limit valve	90-3282	
Durchflußanzeiger	Flow indicator	90-0338a	
Hydraulik Rohre	Hydraulic pipes	910-1825	
Hydraulik Schläuche	Hydraulic hoses	910-1830	
<u>Hydraulik rechte Seite:</u>	<u>Hydraulic right side:</u>		
Hydraulik, rechts	Hydraulic, R.H.	910-1850	
Steuerblock Achsfederung	Control block suspension	90-2864	
Steuerblock Abstützung	Control block outriggers	90-2996	
Steuerblock Hinterachslenkung	Control block rear axle-steering	90-2997	
Hydraulik Rohre	Hydraulic pipes	910-1855	
Hydraulik Schläuche	Hydraulic hoses	910-1860	

Besitzer / Owner		Typ / Model	Bau Nr. / Serial No.
		<b>AC 395</b>	<b>76 082</b>
NL./Hdl / Dealer	Lieferdatum / Date delivered	Auftrag Nr. / Order No.	Seite / Page 14 / 17
Sektion	Section	El-Blatt / Cat. page	Serie/Fabrik-Nr. Series/Serial No.
<b>KABINE</b>	<b>CABIN</b>	<b>19</b>	
Kabine, kpl.	Cabin, assy.	910-1900	
Kabine	Cabin	90-3323	
Heizung	Heater	993-0111	
Fahrersitz	Operator's seat	90-1298a	
Beifahrersitz	Co-driver's seat	90-1299	
Lenksäule	Steering column	993-0227	
Bedienelemente	Operation elements	910-1910a	
Kupplungspedal	Clutch pedal	90-3643a	
Lenkungseinbau mech.	Mounting of steering assy.	910-1915a	547 329 40
Hydr. Lenkstange	Hydr. steering rod	90-3308	
Halbblock	Half block	90-3071	
Einbau-Motorunabh. Heizung	Engine independant heater - installation	908-1920	VAR 542 297 40
Heizgerät	Heater	90-0626	
Einbausatz	Mounting kit	90-0627	
<b>ELEKTRIK</b>	<b>ELECTRIC</b>	<b>21</b>	
Elektrik Unterwagen	Electric chassis	910-2100	
Beleuchtung	Lighting equipment	910-2103	
Elektrik Kabine	Electric cabin	910-2105	
Armaturenbrett	Dash board	910-2110a	
Zentralelektrik	Central electric	910-2115	
Bedienkonsole Abstützung	Remote outriggers	907-2116	
Kabelbaum Zubehör	Harness Accessories	90-2080	
Kabelbaum, vorne links	Harness, front l.h.	910-2206	
Kabelbaum, vorne rechts	Harness, front r.h.	910-2207a	
Kabelbaum Motor	Harness engine	910-2220	

Besitzer / Owner		Typ / Model	Bau Nr. / Serial No.
		<b>AC 395</b>	<b>76 082</b>
NL./Hdl / Dealer	Lieferdatum / Date delivered	Auftrag Nr. / Order No.	Seite / Page
			<b>15 /17</b>
Sektion	Section	El-Blatt / Cat. page	Serie/Fabrik-Nr. Series/Serial No.
<b>ACHSEINBAU 10x6x8</b>	<b>AXLE INSTALLATION 10x6x8</b>	<b>36</b>	
Achseinbau	Axle install	910-3600a	
Achseinbau 1. Achse	Axle inst. axle 1	910-3605a	
Lenkachse	Steering axle	90-3262	
Bremse	Brake	90-3298	
Spreizvorrichtung	Expander unit	90-0939	
Federungszyylinder, links	Suspension cylinder, left	90-0723	
Federungszyylinder, rechts	Suspension cylinder, right	90-1773	
Achseinbau 2. Achse	Axle inst. axle 2	910-3610b	
Lenktriebachse	Steering drive axle	993-0001	
Achsantrieb	Axle drive	90-	
Planetengetriebe	Planetary gear	90-	
Bremse	Brake	90-	
Spreizvorrichtung	Expander unit	90-	
Federungszyylinder	Resilient cylinder	90-1716	
Achseinbau 3. Achse	Axle inst. axle 3	910-3615a	
Starrachse	Rigid axle	90-3264	
Bremse	Brake	90-3291	
Spreizvorrichtung	Expander unit	90-3294	
Federungszyylinder	Resilient cylinder	90-0723	
Achseinbau 4. Achse	Axle inst. axle 4.	910-3620b	
Lenktriebachse	Steering drive axle	90-3265	
Achsantrieb	Axle drive	90-3295	
Planetengetriebe	Planetary gear	90-3205	
Bremse	Brake	90-3291	
Spreizvorrichtung	Expander unit	90-3294	
Federungszyylinder	Resilient cylinder	90-1716	

Besitzer / Owner		Typ / Model	Bau Nr. / Serial No.
		<b>AC 395</b>	<b>76 082</b>
NL./Hdl / Dealer	Lieferdatum / Date delivered	Auftrag Nr. / Order No.	Seite / Page
			<b>16 / 17</b>

Sektion	Section	El-Blatt / Cat. page	Serie/Fabrik-Nr. Series/Serial No.
Achseinbau 5. Achse	Axle inst. axle 5	910-3625a	
Lenktriebachse	Steering drive axle	90-3266	
Achsantrieb	Axle drive	90-3292	
Planetengetriebe	Planetary gear	90-3205	
Bremse	Brake	90-3291	
Spreizvorrichtung	Expander unit	90-3294	
Federungszyylinder, links	Resilient cylinder, l.h.	90-1721	
Federungszyylinder, rechts	Resilient cylinder, r.h.	90-0635	
Einbau Verteilergetriebe	Distributor gear mounting	910-3640a	
Verteilergetriebe	Distributor gear	90-3267	
Gelenkwelleneinbau	Joint shaft mounting	910-3650	
Räder und Reifen, 16.00"	Wheels and tires 16.00"	910-3681	VAR

<b>MANNESMANN Demag Fördertechnik Fahrzeugkrane</b>		<b>Baukarte Machine record</b>		
Besitzer / Owner		Typ / Model	Bau Nr. / Serial No.	
		<b>AC 395</b>	<b>76 082</b>	
NL./Hdl / Dealer	Lieferdatum / Date delivered	Auftrag Nr. / Order No.		Seite / Page 17 / 17
Sektion	Section	El-Blatt / Cat. page		Serie/Fabrik-Nr. Series/Serial No.
<b>ANHANG</b>	<b>ANNEX</b>			
Rohre	Pipes	90-9959		
Werkzeuge und Zubehör	Tools and accessories	90-9960 bis/up to 90-9998		
Lackierung:	Colour:			RAL
<u>Schaltpläne Unterwagen:</u>	<u>Schematics Chassis:</u>			544 300 40
Bremsanlage	Brake system			614 051 40C
Bremsanlage-ABS	Brake system-ABS			614 052 40B
Pneum. Steuerung	Pneumatic control			547 436 40D
Pneumatik Vvo	Pneumatic drive from superstructure			613 394 40
Pneumatische Steuerung Vvo	Pneumatic control drive from superstructure			613 406 40B
Federung- und Abstützhydraulik	Resilient-and outrigger hydraulic			547 935 40
Lenkungshydraulik	Steering hydraulic			547 934 40
Elektroschaltplan	Electric schematic			589 972 40A
Elektrik Getriebe Not-Aus	Electric gear emergency-off			670 060 40
<b>* = Abweichungen:</b>	<b>* = Variations from page:</b>			<b>ET-/Part-No.:</b>