

GD	Besitzer / Owner		Typ / Model	Bau Nr. / Serial No.
08.97 Bu			<b>AC 395</b>	<b>76 085</b>
10.06 AI				
	NL./Hdl / Dealer	Lieferdatum / Date delivered	Auftrag Nr. / Order No.	Seite / Page
		05.11.96	5 676 1081	1 / 16
	Sektion	Section	El-Blatt / Cat. page	Serie/Fabrik-Nr. Series/Serial No.
			Geräte-Id.	666 282 40
			Versand-Id.	666 284 40
	<b>OBERWAGEN</b>	<b>SUPERSTRUCTURE</b>		
	<b>ÜBERSICHTEN UND LISTEN</b>	<b>GENERAL VIEW AND LISTINGS</b>	<b>00</b>	
	Gruppenübersicht	General view	176-0001	
	Wartungsteile	Machine maintenance parts	176-0005a	
	Lackierung u. Beschilderung	Painting/decals/stop pads	175-0070a	
	<b>ANBAUTEILE</b>	<b>MOUNTING PARTS</b>	<b>10</b>	
	Transportstellung	Travel lock	176-1005	
	Oberwagen Anbauteile	Superstructure mounting parts	176-1010	
	Wippzylinder Einbau	Luffing cylinder mounting	176-1015b	
	Wippzylinder	Luffing cylinder	176-1016	626 730 40
	Gegengewicht 8 t	Counterweight 8 metric tons	176-1020a	
	Zusatz-Gegengewicht 12 t	Aux. counterweight 12 metric tons	176-1021	
	Zusatz-Gegengewicht 10 t	Aux. counterweight 10 metric tons	176-1022	
	Gegengewichtsverbolzung	Counterweight locking	176-1030c	
	Verkleidung Antrieb	Covering drive	176-1040b	
	Verkleidung Steuereinheit	Covering control unit	176-1045c	
	<b>KUGELDREHVERBINDUNG</b>	<b>SLEW RING</b>	<b>11</b>	
	Kugeldrehverbindung	Slew ring	176-1100	
	Schnellverbindung	Quick connection	176-1110a	VAR Japan

Besitzer / Owner		Typ / Model <b>AC 395</b>	Bau Nr. / Serial No. <b>76 085</b>
NL./Hdl / Dealer	Lieferdatum / Date delivered	Auftrag Nr. / Order No.	Seite / Page <b>2 / 16</b>
<b>Sektion</b>	<b>Section</b>	<b>El-Blatt / Cat. page</b>	<b>Serie/Fabrik-Nr. Series/Serial No.</b>
<b>ANTRIEB</b>	<b>DRIVE</b>	<b>12</b>	
Motor: MERCEDES-BENZ	Engine: MERCEDES-BENZ		
Typ:	Type:		OM 366 A
Serie:	Series:		366.901-404-
Fabrik-Nr.:	Serial-No.:		456 284
Leistung:	Output:		112 kW / 2200 -1/min
Antriebseinheit	Drive arrangement	176-1200a	
Antrieb, Luftfilter, Kühler	Drive, air filter, cooler	176-1202b	
Dieselmotor	Diesel engine	90-3256	
Verstellpumpe	Variable displacement pump	90-3358	
Drehzahlverstellung u. Motorstop	Speed control and engine stop	176-1210b	
Nehmerzylinder	Slave cylinder	90-1697	
Hydr. am Motor	Hydr. on engine	176-1220	
Kühlanlage	Cooling system	176-1235	
Luftfilter	Air filter	176-1255	
Kraftstoffanlage	Fuel system	176-1260a	
Abgasanlage	Exhaust system	176-1265	612 151 40
Einbau Kältekompressor	Refrigerator compressor mounting	907-1290	VAR Klimaanlage
<b>HUBWERK</b>	<b>HOIST GEAR</b>	<b>13</b>	
Hubwerk I + II	Hoist gear I + II	176-1310b	VAR
Hydr. Motor	Hydr. motor	90-3327	
Windengetriebe	Winch gear	90-3552	
Senkbremsventil	Lowering brake valve	993-0850	

Besitzer / Owner		Typ / Model	Bau Nr. / Serial No.
		<b>AC 395</b>	<b>76 085</b>
NL./Hdl / Dealer	Lieferdatum / Date delivered	Auftrag Nr. / Order No.	Seite / Page 3 / 16
Sektion	Section	El-Blatt / Cat. page	Serie/Fabrik-Nr. Series/Serial No.
<b>DREHWERK</b>	<b>SLEW GEAR</b>	<b>15</b>	
Drehwerk	Slew gear	176-1500	
Drehwerksgetriebe	Slew gear	90-3328	
Drehwerksmotor	Slew gear motor	90-3329	
<b>HYDRAULIK</b>	<b>HYDRAULIC</b>	<b>18</b>	
Hydraulikölbehälter	Hydraulic oil tank	176-1800b	
Ölkühler Anbau	Oil cooler mounting	176-1803a	
Ölkühler	Oil cooler	90-2983	
<u>Hydraulik Hubwerk I+II</u>	<u>Hydraulic hoist I+II</u>		
Hydr. Steuerung	Hydr. controlling	176-1811b	
Steuerblock Drehwerk	Control block slew gear	993-0052	
Hochdruckfilter	High pressure filter	90-2995	
Steuerblock Gegengewicht	Control block counterweight	90-3313	
Hydr. am Steuerblock HW2	Hydr. on control block hoist 2	176-1821b	
Steuerblock	Control block	993-0063	
Hydr. Schläuche	Hydr. hoses	176-1823a	
Hydr. in der Kabine	Hydraulic cabin	176-1831c	
Druckregelventil	Pressure control valve	108-1926b	
Hydr. Zusatzteile Kabine	Hydr. add. parts cabin	173-1892	
Hydr. Zusatzteile OW Tele-HAV	Hydr. add. parts superstructure	175-1893	VAR Japan
Hydr. Zusatzteile OW SBK	Hydr. add. parts superstructure	173-1894	VAR Japan
Hydr. Zusatzteile Umschaltung	Hydr. add. parts selector	176-1895	VAR Japan
Steuerblock	Control block	993-0039	

<b>MANNESMANN Demag Fördertechnik Fahrzeugkrane</b>		<b>Baukarte Machine record</b>			
Besitzer / Owner		Typ / Model		Bau Nr. / Serial No.	
		<b>AC 395</b>		<b>76 085</b>	
NL./Hdl / Dealer		Lieferdatum / Date delivered		Auftrag Nr. / Order No.	
				Seite / Page 4 / 16	
Sektion		Section		El-Blatt / Cat. page	
				Serie/Fabrik-Nr. Series/Serial No.	
<b>KABINE</b>		<b>CABIN</b>		<b>19</b>	
Kabine kpl.		Cabin assy.		176-1900a	
Kabine Oberwagen		Cab. superstructure		993-0007	
Fahrersitz		Operator's seat		90-1767	
Wasserheizgerät		Water heater device		176-1940	
Heizgerät		Heater assy.		90-6230	
Einbau Klimaanlage		Air conditioning equipment arr.		176-1947b	
VAR					
<b>ELEKTRIK</b>		<b>ELECTRIC</b>		<b>21</b>	
Elektroteile Oberwagen		Electric parts superstructure		176-2100	
Elektrik Kabine		Electric cabin		176-2105	
Armaturenbrett		Instrument board		176-2110d	
Zentral Elektrik		Central electric		176-2115	
Elektrik Zusatzteile OW Tele-HAV		Electr. add. parts superstruct.		176-2192	
VAR Tele-HAV					
Alarmsirene		Warning buzzer		171-2195a	

Besitzer / Owner		Typ / Model	Bau Nr. / Serial No.
		<b>AC 395</b>	<b>76 085</b>
NL./Hdl / Dealer	Lieferdatum / Date delivered	Auftrag Nr. / Order No.	Seite / Page
			<b>5 / 16</b>
Sektion	Section	El-Blatt / Cat. page	Serie/Fabrik-Nr. Series/Serial No.
<b>EINRICHTUNG</b>	<b>ATTACHMENT</b>	<b>60</b>	
<u>Hauptausleger:</u>	<u>Main boom:</u>		
Beseilung	Rope equipment	176-6001a	EURO 1960
Auslegerfußbolzen	Foot pin, boom	176-6010	
Teleskopierausleger	Telescopic boom	176-6015b	
Grundkasten	Basic case	176-6020-3	Japan
1.Innenkasten	1st inner case	176-6025-1	Japan
2.Innenkasten	2nd inner case	176-6030	
3.Innenkasten	3th inner case	176-6032	
4.Innenkasten	4nd inner case	176-6035	
5.Innenkasten mit Rollenkopf	5th inner case with sheave head	176-6037	
Kopffrolle seitl. klappbar	Head roller hinged	176-6038a	VAR
Teleskopierzylindereinbau	Telescopic arrangement	176-6040	
Teleskopierzylinder I+II	Telescopic cylinder I+II	176-6041a	
Teleskopierzylinder III	Telescopic cylinder III	176-6042	
Zylinderführung	Cylinder guide	176-6044	
Schlauchflasche	Hose reel	173-6050a	
Doppelschlauchflasche	Double hose reel	176-6051a	
Schwerlasteinrichtung 3-rollig	HD attachment 3-roller	176-6055	VAR
Zusatztragrollen HW 2	Aus. top rollers hoist 2	176-6070	VAR
Winkelanzeige, mech.	Mech. angle indicator	176-6075	VAR
Demontage-Einrichtung HA	Disassembling for main boom	176-6095a	VAR

Besitzer / Owner		Typ / Model	Bau Nr. / Serial No.	
		<b>AC 395</b>	<b>76 085</b>	
NL./Hdl / Dealer	Lieferdatum / Date delivered	Auftrag Nr. / Order No.		Seite / Page
				<b>6 / 16</b>
Sektion	Section	El-Blatt / Cat. page		Serie/Fabrik-Nr. Series/Serial No.
<b>ZUSATZEINRICHTUNG</b>	<b>AUXILIARY ATTACHMENT</b>	<b>61</b>		
<u>Hauptauslegerverlängerung:</u>	<u>Main boom extension:</u>			
Hauptauslegerverlängerung 9 m	Main boom extension 9 m	176-6100	VAR	
Hauptauslegerverlängerung 17 m	Main boom extension 17 m	176-6105	VAR	
Transportstellung HAV	Travel lock MBE	176-6150a	VAR	
Spindelverbolzung	Spindle locking	173-6160		
<u>Teleskop-HAV</u>	<u>Telescopic main boom extension</u>		VAR	
Schlauchführung	Hose guide	176-6118	VAR Japan	
Teleskop-HAV	Telescopic main boom extension	176-6120		
Steuerblock	Control block	993-0117		
Adapter	Adapter	176-6122		
Zahnradmotor	Gear type motor	993-0149		
Ventilblock I	Valve block I	993-0190		
Ventilblock II	Valve block II	993-0191		
Wippzylinder HAV	Luffing cylinder MBE	176-6126		
Tele-Zylinder HAV	Telescopic cylinder MBE	176-6128		
Transportstellung	Travel lock	176-6157		

MANNESMANN Demag Fördertechnik Fahrzeugkrane		Baukarte Machine record	
Besitzer / Owner		Typ / Model <b>AC 395</b>	Bau Nr. / Serial No. <b>76 085</b>
NL./Hdl / Dealer	Lieferdatum / Date delivered	Auftrag Nr. / Order No.	Seite / Page 7 / 16
Sektion	Section	El-Blatt / Cat. page	Serie/Fabrik-Nr. Series/Serial No.
<b>SICHERHEITSEINRICHTUNG</b>	<b>SAFETY ATTACHMENT</b>	<b>62</b>	
Elektrik Hauptausleger	Electric main boom	176-6200-1	VAR Japan
Kabeltrommelanbau	Cable drum mounting	176-6210-1	VAR Japan
Arbeitsscheinwerfer	Spotlight	173-6212	
Verteilerkasten Hauptausleger-Kopf	Distribution box Main boom head	176-6215b	
Verteilerkasten 1. Innenkasten	Distribution box 1st Inner case	173-2121	
Hubendschalter	Hoist limit switch	171-6225	
Windmeßanlage	Air speed indication arr.	176-6242	
<u>Teleskop-HAV</u>	<u>Telescopic main boom extension</u>		
Elektrik Tele-HAV	Electric telescopic MBE	176-6260	VAR
Verteilerkasten	Distribution box	176-6265	
Verteilerkasten	Distribution box	176-6267	
Hängetastatur	Hanging key panel	176-6269	
Elektr. Schnellkupplung f. Tele-HAV	Electr. quick connection for telesc. main boom extension	176-6208-1	VAR Japan
Kabeltrommel zu Tele-HAV	Cable drum to telesc. MBE	176-6262	

Besitzer / Owner		Typ / Model <b>AC 395</b>	Bau Nr. / Serial No. <b>76 085</b>
NL./Hdl / Dealer	Lieferdatum / Date delivered	Auftrag Nr. / Order No.	Seite / Page <b>8 / 16</b>

Sektion	Section	El-Blatt / Cat. page	Serie/Fabrik-Nr. Series/Serial No.
<b>UNTERFLASCHEN</b>	<b>HOOK BLOCKS</b>	<b>960</b>	
Unterflasche 125, Doppelhaken	Hook block 125, Twin hook	90-3254	634 516 40
Unterflasche 100, Doppelhaken	Hook block 100, Twin hook		
Unterflasche 80, Doppelhaken	Hook block 80, Twin hook		634 514 40
Unterflasche 63, Doppelhaken	Hook block 63, Twin hook		634 512 40
Unterflasche 63, Einfachhaken	Hook block 63, Single hook	90-3251	634 513 40
Unterflasche 32, Einfachhaken	Hook block 32, Single hook		634 511 40
Hakengehänge 8	Hook suspension 8	90-0036	634 510 40

Besitzer / Owner		Typ / Model <b>AC 395</b>	Bau Nr. / Serial No. <b>76 085</b>
NL./Hdl / Dealer	Lieferdatum / Date delivered	Auftrag Nr. / Order No.	Seite / Page <b>9 / 16</b>
Sektion	Section	El-Blatt / Cat. page	Serie/Fabrik-Nr. Series/Serial No.
Lackierung:	Colour:		<b>RAL</b>
<u>Schaltpläne Oberwagen:</u>	<u>Schematics Superstructure:</u>		<b>544 300 40</b>
Hydraulik	Hydraulic		<b>547 936 40F</b>
Hydraulik mit HW 2	Hydraulic with hoist 2		<b>547 937 40</b>
Hydr. Verbolzung HAV	Hydr. locking MBE		<b>613 955 40</b>
Hydraulik HAV	Hydr. main boom extension		<b>546 597 40</b>
Hydraulik HAV	Hydr. main boom extension		<b>546 597 40A ab/from 76090</b>
Elektrik	Electric		<b>589 973 40A + 670 223 40</b>
<b>* = Abweichungen:</b>	<b>* = Variations from page:</b>		<b>ET-/Part-No.:</b>

<b>MANNESMANN Demag Fördertechnik Fahrzeugkrane</b>		<b>Baukarte Machine record</b>			
Besitzer / Owner		Typ / Model		Bau Nr. / Serial No.	
		<b>AC 395</b>		<b>76 085</b>	
NL./Hdl / Dealer		Lieferdatum / Date delivered		Auftrag Nr. / Order No.	
				Seite / Page <b>10 / 16</b>	
Sektion		Section		El-Blatt / Cat. page	
				Serie/Fabrik-Nr. Series/Serial No.	
<b>UNTERWAGEN DEMAG - K 5308</b>		<b>CHASSIS DEMAG - K 5308</b>			
<b>ÜBERSICHTEN UND LISTEN</b>		<b>GENERAL VIEW AND LISTINGS</b>		<b>00</b>	
Gruppenübersicht		General view		910-0001	
Wartungsteile		Machine-maintenance parts		910-0005	
Werkzeug und Zubehör		Tool and accessories		908-0080a	
<b>ANBAUTEILE</b>		<b>MOUNTING PARTS</b>		<b>10</b>	
Verkleidung und Anbauteile Vorderrahmen		Covering and mounting parts front frame		910-1003	
Verkleidung und Anbauteile Hintererrahmen		Covering and mounting parts rear frame		910-1004	
Verkleidung links		Covering l.h.		910-1005-1	
Verkleidung rechts		Covering r.h.		910-1007-1	
Verkleidung Motor		Covering engine		910-1010b	
Reserveradhalterung		Spare wheel suspension		910-1012      VAR	
Unterflaschenablage		Hook block support		910-1017      VAR	
Abstützung		Support		910-1035	
Stützträger, vorne		Support, front		910-1040	
Stützzylinder		Support cylinder		90-3337	
Horizontalzylinder		Horizontal cylinder		90-3332	
Stützträger, hinten		Support, rear		910-1041	
Stützzylinder		Support cylinder		90-3338	
Horizontalzylinder		Horizontal cylinder		90-3332	
Einbau Drehdurchführung		Rotary joint mounting		910-1090-1      VAR SBK	

<b>MANNESMANN Demag Fördertechnik Fahrzeugkrane</b>		<b>Baukarte Machine record</b>	
Besitzer / Owner		Typ / Model <b>AC 395</b>	Bau Nr. / Serial No. <b>76 085</b>
NL./Hdl / Dealer	Lieferdatum / Date delivered	Auftrag Nr. / Order No.	Seite / Page <b>11 /16</b>
Sektion	Section	El-Blatt / Cat. page	Serie/Fabrik-Nr. Series/Serial No.
<b>ANTRIEB</b>	<b>DRIVE</b>	<b>12</b>	
Motor: MERCEDES-BENZ	Engine: MERCEDES-BENZ		
Typ:	Type:		OM 442 LA
Serie:	Series:		442.901-505-
Fabrik-Nr.:	Serial-No.:		893 509
Leistung:	Output:		370 kW / 2100 -1/min
Antrieb	Drive	910-1202a	547 551 40 D
Dieselmotor	Diesel engine	90-3255	
Zahnradmotor	Gear type motor	993-0108	
Getriebe und Peripherie	Gear and peripherie	993-0200	No. 4130 080 027
Wandlergehäuse	Converter housing	993-0201	
Turbinenwelle	Turbine shaft	993-0202	
Pumpe	Pump	993-0203	
Retarder	Retarder	993-0204	
Schaltkupplung	Separat. clutch	993-0205	
Steuerung	Control unit	993-0206	
Elektr. Ausrüstung	Electr. equipment	993-0207	
Wandler	Converter	993-0208	
Anschlußplatte	Conn. plate	993-0209	
Vorgelegewelle	Layshaft	993-0210	
Hauptwelle	Main shaft	993-0211	
Schaltung	Gearshift syst.	993-0212	
Schaltgehäuse	Gearshift housing	993-0213	
Pneumatik	Pneumatic	993-0214	
Zylinder	Cylinder	993-0215	
Leitungssatz	Slip ring set	993-0216	
Leitungssatz	Slip ring set	993-0217	
Ventilblock	Valve block	993-0218	
GV-Schaltung	GV-shift system	993-0219	
Deckel	Cover	993-0220	
Planetentrieb	Planetary drive	993-0221	
Synchronisierung	Synchronizer	993-0222	
GP-Schaltung	GP-shift system	993-0223	
Getriebegehäuse	Gearbox housing	993-0225	

Besitzer / Owner		Typ / Model	Bau Nr. / Serial No.
		<b>AC 395</b>	<b>76 085</b>
NL./Hdl / Dealer	Lieferdatum / Date delivered	Auftrag Nr. / Order No.	Seite / Page 12 / 16
Sektion	Section	El-Blatt / Cat. page	Serie/Fabrik-Nr. Series/Serial No.
Motorsteuerung	Engine control	910-1205	546 789 40
Kühlanlage	Radiator system	910-1235a	
Zusatz Wasserkühler	Add. Water cooler	910-1237a	547 563 40-A
Wasserkühler	Water cooler	90-3277	621 856 40
Wärmetauscher	Heat exchanger	993-0145	
Luftfilter	Air filter	910-1250a	547 330 40-B
Kraftstoffanlage	Fuel system	910-1260a	547 270 40-A
Abgasanlage	Exhaust system	910-1265	547 518 40
Einbau Kältekompressor	Refrigerator compressor mounting	908-1290	VAR Klimaanlage

Besitzer / Owner		Typ / Model <b>AC 395</b>	Bau Nr. / Serial No. <b>76 085</b>
NL./Hdl / Dealer	Lieferdatum / Date delivered	Auftrag Nr. / Order No.	Seite / Page <b>13 / 16</b>
Sektion	Section	El-Blatt / Cat. page	Serie/Fabrik-Nr. Series/Serial No.
<b>PNEUMATIK</b>	<b>PNEUMATIC</b>	<b>17</b>	
Bremsanlage	Brake system	910-1710	
Pneumatic, linke Seite	Pneumatic left side	910-1720a	
Pneumatic, rechte Seite	Pneumatic right side	910-1750	
<b>HYDRAULIK</b>	<b>HYDRAULIC</b>	<b>18</b>	
Hydraulikölbehälter	Hydraulic oil tank	910-1800	
<u>Hydraulik linke Seite:</u>	<u>Hydraulic left side:</u>		
Hydraulik, links	Hydraulic, L.H.	910-1820	
Steuerblock Lenkung II	Control block steering II	90-2987	
Ventilblock	Valve block	90-3279	
Steuerblock Hinterachslenkung	Control block rear axle-steering	90-2997	
Stromregelventil	Limit valve	90-3282	
Durchflußanzeiger	Flow indicator	90-0338a	
Hydraulik Rohre	Hydraulic pipes	910-1825	
Hydraulik Schläuche	Hydraulic hoses	910-1830	
<u>Hydraulik rechte Seite:</u>	<u>Hydraulic right side:</u>		
Hydraulik, rechts	Hydraulic, R.H.	910-1850	
Steuerblock Achsfederung	Control block suspension	90-2864	
Steuerblock Abstützung	Control block outriggers	90-2996	
Steuerblock Hinterachslenkung	Control block rear axle-steering	90-2997	
Hydraulik Rohre	Hydraulic pipes	910-1855	
Hydraulik Schläuche	Hydraulic hoses	910-1860	
Hydr. zur Schnellverbindung	Hydr. to quick connection	910-1892	VAR Japan
Steuerblock	Control block	993-0061	

Besitzer / Owner		Typ / Model	Bau Nr. / Serial No.
		<b>AC 395</b>	<b>76 085</b>
NL./Hdl / Dealer	Lieferdatum / Date delivered	Auftrag Nr. / Order No.	Seite / Page 14 / 16
Sektion	Section	El-Blatt / Cat. page	Serie/Fabrik-Nr. Series/Serial No.
<b>KABINE</b>	<b>CABIN</b>	<b>19</b>	
Kabine, kpl.	Cabin, assy.	910-1900-1	VAR Japan
Kabine	Cabin	90-3323	
Heizung	Heater	993-0111	
Fahrersitz	Operator's seat	90-1298a	
Beifahrersitz	Co-driver's seat	90-1299	
Lenksäule	Steering column	993-0227	
Bedienelemente	Operation elements	910-1910	
Kupplungspedal	Clutch pedal	90-3643a	
Lenkungseinbau mech.	Mounting of steering assy.	910-1915a	547 329 40
Hydr. Lenkstange	Hydr. steering rod	90-3308	
Halbblock	Half block	90-3071	
Einbau-Klimaanlage	Air conditioning equipment arr.	908-1925a	VAR 543 217 40
<b>ELEKTRIK</b>	<b>ELECTRIC</b>	<b>21</b>	
Elektrik Unterwagen	Electric chassis	910-2100	
Beleuchtung	Lighting equipment	910-2103-2	VAR Japan
Elektrik Kabine	Electric cabin	910-2105-1	VAR Tele-HAV
Armaturenbrett	Dash board	910-2110a	
Zentralelektrik	Central electric	910-2115	
Bedienkonsole Abstützung	Remote outriggers	907-2116	
Kabelbaum Zubehör	Harness Accessories	90-2080	
Bedienkonsole Schnellverbindung	Remote quick connection	910-2192	VAR Japan
Elektrik Schnellkupplung	Electr. quick connection	910-2193	VAR Japan
Kabelbaum Motor	Harness engine	910-2220	

Besitzer / Owner		Typ / Model	Bau Nr. / Serial No.
		<b>AC 395</b>	<b>76 085</b>
NL./Hdl / Dealer	Lieferdatum / Date delivered	Auftrag Nr. / Order No.	Seite / Page
			<b>15 / 16</b>
Sektion	Section	El-Blatt / Cat. page	Serie/Fabrik-Nr. Series/Serial No.
<b>ACHSEINBAU 10x6x8</b>	<b>AXLE INSTALLATION 10x6x8</b>	<b>36</b>	
Achseinbau	Axle install	910-3600a	
Achseinbau 1. Achse	Axle inst. axle 1	910-3605a	
Lenkachse	Steering axle	90-3262	
Bremse	Brake	90-3298	
Spreizvorrichtung	Expander unit	90-0939	
Federungszyylinder, links	Suspension cylinder, left	90-0723	
Federungszyylinder, rechts	Suspension cylinder, right	90-1773	
Achseinbau 2. Achse	Axle inst. axle 2	910-3610b	
Lenktriebachse	Steering drive axle	993-0001	
Achsantrieb	Axle drive		
Planetengetriebe	Planetary gear		
Bremse	Brake		
Spreizvorrichtung	Expander unit		
Federungszyylinder	Resilient cylinder	90-1716	
Achseinbau 3. Achse	Axle inst. axle 3	910-3615a	
Starrachse	Rigid axle	90-3264	
Bremse	Brake	90-3291	
Spreizvorrichtung	Expander unit	90-3294	
Federungszyylinder	Resilient cylinder	90-0723	
Achseinbau 4. Achse	Axle inst. axle 4.	910-3620b	
Lenktriebachse	Steering drive axle	90-3265	
Achsantrieb	Axle drive	90-3295	
Planetengetriebe	Planetary gear	90-3205	
Bremse	Brake	90-3291	
Spreizvorrichtung	Expander unit	90-3294	
Federungszyylinder	Resilient cylinder	90-1716	
Achseinbau 5. Achse	Axle inst. axle 5	910-3625a	
Lenktriebachse	Steering drive axle	90-3266	
Achsantrieb	Axle drive	90-3292	
Planetengetriebe	Planetary gear	90-3205	
Bremse	Brake	90-3291	
Spreizvorrichtung	Expander unit	90-3294	
Federungszyylinder, links	Resilient cylinder, l.h.	90-1721	
Federungszyylinder, rechts	Resilient cylinder, r.h.	90-0635	
Einbau Verteilergetriebe	Distributor gear mounting	910-3640a	
Verteilergetriebe	Distributor gear	90-3267	
Gelenkwelleneinbau	Joint shaft mounting	910-3650	
Räder und Reifen, 16.00"	Wheels and tires 16.00"	910-3681	VAR

<b>MANNESMANN Demag Fördertechnik Fahrzeugkrane</b>		<b>Baukarte Machine record</b>	
Besitzer / Owner		Typ / Model <b>AC 395</b>	Bau Nr. / Serial No. <b>76 085</b>
NL./Hdl / Dealer	Lieferdatum / Date delivered	Auftrag Nr. / Order No.	Seite / Page <b>16 /16</b>
Sektion	Section	El-Blatt / Cat. page	Serie/Fabrik-Nr. Series/Serial No.
<b>ANHANG</b>	<b>ANNEX</b>		
Rohre	Pipes	90-9959	
Werkzeuge und Zubehör	Tools and accessories	90-9960 bis/up to 90-9998	
Lackierung:	Colour:		RAL
<u>Schaltpläne Unterwagen:</u>	<u>Schematics Chassis:</u>		544 300 40
Bremsanlage	Brake system		544 307 40
Leitungsschema	Lines schematic		614 051 40C
Bremsanlage-ABS	Brake system-ABS		614 052 40B
Pneum. Steuerung	Pneumatic control		547 436 40D
Pneumatik Vvo	Pneumatic drive from superstructure		613 394 40
Federung- und Abstützhydraulik	Resilient-and outrigger hydraulic		547 935 40
Lenkungshydraulik	Steering hydraulic		547 934 40
Elektroschaltplan	Electric schematic		589 972 40A
<b>* = Abweichungen:</b>	<b>* = Variations from page:</b>		<b>ET-/Part-No.:</b>