

GD	Besitzer / Owner		Typ / Model	Bau Nr. / Serial No.
16.01 Bu			AC 400	79 071
12.05 AI				
	NL./Hdl / Dealer	Lieferdatum / Date delivered	Auftrag Nr. / Order No.	Seite / Page
		02.05.00	5 679 5220	1 / 21
	Sektion	Section	El-Blatt / Cat. page	Serie/Fabrik-Nr. Series/Serial No.
	Oberwagen	Superstructure		
	Übersichten und Listen	General view and listings	00	
	Gruppenübersicht	General view	179-0001	
	Wartungsteile	Machine-maintenance parts	179-0005b	
	Anbauteile	Mounting parts	10	
	Anbauteile	Mounting parts	179-1010b	
	Oberwagenarretierung	Superstructure locking device	179-1012b	
	Zylinder	Cylinder	993-0448	
	Einbau Wippzylinder-Fußbolzen- zylinder	Cylinder arr., derricking + basic pin	179-1015a	
	Bolzenzugzylinder	Pull cylinder	90-0985	
	Wippzylinder, rechts kpl.	Luffing cylinder, r.h. assy.	179-1017-1	
	Wippzylinder	Luffing cylinder	179-1016-2	
	Wippzylinder, links kpl.	Luffing cylinder, l.h. assy.	179-1018-1	
	Wippzylinder	Luffing cylinder	179-1016-2	
	Gegengewicht	Counterweight	179-1020d	
	Gegengewichtszylinder	Counterweight cylinder	179-1026a	
	Bolzenzugzylinder	Pin cylinder	109-6021-1	
	Verkleidungsteile, links	Covering parts, l.h.	179-1040a	
	Verkleidungsteile, rechts	Covering parts, r.h.	179-1045a	
	Ablage Wippzylinder	Cylinder support	179-1050	
	Rollendrehverbindung	Slew ring	11	
	Rollendrehverbindung	Slew ring	179-1100b	

Besitzer / Owner		Typ / Model AC 400	Bau Nr. / Serial No. 79 071
NL./Hdl / Dealer	Lieferdatum / Date delivered	Auftrag Nr. / Order No.	Seite / Page 2 / 21
Sektion	Section	El-Blatt / Cat. page	Serie/Fabrik-Nr. Series/Serial No.
Antrieb	Drive	12	
Motor: Daimler-Benz	Engine: Daimler-Benz		OM 366 LA
Serie:	Series:		366.901-504
Fabrik-Nr.:	Serial-No.:		473 756
Leistung:	Output:		171 kW / 2400 min ⁻¹
Motoreinbau	Engine assy.	179-1200a	
Motor	Engine	993-0564	
Pumpeneinheit	Pump unit	993-0565	
Verstelldoppelpumpe	Double pump assy.	993-0053	
Kraftstoffbehälter u. Leitungen	Fuel tank and lines	179-1235	
Kühlanlage	Radiator arr.	179-1240a	
Luftfilter	Air filter	179-1251a	
Auspuffanlage	Exhaust system	179-1265b	
Drehzahlverstellung	Speed control	39-1290	
Nehmerzylinder	Slave cylinder	90-1697	

Besitzer / Owner		Typ / Model AC 400	Bau Nr. / Serial No. 79 071
NL./Hdl / Dealer	Lieferdatum / Date delivered	Auftrag Nr. / Order No.	Seite / Page 3 / 21
Sektion	Section	El-Blatt / Cat. page	Serie/Fabrik-Nr. Series/Serial No.
Hubwerke	Hoists	13	
Hubwerk I	Hoist I	179-1300b	
Hubwerksgetriebe	Hoist gear	90-0953	2686
Hubwerksmotor	Hoist motor	993-0778	4937282
Seilwindendrehmelder	Winch operating indicator		
Andrückwalze	Capstan idler		
Hubwerk II	Hoist II	179-1320c	
Hubwerksgetriebe	Hoist gear	90-0953	2689
Hubwerksmotor	Hoist motor	993-0778	4985139
Hydraulik Hubwerk II	Hydraulic hoist II	179-1860	
Andrückwalze	Capstan idler		
Verteilerkasten Hubwerk II	Distribution box hoist II	179-2260a	
Hilfswinde	Aux. winch	14	
Anbau Hilfswinde	Aux. winch arr.	179-1400a	
Hilfswinde	Aux. winch	179-1405	
Hydraulikmotor	Hydr. motor	90-1536	
Hydr. Hilfswinde	Hydr. aux. winch	179-1895b	
Hydr. Hilfswinde	Hydr. aux. winch	179-1896a	
Drehwerk	Slew gear	15	
Drehwerkseinbau	Slew gear mounting	179-1500-3	
Drehwerksgetriebe	Slew gearbox	993-0749	1331
Hydr. Motor	Hydr. motor	90-0464	4958849

Besitzer / Owner		Typ / Model AC 400	Bau Nr. / Serial No. 79 071
NL./Hdl / Dealer	Lieferdatum / Date delivered	Auftrag Nr. / Order No.	Seite / Page 4 / 21
Sektion	Section	El-Blatt / Cat. page	Serie/Fabrik-Nr. Series/Serial No.
Hydraulik	Hydraulic	18	
Hydraulikölbehälter	Hydraulic oil tank	179-1800e	
Rücklauffilter	Return oil filter	90-0048	
4-fach Steuerblock u. Ventile	4-fold control block and valves	179-1805	
Steuerblock	Control block	90-0990	
Mobilsteuerplatte	Control plate	90-0994	
Reihenflanschplatte	Manifold	90-0993	
Teleskop-Block	Telescope block	90-0989	
Wippwerk	Derricking gear	179-1810a	
Hubwerk I	Hoist I	179-1815	
Senkbremsventil	Lower brake valve	90-1097	
Leitungen zu den Teleskop- zylindern	Lines for telescopic cylinders	179-1820b	
Pumpe, Filter, Tank	Pumps, filter, tank	179-1825a	
Hochdruckfilter	H.P. filter	90-0991a	
Hochdruckfilter	H.P. filter	90-5583	
Drehwerksbremse	Slew gear brake	179-1830	
Mobilsteuerplatte	Control plate	90-0994	
Drehwerk	Slew gear	179-1835b	
1-fach Steuerblock	1-fold control block	90-0992	
Schwimmschaltung	Float position slew gear -	179-1835-2	
Drehwerk - Wippwerk	luffing gear		
Gegengewichtsmontage	Counterweight appliance	179-1840	
Gegengewichts- u. Auslegerver- bolzung	Counterweight and boom pin locking	179-1845a	
Ölkühler	Oil cooler	179-1865	
Kabinenverstellung und Ober- wagenverriegelung	Cabin tilt and superstructure locking	179-1875	
Schläuche Demontage Hauptaus- leger	Hoses - dismantling main boom	179-1899a	

Besitzer / Owner		Typ / Model AC 400	Bau Nr. / Serial No. 79 071
NL./Hdl / Dealer	Lieferdatum / Date delivered	Auftrag Nr. / Order No.	Seite / Page 5 / 21
Sektion	Section	El-Blatt / Cat. page	Serie/Fabrik-Nr. Series/Serial No.
Fahrerkabine	Operator's cab	19	
Kabine, kpl.	Cabin assy.	179-1900c	
Kabine	Cabin	90-0940	
Fahrersitz	Operator's seat	90-0624	
Pedaleinbau	Pedal arr.	179-1910b	
Heizungsanlage	Heater arr.	179-1920c	
Wärmetauscher	Heat exchanger assy.	90-6230	
Standheizgerät-Anlage	Engine - independent add.-heater system	993-0559	
Standheizgerät	Engine - independent add.-heater	993-0761	
Klimaanlage	Air conditioning equipment	993-0727a	
Elektrik	Electric	21	
Elektrik Oberwagen	Electric superstructure	179-2100a	
Hängetaster	Hanging key button	179-2103a	
Elektrik Kabine	Electric cabin	179-2105b	
Teleskopierlängenanzeige	Length indicator	90-1014	
Armaturenbrett	Dash board	179-2110c	
Bedienkonsole	Operation panel	90-0554	
Kabeltrommeleinbau	Cable drum arr.	179-2140	
Längenwinkelgeber	Longitudinal angle transmitter	90-7409	
Längengeber	Length transmitter	90-1873	
Elektrik Ausleger	Electric boom	179-2145a	
Winkelgeber	Angle transmitter	90-1019	
Elektroteile zum Ölkühler	Electric parts to oil cooler	179-2155	
Teleskopsteuerung	Telescope control	179-2160	
Windmeßanlage	Air speed indication arr.	179-2170b	
Flugsicherungsbeleuchtung	Aerodynamical safety light	39-6210a	
Elektrische Steckverbindungen	Electric connectors	993-0509	

Besitzer / Owner		Typ / Model AC 400	Bau Nr. / Serial No. 79 071
NL./Hdl / Dealer	Lieferdatum / Date delivered	Auftrag Nr. / Order No.	Seite / Page 6 / 21
Sektion	Section	El-Blatt / Cat. page	Serie/Fabrik-Nr. Series/Serial No.
Rundumleuchte	Rotaflare light	179-2198	
Verteilerkasten	Distribution box	123-2121	
Positionsleuchte	Position light	179-2199a	
Elektrik Hauptauslegerdemontage	Electric main boom dismantling	179-2197	
Klemmen- und Verteilerkästen	Junction- and distribution boxes	22	
Schaltkasten X2	Switch box X2	179-2202d	
El.-Anschluß am Ausleger	Electr. connection at boom	179-2230a	
Verteilerkasten	Distribution box	179-2231	
Verteilerkasten X510	Distribution box X510	179-2232c	
Verteilerkasten X520	Distribution box X520	39-2234	
Verteilerkasten X530	Distribution box X530	179-2236a	
Verteilerkasten X540	Distribution box X540	179-2238a	
Verteilerkasten X550	Distribution box X550	179-2240a	
Überbrückungsstecker - Hubend- schalter	Bridging plug - hoist limit switch	179-2241a	
Verteilerkasten X551	Distribution box X551	179-2242a	
Verteilerkasten X5401/X5501	Distribution box X5401/5501	179-2244	
Verteilerkasten X5402	Distribution box X5402	179-2246	
Verteilerkasten X5502	Distribution box X5502	179-2248	
Verteilerkasten X5503	Distribution box X5503	179-2250	

Besitzer / Owner		Typ / Model AC 400	Bau Nr. / Serial No. 79 071	
NL./Hdl / Dealer	Lieferdatum / Date delivered	Auftrag Nr. / Order No.		Seite / Page 7 / 21
Sektion	Section	El-Blatt / Cat. page		Serie/Fabrik-Nr. Series/Serial No.
Einrichtungen	Attachments			
Hauptausleger	Main Boom	60		
Seile	Ropes	179-6000b		
Grundkasten	Basic case	179-6020c		
1. Innenkasten	1st inner case	179-6025b		
2. Innenkasten	2nd inner case	179-6030b		
3. Innenkasten	3rd inner case	179-6032c		
4. Innenkasten	4th inner case	179-6035b		
Klappbare Kopfrolle Verteilerkasten X563	Head sheave, hinged Distribution box X563	179-6036a 179-2252a	58023540	
Schwerlasteinrichtung 5-rollig	HD attachment 5-rolls	179-6038	VAR	
Einbau Teleskopierzylinder	Telescopic cylinder arr.	179-6040c		
Teleskopierzylinder 1	Telescopic cylinder 1	993-0667		
Teleskopierzylinder 2	Telescopic cylinder 2	993-0668		
Sperrventil	Non-return valve	98-6044b		
Zylinderstütze	Bracket	179-6044a		
Sicherungsschlitten	Securing slide	179-6046b		
Führungstern	Guiding star	179-6048a		
Hydraulik Grundkasten	Hydr. basic case	179-6050c		
Verriegelungsaggregat	Locking aggregate	993-0038		
Verriegelungszylinder	Locking cylinder	179-6088		
Hydraulik 1. Innenkasten	Hydr. 1st inner case	179-6053c		
Verriegelungsaggregat	Locking aggregate	993-0038		
Verriegelungszylinder	Locking cylinder	179-6089		

Besitzer / Owner		Typ / Model AC 400	Bau Nr. / Serial No. 79 071	
NL./Hdl / Dealer	Lieferdatum / Date delivered	Auftrag Nr. / Order No.		Seite / Page 8 / 21
Sektion	Section	El-Blatt / Cat. page	Serie/Fabrik-Nr. Series/Serial No.	
Hydraulik 2. Innenkasten	Hydr. 2nd inner case	179-6056c		
Verriegelungsaggregat	Locking aggregate	993-0038		
Verriegelungszylinder	Locking cylinder	179-6089		
Hydraulik 3. Innenkasten	Hydr. 3rd inner case	179-6060d		
Verriegelungszylinder	Locking cylinder	179-6089		
Verriegelungsaggregat	Locking aggregate	993-0185		
Verriegelungsaggregat	Locking aggregate	993-0038		
Sicherungszylinder	Locking cylinder	39-6091		
Gleitschalter	Slide switch	179-6080		
Positionsanzeige	Position indicator	179-6081		
Hydraulik 4. Innenkasten	Hydr. 4th inner case	179-6065d		
Verriegelungsaggregat	Locking aggregate	993-0038		
Sicherungszylinder	Locking cylinder	39-6091		
Gleitschalter	Slide switch	179-6080		
Positionsanzeige	Position indicator	179-6081		
Wippbarer Hilfsausleger	Luffing jib boom	61		
Fußstück	Foot section	179-6100b		
Zwischenstücke	Extensions	179-6105a		
Hilfsauslegerspitze - 2 m	Jib top section - 2 m	179-6110a	VAR 20,32,44, 56 m	
Auslegerspitze - 12 m	Jib top section - 12 m	179-6111a	VAR 66,78 m	
Wippstütze	Luffing mast	179-6115		
Wippstützentraverse	Flying bridle	179-6116		
Wippseiltraverse	Fixed bridle	179-6120a		
Seilleitrolle	Rope-guide roller	179-6124		
Abspannung	Bracing	179-6125		
Schwingungsdämpfer	Shock absorber	90-0658		
Elektrik Hilfsausleger	Electric fly jib	179-6130a		
Verteilerkasten	Distribution box	09-2230		
Winkelgeber	Angle transmitter	90-1038		

Besitzer / Owner		Typ / Model AC 400	Bau Nr. / Serial No. 79 071	
NL./Hdl / Dealer	Lieferdatum / Date delivered	Auftrag Nr. / Order No.		Seite / Page 9 / 21
Sektion	Section	El-Blatt / Cat. page	Serie/Fabrik-Nr. Series/Serial No.	
Superlift	Superlift	63		
Abspannung Hauptausleger	Bracing main boom	179-6330b		
Abspannbock	Bracing support	179-6335a		
Radialkolbenmotor	Radial piston motor	90-1042		
Bremsband	Band	188-6351		
Rollenhalter	Retainer for roller	179-6337		
Zylinder	Cylinder	90-1089		
Hydraulikleitungen - Abspannwinde	Hydr. lines - bracing winch	179-1852		
Umlenkrolle	Guide roller	179-6340a		
Hydraulik - Superlift - Abspannwinde	Hydraulic - superlift - bracing winch	179-1850		
Zylinder	Cylinder	90-1094		
Hydraulik Superlift im Oberwagen	Hydr. superlift on super-structure	179-1851	Vorber. SL	
Elektrik für Superlift im Oberwagen	Electr. for superlift on super-structure	179-2180c	Vorber. SL	
Verteilerkasten X38	Distribution box X38	39-2290		

Besitzer / Owner		Typ / Model AC 400	Bau Nr. / Serial No. 79 071
NL./Hdl / Dealer	Lieferdatum / Date delivered	Auftrag Nr. / Order No.	Seite / Page 10 21
Sektion	Section	El-Blatt / Cat. page	Serie/Fabrik-Nr. Series/Serial No.
Unterflaschen	Hook blocks	960	
40 t - 1-rollig	40 metric tons - 1-rolls	993-0146	
160 t - 7-rollig	160 metric tons - 7-rolls	90-2978	

Besitzer / Owner		Typ / Model AC 400	Bau Nr. / Serial No. 79 071
NL./Hdl / Dealer	Lieferdatum / Date delivered	Auftrag Nr. / Order No.	Seite / Page 11 / 21
<u>Sektion</u>	<u>Section</u>	<u>El-Blatt / Cat. page</u>	<u>Serie/Fabrik-Nr. Series/Serial No.</u>
<u>Schaltpläne:</u>	<u>Schematics:</u>		
Elektrik	Electric		875 645 40
Hydraulik	Hydraulic		644 333 40
<u>Lackierung:</u>	<u>Colour:</u>		
* = Abweichungen:	* = Variations from page:		ET-/Part-No.:

Besitzer / Owner		Typ / Model AC 400	Bau Nr. / Serial No. 79 071
NL./Hdl / Dealer	Lieferdatum / Date delivered	Auftrag Nr. / Order No.	Seite / Page 12 21
Sektion	Section	El-Blatt / Cat. page	Serie/Fabrik-Nr. Series/Serial No.
Untswagen -Demag-K7307	Chassis -Demag-K7307		WMG730784 X2 000 071
Übersichten und Listen	General view and listings	00	
Gruppenübersicht	General view	906-0001	
Wartungsteile	Machine-maintenance parts	906-0005a	
Anbauteile	Mounting parts	10	
Vorderrahmenabdeckung	Cover front frame	906-1003c	*
Hinterrahmenabdeckung	Cover rear frame	906-1004b	*
Reserveradhalterung	Spare wheel suspension	223-1012a	
Bolzenzieheinrichtung	Pin pulling equipment	906-1034a	
Verbolzungsblock	Pin locking block	993-0402	
Abstützung, kpl.	Outriggers assy.	906-1035b	
Schnellausbau Stützträger, hinten	Quick disconnection outrigger, rear	222-1036	
Stützplattenmontage, vorn	Support plate arr., front	906-1037a	
Stützträger, vorn	Outrigger, front	906-1040a	
Stützzylinder	Outrigger cylinder	993-0647	
Horizontalzylinder	Horizontal cylinder	90-0982	
Zylinder	Cylinder	90-0901	
Zylinder	Cylinder	90-0902	
Stützträger, hinten	Outrigger, rear	906-1041c	
Stützzylinder	Outrigger cylinder	993-0642	
Horizontalzylinder 1	Horizontal cylinder 1	90-3356	
Horizontalzylinder 2	Horizontal cylinder 2	90-3357	
Gestänge zu Stützträger, vorn	Linkage for outrigger, front	906-1043	
Zylinder	Cylinder	90-0900	

Besitzer / Owner		Typ / Model AC 400	Bau Nr. / Serial No. 79 071
NL./Hdl / Dealer	Lieferdatum / Date delivered	Auftrag Nr. / Order No.	Seite / Page 13 21
Sektion	Section	El-Blatt / Cat. page	Serie/Fabrik-Nr. Series/Serial No.
Antrieb	Drive	12	
Motor: Daimler-Benz	Engine: Daimler-Benz		OM 442 LA
Serie:	Series:		442.901-506
Fabrik-Nr.:	Serial-No.:		971 146
Leistung:	Output:		405kW bei 2100 min ⁻¹
Motoreinbau Dieselmotor	Engine assy. Diesel engine	906-1203a 993-0733	
Motor-Anbauteile	Engine accessories	222-1214	

Besitzer / Owner		Typ / Model AC 400	Bau Nr. / Serial No. 79 071
NL./Hdl / Dealer	Lieferdatum / Date delivered	Auftrag Nr. / Order No.	Seite / Page 14 21
Sektion	Section	El-Blatt / Cat. page	Serie/Fabrik-Nr. Series/Serial No.
Getriebeeinbau Getriebe: ZF-WSK 400-16S 220A	Gear box arrangement Gear: ZF-WSK 400-16S 220A	906-1221a	No.
<u>Getriebeteile:</u>	<u>Gear parts:</u>		
Getriebe / Peripherie	Gear box / peripherie	993-0150	
Wandlergehäuse	Converter housing	993-0151	
Motoranschluß	Motor connection	993-0152	
Turbinenwelle	Turbine shaft	993-0153	
Pumpe	Pump	993-0154	
Retarder	Retarder	993-0155	
Schaltkupplung	Separat. clutch	993-0156	
Steuerung	Control unit	993-0157	
Elektr. Ausrüstung	Electrical equipment	993-0158	
Wandler	Converter	993-0159	
Getriebe Gehäuse	Gearbox housing	90-5379	
Antriebswelle	Input shaft	90-5380	
Vorgelegewelle	Layshaft	993-0160	
Hauptwelle	Main shaft	993-0161	
Schaltung	Gearshift system	993-0162	
Schaltwelle	Gearshift shaft	993-0163	
Pneumatik	Pneumatics	993-0164	
Ganganzeige	Gear indicator	993-0165	
Leitungssatz	Slip ring set	90-5387	
Ventilblock	Valve block	993-0166	
GV-Schaltung	GV-shift system	993-0167	
GV-Gehäuse	GP-housing	993-0168	
Planetentrieb	Planetary drive	993-0169	
Synchronisierung	Synchronizer	993-0170	
Anschlußteile	Connecting parts	993-0171	
Zwischenwelle	Intermed. shaft	993-0172	
Differential	Differential	993-0173	
Hinterachsabtrieb	Rear axle output	993-0174	
Vorderachsabtrieb	Front axle output	993-0175	
Gehäuse	Housing	993-0176	
Dichtsätze	Sealing sets	993-0177	
Hauptkühlereinbau	Main cooler arrangement	222-1235	
Zusatzkühlereinbau	Aux. radiator arrangement	222-1236	
Kühlkreislauf	Cooling water circuit	222-1240	
Kühlwasserrohre am Motor	Water pipes on engine	222-1241a	

Besitzer / Owner		Typ / Model AC 400	Bau Nr. / Serial No. 79 071
NL./Hdl / Dealer	Lieferdatum / Date delivered	Auftrag Nr. / Order No.	Seite / Page 15 21
Sektion	Section	El-Blatt / Cat. page	Serie/Fabrik-Nr. Series/Serial No.
Luftfilter	Air cleaner	222-1251	
Kraftstoffanlage	Fuel system	906-1260d	
Auspuffanlage	Exhaust system	906-1265b	
Pumpeneinbau Pumpe	Pump arrangement Pump	906-1270a 993-0134	
Luftanlage	Air system	17	
Bremsanlage Luftpresser - Bremsventil	Brake system air compressor - brake valve	906-1700c	
Lufttrockner	Air dryer	90-2929a	
Pneumatische Steuerung	Pneumatic steering	906-1705b	
Hydraulik	Hydraulic	18	
Hydraulikölbehälter	Hydraulic oil tank	906-1800	
Rücklauffilter	Return oil filter	90-0603	
Einfüllfilter mit Belüftungsfilter	Filter with air filter	90-0754	
Ölkühlung - Getriebe	Oil cooling - gearbox	906-1805	
Kühlhydraulik	Hydr. cooling lines	906-1808a	
Lenkungshydraulik	Hydraulic steering	906-1812c	
Steuerblock	Control block	993-0189	
Durchflußanzeiger	Flow indicator	90-0338a	

Besitzer / Owner		Typ / Model AC 400	Bau Nr. / Serial No. 79 071
NL./Hdl / Dealer	Lieferdatum / Date delivered	Auftrag Nr. / Order No.	Seite / Page 16 21
Sektion	Section	El-Blatt / Cat. page	Serie/Fabrik-Nr. Series/Serial No.
Rohrleitungen - Lenkzylinder	Pipes assy. - steering cylinder	906-1815a	
Federungshydraulik	Hydraulic suspension	906-1817c	
Steuerblock	Control block	993-0397	
Steuerblock	Control block	993-0398	
Abstützhydraulik	Outrigger hydraulic	906-1850c	
Steuerblock	Control block	993-0583	
Abstützblock	Control block	993-0806	
Hydraulik - Stützträger, vorn	Hydraulic - outrigger, front	906-1856a	
Hydraulik - Stützträger, hinten	Hydraulic - outrigger, rear	906-1857	
Kabine	Cabin	19	
Kabine, kpl.	Operator's cab assy.	906-1900b	
Kabine	Operator's cab	90-0829	
Heizgerät	Heater assy.	90-6230	
Sitz	Seat	993-0702	
Beifahrersitz	Co-driver's seat	90-1299	
Bedienelemente	Operation elements	906-1910a	
Kupplungspedal	Clutch pedal	90-3643a	
Lenkungseinbau	Mounting of steering assy.	906-1915a	
Wasseranschluß Heizung	Water fitting heating	223-1920a	
Klimaanlage	Air conditioning equipment	993-0645	

Besitzer / Owner		Typ / Model AC 400	Bau Nr. / Serial No. 79 071
NL./Hdl / Dealer	Lieferdatum / Date delivered	Auftrag Nr. / Order No.	Seite / Page 17 21
Sektion	Section	El-Blatt / Cat. page	Serie/Fabrik-Nr. Series/Serial No.
Elektrik	Electric	21	
Unterswagen	Chassis	906-2100c	
Beleuchtung und Markierung	Lighting equipment and marker	906-2103b	
Kabine	Operator's cab	906-2105a	
Armaturenbrett	Instrument panel	906-2110b	
Verteilerkasten - Tank	Distribution box - tank	906-2112	
Verteilerkasten - Schleifringver- binder	Distribution box - collector ring	906-2113	
Verteilerkasten X302	Distribution box X302	906-2114	
Schaltkasten X300	Switch cabinet X300	906-2115c	
Steuerpult - Abstützung, links	Control panel - outrigger, l.h.	906-2116a	
Steuerpult - Abstützung, rechts	Control panel - outrigger, r.h.	906-2117-1	
Verteilerkasten - Abstützung	Distribution box - outrigger	906-2118b	
Verteilerkasten X301	Distribution box X301	906-2119b	
Einbau Autoradio	Radio equipment	109-2199c	
Verteilerkasten - Dolly - Haupt- auslegerdemontage	Distribution box - dolly - main boom dismantling	906-2199a	

Besitzer / Owner		Typ / Model	Bau Nr. / Serial No.	
		AC 400	79 071	
NL./Hdl / Dealer	Lieferdatum / Date delivered	Auftrag Nr. / Order No.		Seite / Page
				18 21
Sektion	Section	El-Blatt / Cat. page		Serie/Fabrik-Nr. Series/Serial No.
Achseinbau und Gelenkwellen	Axle arrangement and joint shafts	36		
Achseinbau Achse 1+2	Axle arrangement, axle 1+2	906-3600c		
Lenkachse Achse 1	Steering axle, axle 1	993-0395	61876	
Bremse	Brake	90-3298		
Spreizvorrichtung	Expanding cylinder	90-0939		
Lenktriebachse Achse 2	Steering drive axle, axle 2	90-0890	60322	
Achsantrieb	Axle drive	90-0943		
Planetengetriebe	Planetary gear	90-0583		
Bremse	Brake	90-0937		
Spreizvorrichtung	Expanding cylinder	90-0939		
Federungszyylinder Achse 1, rechts	Resilient cylinder, axle 1, r.h.	90-0724		
Federungszyylinder Achse 1, links	Resilient cylinder, axle 1, l.h.	90-1736		
Federungszyylinder Achse 2, rechts	Resilient cylinder, axle 2, r.h.	90-1730		
Federungszyylinder Achse 2, links	Resilient cylinder, axle 2, l.h.	90-1724		
Achseinbau Achse 3+4	Axle arrangement, axle 3+4	906-3610b		
Lenktriebachse Achse 3	Steering drive axle, axle 3	90-0891	60767	
Achsantrieb	Axle drive	90-0942		
Planetengetriebe	Planetary gear	90-0583		
Bremse	Brake	90-0572		
Spreizvorrichtung	Expanding cylinder	90-0573		
Lenkachse Achse 4	Steering axle, axle 4	90-0892	61283	
Bremse	Brake	90-0572		
Spreizvorrichtung	Expanding cylinder	90-0573		
Federungszyylinder Achse 3	Resilient cylinder, axle 3	90-1737		
Federungszyylinder Achse 4	Resilient cylinder, axle 4	90-1738		

Besitzer / Owner		Typ / Model AC 400	Bau Nr. / Serial No. 79 071
NL./Hdl / Dealer	Lieferdatum / Date delivered	Auftrag Nr. / Order No.	Seite / Page 19 21
Sektion	Section	El-Blatt / Cat. page	Serie/Fabrik-Nr. Series/Serial No.
Achseinbau Achse 5+6	Axle arrangement, axle 5+6	906-3628b	
Starrachse Achse 5	Rigid axle, axle 5	90-0893	61352
Bremse	Brake	90-0572	
Spreizvorrichtung	Expanding cylinder	90-0573	
Lenktriebachse Achse 6, 14x6	Steering drive axle, axle 6, 14x6	993-0514	62994
Achsantrieb	Axle drive	993-0044	
Planetengetriebe	Planetary gear	90-0583	
Bremse	Brake	993-0340	
Spreizvorrichtung	Expanding cylinder	90-3294	
Federungszyylinder Achse 5	Resilient cylinder, axle 5	90-1738	
Federungszyylinder Achse 6	Resilient cylinder, axle 6	90-1737	
Achseinbau Achse 7	Axle arrangement, axle 7	906-3635b	
Lenkachse Achse 7, 14x6	Steering axle, axle 7, 14x6	90-0895	62996
Bremse	Brake	90-0938	
Spreizvorrichtung	Expanding cylinder	90-0573	
Federungszyylinder Achse 7	Resilient cylinder, axle 7	90-0887	

Besitzer / Owner		Typ / Model AC 400	Bau Nr. / Serial No. 79 071
NL./Hdl / Dealer	Lieferdatum / Date delivered	Auftrag Nr. / Order No.	Seite / Page 20 21
Sektion	Section	El-Blatt / Cat. page	Serie/Fabrik-Nr. Series/Serial No.
Gelenkwelleneinbau	Joint shaft mounting	906-3650c1	
Lenkgestänge Vorderachsen	Steering linkage front axles	906-3665-2	
Lenkgestänge Hinterachsen	Steering linkage rear axles	906-3670a	
Lenkhebel - Hundegang	Steering lever - crab walk	906-3664	VAR
Federspeicher	Spring accumulator	90-0816	VAR
Räder und Reifen	Wheels and tires	906-3680-3	

Besitzer / Owner		Typ / Model AC 400	Bau Nr. / Serial No. 79 071
NL./Hdl / Dealer	Lieferdatum / Date delivered	Auftrag Nr. / Order No.	Seite / Page 21 21
Sektion	Section	El-Blatt / Cat. page	Serie/Fabrik-Nr. Series/Serial No.
ANHANG	ANNEX		
Werkzeuge und Meßgeräte	Tools and measuring devices	ab/from up 993-9900	
Elektro-Teile	Electric parts	ab/from up 993-9930	
Betriebs-, Hilfsstoffe, Farben	Lubricants, Auxiliaries, Paints	ab/from up 993-9940	
Rohre, -verschr., -schellen	Pipes, Unions, Clamps	ab/from up 993-9950	
<u>Schaltpläne:</u>	<u>Schematics:</u>		
Abstützhydraulik	Outrigger hydraulic		120 328 12
Lenkungshydraulik	Steering hydraulic		455 728 40
Bremshydraulik	Brake hydraulic		662 117 40
Elektroschaltplan	Electric of connection		645 922 40
Federungshydraulik	Resilient hydraulic		120 325 12
<u>Lackierung:</u>	<u>Colour:</u>		
* = Abweichungen:	* = Variations from page:		ET-/Part-No.:
<u>Zus. eingebaut:</u>	<u>Add. mounted:</u>		
Kotflügelverbreiterung	Mud guard broadening	906-1003c	645 025 40
Kotflügelverbreiterung	Mud guard broadening	906-1004b	645 025 40