



# Baukarte Machine record

GD			Typ / Model	Bau Nr. / Serial No.
3u 15.03			<b>AC 400</b>	<b>79 076</b>
			Auftrag Nr. / Order No.	Seite / Page
			4 479 0017	1 / 19
Sektion	Section	El-Blatt / Cat. page	Serie/Fabrik-Nr. Series/Serial No.	
<b>Oberwagen</b>	<b>Superstructure</b>			
<b>Übersichten und Listen</b>	<b>General view and listings</b>	<b>00</b>		
Gruppenübersicht	General view		179-0001	
Wartungsteile	Machine-maintenance parts		179-0005b	
<b>Anbauteile</b>	<b>Mounting parts</b>	<b>10</b>		
Anbauteile	Mounting parts		179-1010b	
Oberwagenarretierung	Superstructure locking device		179-1012b	
Zylinder	Cylinder		993-0448	
Einbau Wippzylinder-Fußbolzen- zylinder	Cylinder arr., derricking + basic pin		179-1015a	
Bolzenzugzylinder	Pull cylinder		90-0985	
Wippzylinder, rechts kpl.	Luffing cylinder, r.h. assy.		179-1017a	
Wippzylinder	Luffing cylinder		179-1016b	
Wippzylinder, links kpl.	Luffing cylinder, l.h. assy.		179-1018	
Wippzylinder	Luffing cylinder		179-1016b	
Gegengewicht	Counterweight		179-1020c	
Gegengewichtszylinder	Counterweight cylinder		179-1026a	
Bolzenzugzylinder	Pin cylinder		109-6021-1	
Verkleidungsteile, links	Covering parts, l.h.		179-1040a	
Verkleidungsteile, rechts	Covering parts, r.h.		179-1045a	
<b>Rollendrehverbindung</b>	<b>Slew ring</b>	<b>11</b>		
Rollendrehverbindung	Slew ring		179-1100b	



## Baukarte Machine record

Besitzer / Owner		Typ / Model <b>AC 400</b>	Bau Nr. / Serial No. <b>79 076</b>
NL./Hdl / Dealer <b>Spanien</b>	Lieferdatum / Date delivered	Auftrag Nr. / Order No.	Seite / Page <b>2 / 19</b>
Sektion	Section	El-Blatt / Cat. page	Serie/Fabrik-Nr. Series/Serial No.
<b>Antrieb</b>	<b>Drive</b>	<b>12</b>	
Motor: Daimler-Benz	Engine: Daimler-Benz		OM 366 LA
Serie:	Series:		366.901-504
Fabrik-Nr.:	Serial-No.:		481 846
Leistung:	Output:		171 kW / 2400 min <sup>-1</sup>
Motoreinbau	Engine assy.	179-1200a	
Motor	Engine	993-0564	
Pumpeneinheit	Pump unit	993-0565	
Verstelldoppelpumpe	Double pump assy.	993-0053	
Kraftstoffbehälter u. Leitungen	Fuel tank and lines	179-1235	
Kühlanlage	Radiator arr.	179-1240a	
Luftfilter	Air filter	179-1251a	
Auspuffanlage	Exhaust system	179-1265b	
Drehzahlverstellung	Speed control	39-1290	
Nehmerzylinder	Slave cylinder	90-1697	



## Baukarte Machine record

Besitzer / Owner		Typ / Model	Bau Nr. / Serial No.
		<b>AC 400</b>	<b>79 076</b>
NL./Hdl / Dealer	Lieferdatum / Date delivered	Auftrag Nr. / Order No.	Seite / Page
Spanien			3 / 19
Sektion	Section	El-Blatt / Cat. page	Serie/Fabrik-Nr. Series/Serial No.
<b>Hubwerke</b>	<b>Hoists</b>	<b>13</b>	
Hubwerk I	Hoist I	179-1300b	
Hubwerksgetriebe	Hoist gear	90-0953	2699
Hubwerksmotor	Hoist motor	993-0778	5338088
Seilwindendrehmelder	Winch operating indicator		
Hubwerk II	Hoist II	179-1320c	
Hubwerksgetriebe	Hoist gear	90-0953	2700
Hubwerksmotor	Hoist motor	993-0778	5338087
Hydraulik Hubwerk II	Hydraulic hoist II	179-1860	
Andrückwalze	Capstan idler	179-1325	
Verteilerkasten Hubwerk II	Distribution box hoist II	179-2260a	
<b>Hilfswinde</b>	<b>Aux. winch</b>	<b>14</b>	
Anbau Hilfswinde	Aux. winch arr.	179-1400a	
Hilfswinde	Aux. winch	179-1405	
Hydraulikmotor	Hydr. motor	90-1536	
Hydr. Hilfswinde	Hydr. aux. winch	179-1895b	
Hydr. Hilfswinde	Hydr. aux. winch	179-1896a	
<b>Drehwerk</b>	<b>Slew gear</b>	<b>15</b>	
Drehwerkseinbau	Slew gear mounting	179-1500b	
Drehwerksgetriebe	Slew gearbox	993-0634	1312
Hydr. Motor	Hydr. motor	90-0464	5407173



## Baukarte Machine record

Besitzer / Owner		Typ / Model	Bau Nr. / Serial No.
		<b>AC 400</b>	<b>79 076</b>
NL./Hdl / Dealer	Lieferdatum / Date delivered	Auftrag Nr. / Order No.	Seite / Page
Spanien			4 / 19
Sektion	Section	El-Blatt / Cat. page	Serie/Fabrik-Nr. Series/Serial No.
<b>Hydraulik</b>	<b>Hydraulic</b>	<b>18</b>	
Hydraulikölbehälter	Hydraulic oil tank	179-1800f	
Rücklauffilter	Return oil filter	90-0048	
4-fach Steuerblock u. Ventile	4-fold control block and valves	179-1805	
Steuerblock	Control block	90-0990	
Mobilsteuerplatte	Control plate	90-0994	
Reihenflanschplatte	Manifold	90-0993	
Teleskop-Block	Telescope block	90-0989	
Wippwerk	Derricking gear	179-1810a	
Hubwerk I	Hoist I	179-1815	
Senkbremsventil	Lower brake valve	90-1097	
Leitungen zu den Teleskop- zylindern	Lines for telescopic cylinders	179-1820b	
Pumpe, Filter, Tank	Pumps, filter, tank	179-1825a	
Hochdruckfilter	H.P. filter	90-0991a	
Hochdruckfilter	H.P. filter	90-5583	
Drehwerksbremse	Slew gear brake	179-1830	
Mobilsteuerplatte	Control plate	90-0994	
Drehwerk	Slew gear	179-1835b	
1-fach Steuerblock	1-fold control block	90-0992	
Gegengewichtsmontage	Counterweight appliance	179-1840	
Gegengewichts- u. Auslegerver- bolzung	Counterweight and boom pin locking	179-1845a	
Kabinenverstellung und Ober- wagenverriegelung	Cabin tilt and superstructure locking	179-1875	



## Baukarte Machine record

Besitzer / Owner		Typ / Model	Bau Nr. / Serial No.
		<b>AC 400</b>	<b>79 076</b>
NL./Hdl / Dealer	Lieferdatum / Date delivered	Auftrag Nr. / Order No.	Seite / Page
Spanien			5 / 19
Sektion	Section	El-Blatt / Cat. page	Serie/Fabrik-Nr. Series/Serial No.
<b>Fahrerkabine</b>	<b>Operator's cab</b>	<b>19</b>	
Kabine, kpl.	Cabin assy.	179-1900c	
Kabine	Cabin	90-0940	
Fahrersitz	Operator's seat	90-0624	
Pedaleinbau	Pedal arr.	179-1910b	
Heizungsanlage	Heater arr.	179-1920c	
Wärmetauscher	Heat exchanger assy.	90-6230	
Standheizgerät-Anlage	Engine - independent add.-heater system	993-0559	
Standheizgerät	Engine - independent add.-heater	993-0761	
<b>Elektrik</b>	<b>Electric</b>	<b>21</b>	
Elektrik Oberwagen	Electric superstructure	179-2100a	
Hängetaster	Hanging key button	179-2103a	
Elektrik Kabine	Electric cabin	179-2105b	
Teleskopierlängenanzeige	Length indicator	90-1014	
Armaturenbrett	Dash board	179-2110c	
Bedienkonsole	Operation panel	90-0554	
Kabeltrommeleinbau	Cable drum arr.	179-2140	
Längenwinkelgeber	Longitudinal angle transmitter	90-7409	
Längengeber	Length transmitter	90-1873	
Elektrik Ausleger	Electric boom	179-2145a	
Winkelgeber	Angle transmitter	90-1019	
Teleskopsteuerung	Telescope control	179-2160	
Windmeßanlage	Air speed indication arr.	179-2170b	
Elektrische Steckverbindungen	Electric connectors	993-0509	



## Baukarte Machine record

Besitzer / Owner		Typ / Model <b>AC 400</b>	Bau Nr. / Serial No. <b>79 076</b>
NL./Hdl / Dealer <b>Spanien</b>	Lieferdatum / Date delivered	Auftrag Nr. / Order No.	Seite / Page <b>6 / 19</b>
Sektion	Section	El-Blatt / Cat. page	Serie/Fabrik-Nr. Series/Serial No.
<b>Klemmen- und Verteilerkästen</b>	<b>Junction- and distribution boxes</b>	<b>22</b>	
Schaltkasten X2	Switch box X2	179-2202d	
El.-Anschluß am Ausleger	Electr. connection at boom	179-2230a	
Verteilerkasten	Distribution box	179-2231	
Verteilerkasten X510	Distribution box X510	179-2232c	
Verteilerkasten X520	Distribution box X520	39-2234	
Verteilerkasten X530	Distribution box X530	179-2236a	
Verteilerkasten X540	Distribution box X540	179-2238a	
Verteilerkasten X550	Distribution box X550	179-2240a	
Überbrückungsstecker - Hubend- schalter	Bridging plug - hoist limit switch	179-2241a	
Verteilerkasten X551	Distribution box X551	179-2242a	
Verteilerkasten X5401/X5501	Distribution box X5401/5501	179-2244	
Verteilerkasten X5402	Distribution box X5402	179-2246	
Verteilerkasten X5502	Distribution box X5502	179-2248	
Verteilerkasten X5503	Distribution box X5503	179-2250	



## Baukarte Machine record

Besitzer / Owner		Typ / Model	Bau Nr. / Serial No.
		<b>AC 400</b>	<b>79 076</b>
NL./Hdl / Dealer	Lieferdatum / Date delivered	Auftrag Nr. / Order No.	Seite / Page
Spanien			7 / 19
Sektion	Section	El-Blatt / Cat. page	Serie/Fabrik-Nr. Series/Serial No.
<b>Einrichtungen</b>	<b>Attachments</b>		
<b>Hauptausleger</b>	<b>Main Boom</b>	<b>60</b>	
Seile	Ropes	179-6000b	
Grundkasten	Basic case	179-6020c	
1. Innenkasten	1st inner case	179-6025b	
2. Innenkasten	2nd inner case	179-6030b	
3. Innenkasten	3rd inner case	179-6032c	
4. Innenkasten	4th inner case	179-6035b	
Einbau Teleskopierzylinder	Telescopic cylinder arr.	179-6040c	
Teleskopierzylinder 1	Telescopic cylinder 1	993-0667	
Teleskopierzylinder 2	Telescopic cylinder 2	993-0668	
Sperrventil	Non-return valve	98-6044b	
Zylinderstütze	Bracket	179-6044a	
Sicherungsschlitten	Securing slide	179-6046b	
Führungsstern	Guiding star	179-6048a	
Hydraulik Grundkasten	Hydr. basic case	179-6050c	
Verriegelungsaggregat	Locking aggregate	993-0038	
Verriegelungszylinder	Locking cylinder	179-6088	
Hydraulik 1. Innenkasten	Hydr. 1st inner case	179-6053c	
Verriegelungsaggregat	Locking aggregate	993-0038	
Verriegelungszylinder	Locking cylinder	179-6089	
Hydraulik 2. Innenkasten	Hydr. 2nd inner case	179-6056c	
Verriegelungsaggregat	Locking aggregate	993-0038	
Verriegelungszylinder	Locking cylinder	179-6089	
Hydraulik 3. Innenkasten	Hydr. 3rd inner case	179-6060d	
Verriegelungszylinder	Locking cylinder	179-6089	
Verriegelungsaggregat	Locking aggregate	993-0185	
Verriegelungsaggregat	Locking aggregate	993-0038	
Sicherungszylinder	Locking cylinder	39-6091	
Gleitschalter	Slide switch	179-6080	
Positionsanzeige	Position indicator	179-6081	
Hydraulik 4. Innenkasten	Hydr. 4th inner case	179-6065d	
Verriegelungsaggregat	Locking aggregate	993-0038	
Sicherungszylinder	Locking cylinder	39-6091	
Gleitschalter	Slide switch	179-6080	
Positionsanzeige	Position indicator	179-6081	



## Baukarte Machine record

Besitzer / Owner		Typ / Model <b>AC 400</b>	Bau Nr. / Serial No. <b>79 076</b>
NL./Hdl / Dealer <b>Spanien</b>	Lieferdatum / Date delivered	Auftrag Nr. / Order No.	Seite / Page <b>8 / 19</b>
Sektion	Section	El-Blatt / Cat. page	Serie/Fabrik-Nr. Series/Serial No.
<b>Wippbarer Hilfsausleger</b>	<b>Luffing jib boom</b>	<b>61</b>	
Fußstück	Foot section	179-6100b	
Zwischenstücke	Extensions	179-6105a	
Hilfsauslegerspitze - 2 m	Jib top section - 2 m	179-6110a	VAR 20,32,44, 56 m
Auslegerspitze - 12 m	Jib top section - 12 m	179-6111a	VAR 66,78 m
Wippstütze	Luffing mast	179-6115	
Wippstützentraverse	Flying bridle	179-6116	
Wippseiltraverse	Fixed bridle	179-6120a	
Seilleitrolle	Rope-guide roller	179-6124a	
Abspannung	Bracing	179-6125	
Schwingungsdämpfer	Shock absorber	90-0658	
Elektrik Hilfsausleger	Electric fly jib	179-6130a	
Verteilerkasten	Distribution box	09-2230	
Winkelgeber	Angle transmitter	90-1038	



## Baukarte Machine record

Besitzer / Owner		Typ / Model	Bau Nr. / Serial No.	
		<b>AC 400</b>	<b>79 076</b>	
NL./Hdl / Dealer	Lieferdatum / Date delivered	Auftrag Nr. / Order No.	Seite / Page	
Spanien			9 / 19	
Sektion	Section	El-Blatt / Cat. page	Serie/Fabrik-Nr. Series/Serial No.	
<b>Superlift</b>	<b>Superlift</b>	<b>63</b>		
Abspannung Hauptausleger	Bracing main boom	179-6330b		
Abspannbock	Bracing support	179-6335a		
Radialkolbenmotor	Radial piston motor	90-1042		
Bremsband	Band	188-6351		
Rollenhalter	Retainer for roller	179-6337		
Zylinder	Cylinder	90-1089		
Hydraulikleitungen - Abspannwinde	Hydr. lines - bracing winch	179-1852		
Umlenkrolle	Guide roller	179-6340a		
Hydraulik - Superlift - Abspannwinde	Hydraulic - superlift - bracing winch	179-1850		
Zylinder	Cylinder	90-1094		
Hydraulik Superlift im Oberwagen	Hydr. superlift on super-structure	179-1851		
Elektrik für Superlift im Oberwagen	Electr. for superlift on super-structure	179-2180c		
Verteilerkasten X38	Distribution box X38	39-2290		
<b>Unterflaschen</b>	<b>Hook blocks</b>	<b>960</b>		
40 t - 1-rollig	40 metric tons - 1-rolls	993-0020	642 465 40	
80 t - 3-rollig	80 metric tons - 3-rolls	993-0021	642 464 40	
160 t - 7-rollig	160 metric tons - 7-rolls	90-2978	604 532 40	



# Baukarte Machine record

Besitzer / Owner		Typ / Model <b>AC 400</b>	Bau Nr. / Serial No. <b>79 076</b>
NL./Hdl / Dealer <b>Spanien</b>	Lieferdatum / Date delivered	Auftrag Nr. / Order No.	Seite / Page <b>10 / 19</b>
<u>Sektion</u>	<u>Section</u>	<u>El-Blatt / Cat. page</u>	<u>Serie/Fabrik-Nr. Series/Serial No.</u>
<u>Schaltpläne:</u>	<u>Schematics:</u>		
Elektrik	Electric		875 645 40
Hydraulik	Hydraulic		644 333 40
<u>Lackierung:</u>	<u>Colour:</u>		
<b>* = Abweichungen:</b>	<b>* = Variations from page:</b>		<b>ET-/Part-No.:</b>



## Baukarte Machine record

Besitzer / Owner		Typ / Model <b>AC 400</b>	Bau Nr. / Serial No. <b>79 076</b>
NL./Hdl / Dealer <b>Spanien</b>	Lieferdatum / Date delivered	Auftrag Nr. / Order No.	Seite / Page <b>11 /19</b>
Sektion	Section	El-Blatt / Cat. page	Serie/Fabrik-Nr. Series/Serial No.
<b>Untswagen -Demag-K7307</b>	<b>Chassis -Demag-K7307</b>		<b>WMG7307841 Z000076</b>
<b>Übersichten und Listen</b>	<b>General view and listings</b>	<b>00</b>	
Gruppenübersicht	General view	906-0001	
Wartungsteile	Machine-maintenance parts	906-0005a	
<b>Anbauteile</b>	<b>Mounting parts</b>	<b>10</b>	
Vorderrahmenabdeckung	Cover front frame	906-1003c	
Hinterrahmenabdeckung	Cover rear frame	906-1004b	
Reserveradhalterung	Spare wheel suspension	223-1012a	
Abstützung, kpl.	Outriggers assy.	906-1035b	
Stützplattenmontage, vorn	Support plate arr., front	906-1037a	
Stützträger, vorn	Outrigger, front	906-1040a	
Stützzyylinder	Outrigger cylinder	993-0647	
Horizontalzylinder	Horizontal cylinder	90-0982	
Zylinder	Cylinder	90-0901	
Zylinder	Cylinder	90-0902	
Stützträger, hinten	Outrigger, rear	906-1041c	
Stützzyylinder	Outrigger cylinder	993-0642	
Horizontalzylinder 1	Horizontal cylinder 1	90-3356	
Horizontalzylinder 2	Horizontal cylinder 2	90-3357	
Gestänge zu Stützträger, vorn	Linkage for outrigger, front	906-1043	
Zylinder	Cylinder	90-0900	



## Baukarte Machine record

Besitzer / Owner		Typ / Model <b>AC 400</b>	Bau Nr. / Serial No. <b>79 076</b>
NL./Hdl / Dealer <b>Spanien</b>	Lieferdatum / Date delivered	Auftrag Nr. / Order No.	Seite / Page <b>12 / 19</b>
Sektion  <b>Antrieb</b>	Section  <b>Drive</b>	El-Blatt / Cat. page  <b>12</b>	Serie/Fabrik-Nr. Series/Serial No.
Motor: Daimler-Benz	Engine: Daimler-Benz		OM 442 LA
Serie:	Series:		442.901-506
Fabrik-Nr.:	Serial-No.:		982 908
Leistung:	Output:		405kW bei 2100 min <sup>-1</sup>
Motoreinbau Dieselmotor	Engine assy. Diesel engine	906-1203a 993-0733	
Motor-Anbauteile	Engine accessories	222-1214	



## Baukarte Machine record

Besitzer / Owner		Typ / Model	Bau Nr. / Serial No.
		<b>AC 400</b>	<b>79 076</b>
NL./Hdl / Dealer	Lieferdatum / Date delivered	Auftrag Nr. / Order No.	Seite / Page
Spanien			13 / 19
Sektion	Section	El-Blatt / Cat. page	Serie/Fabrik-Nr. Series/Serial No.
Getriebeeinbau	Gear box arrangement	906-1221a	
Getriebe:	Gear:		
ZF-WSK 400-16S 220A	ZF-WSK 400-16S 220A		553 322
<u>Getriebeteile:</u>	<u>Gear parts:</u>		
Getriebe / Peripherie	Gear box / peripherie	993-0150	
Wandlergehäuse	Converter housing	993-0151	
Motoranschluß	Motor connection	993-0152	
Turbinenwelle	Turbine shaft	993-0153	
Pumpe	Pump	993-0154	
Retarder	Retarder	993-0155	
Schaltkupplung	Separat. clutch	993-0156	
Steuerung	Control unit	993-0157	
Elektr. Ausrüstung	Electrical equipment	993-0158	
Wandler	Converter	993-0159	
Getriebe Gehäuse	Gearbox housing	90-5379	
Antriebswelle	Input shaft	90-5380	
Vorgelegewelle	Layshaft	993-0160	
Hauptwelle	Main shaft	993-0161	
Schaltung	Gearshift system	993-0162	
Schaltwelle	Gearshift shaft	993-0163	
Pneumatik	Pneumatics	993-0164	
Ganganzeige	Gear indicator	993-0165	
Leitungssatz	Slip ring set	90-5387	
Ventilblock	Valve block	993-0166	
GV-Schaltung	GV-shift system	993-0167	
GV-Gehäuse	GP-housing	993-0168	
Planetentrieb	Planetary drive	993-0169	
Synchronisierung	Synchronizer	993-0170	
Anschlußteile	Connecting parts	993-0171	
Zwischenwelle	Intermed. shaft	993-0172	
Differential	Differential	993-0173	
Hinterachsabtrieb	Rear axle output	993-0174	
Vorderachsabtrieb	Front axle output	993-0175	
Gehäuse	Housing	993-0176	
Dichtsätze	Sealing sets	993-0177	
Hauptkühlereinbau	Main cooler arrangement	222-1235	
Zusatzkühlereinbau	Aux. radiator arrangement	222-1236	
Kühlkreislauf	Cooling water circuit	222-1240	
Kühlwasserrohre am Motor	Water pipes on engine	222-1241a	



## Baukarte Machine record

Besitzer / Owner		Typ / Model <b>AC 400</b>	Bau Nr. / Serial No. <b>79 076</b>
NL./Hdl / Dealer <b>Spanien</b>	Lieferdatum / Date delivered	Auftrag Nr. / Order No.	Seite / Page <b>14 / 19</b>
Sektion	Section	El-Blatt / Cat. page	Serie/Fabrik-Nr. Series/Serial No.
Luftfilter	Air cleaner	222-1251	
Kraftstoffanlage	Fuel system	906-1260d	
Auspuffanlage	Exhaust system	906-1265b	
Pumpeneinbau Pumpe	Pump arrangement Pump	906-1270a 993-0134	
<b>Luftanlage</b>	<b>Air system</b>	<b>17</b>	
Bremsanlage Luftpresser - Bremsventil	Brake system air compressor - brake valve	906-1700c	
Lufttrockner	Air dryer	90-2929a	
Pneumatische Steuerung	Pneumatic steering	906-1705b	
Pneumatische Steuerung - Hundegang	Crab walk, pneumatic parts	223-1706	
<b>Hydraulik</b>	<b>Hydraulic</b>	<b>18</b>	
Hydraulikölbehälter	Hydraulic oil tank	906-1800	
Rücklauffilter	Return oil filter	90-0603	
Einfüllfilter mit Belüftungsfilter	Filter with air filter	90-0754	
Ölkühlung - Getriebe	Oil cooling - gearbox	906-1805	
Kühlhydraulik	Hydr. cooling lines	906-1808a	
Lenkungshydraulik	Hydraulic steering	906-1812c	
Steuerblock	Control block	993-0189	
Durchflußanzeiger	Flow indicator	90-0338a	
Steuerblock	Control block	993-0187	



## Baukarte Machine record

Besitzer / Owner		Typ / Model	Bau Nr. / Serial No.
		<b>AC 400</b>	<b>79 076</b>
NL./Hdl / Dealer	Lieferdatum / Date delivered	Auftrag Nr. / Order No.	Seite / Page
Spanien			15 / 19
Sektion	Section	El-Blatt / Cat. page	Serie/Fabrik-Nr. Series/Serial No.
Rohrleitungen - Lenkzylinder	Pipes assy. - steering cylinder	906-1815a	
Federungshydraulik	Hydraulic suspension	906-1817c	
Steuerblock	Control block	993-0397	
Steuerblock	Control block	993-0398	
Federungshydraulik - Hundegang	Hydraulic suspension - crab walk	906-1818b	
Abstützhydraulik	Outrigger hydraulic	906-1850c	
Steuerblock	Control block	993-0583	
Abstützblock	Control block	993-0806	
Hydraulik - Stützträger, vorn	Hydraulic - outrigger, front	906-1856a	
Hydraulik - Stützträger, hinten	Hydraulic - outrigger, rear	906-1857	
<b>Kabine</b>	<b>Cabin</b>	<b>19</b>	
Kabine, kpl.	Operator's cab assy.	906-1900b	
Kabine	Operator's cab	90-0829	
Heizgerät	Heater assy.	90-6230	
Sitz	Seat	993-0702	
Beifahrersitz	Co-driver's seat	90-1299	
Bedienelemente	Operation elements	906-1910a	
Kupplungspedal	Clutch pedal	90-3643a	
Lenkungseinbau	Mounting of steering assy.	906-1915a	
Wasseranschluß Heizung	Water fitting heating	223-1920a	



## Baukarte Machine record

Besitzer / Owner		Typ / Model <b>AC 400</b>	Bau Nr. / Serial No. <b>79 076</b>
NL./Hdl / Dealer <b>Spanien</b>	Lieferdatum / Date delivered	Auftrag Nr. / Order No.	Seite / Page <b>16 / 19</b>
Sektion	Section	El-Blatt / Cat. page	Serie/Fabrik-Nr. Series/Serial No.
<b>Elektrik</b>	<b>Electric</b>	<b>21</b>	
Unterwagen	Chassis	906-2100c	
Beleuchtung und Markierung	Lighting equipment and marker	906-2103b	
Kabine	Operator's cab	906-2105a	
Armaturenbrett	Instrument panel	906-2110b	
Verteilerkasten - Tank	Distribution box - tank	906-2112	
Verteilerkasten - Schleifringver- binder	Distribution box - collector ring	906-2113	
Verteilerkasten X302	Distribution box X302	906-2114	
Schaltkasten X300	Switch cabinet X300	906-2115c	
Steuerpult - Abstützung, links	Control panel - outrigger, l.h.	906-2116a	
Steuerpult - Abstützung, rechts	Control panel - outrigger, r.h.	906-2117-1	
Verteilerkasten - Abstützung	Distribution box - outrigger	906-2118b	
Verteilerkasten X301	Distribution box X301	906-2119b	
Einbau Autoradio	Radio equipment	109-2199c	



## Baukarte Machine record

Besitzer / Owner		Typ / Model	Bau Nr. / Serial No.
		<b>AC 400</b>	<b>79 076</b>
NL./Hdl / Dealer	Lieferdatum / Date delivered	Auftrag Nr. / Order No.	Seite / Page
Spanien			17 / 19
Sektion	Section	El-Blatt / Cat. page	Serie/Fabrik-Nr. Series/Serial No.
<b>Achseinbau und Gelenkwellen</b>	<b>Axle arrangement and joint shafts</b>	<b>36</b>	
Achseinbau Achse 1+2	Axle arrangement, axle 1+2	906-3600c	
Lenkachse Achse 1	Steering axle, axle 1	993-0395	85282
Bremse	Brake	90-3298	
Spreizvorrichtung	Expanding cylinder	90-0939	
Lenktriebachse Achse 2	Steering drive axle, axle 2	90-0890	85341
Achsantrieb	Axle drive	90-0943	
Planetengetriebe	Planetary gear	90-0583	
Bremse	Brake	90-0937	
Spreizvorrichtung	Expanding cylinder	90-0939	
Federungszyylinder Achse 1, rechts	Resilient cylinder, axle 1, r.h.	90-0724	
Federungszyylinder Achse 1, links	Resilient cylinder, axle 1, l.h.	90-1736	
Federungszyylinder Achse 2, rechts	Resilient cylinder, axle 2, r.h.	90-1730	
Federungszyylinder Achse 2, links	Resilient cylinder, axle 2, l.h.	90-1724	
Achseinbau Achse 3+4	Axle arrangement, axle 3+4	906-3610b	
Lenktriebachse Achse 3	Steering drive axle, axle 3	90-0891	85340
Achsantrieb	Axle drive	90-0942	
Planetengetriebe	Planetary gear	90-0583	
Bremse	Brake	90-0572	
Spreizvorrichtung	Expanding cylinder	90-0573	
Lenkachse Achse 4	Steering axle, axle 4	90-0892	85283
Bremse	Brake	90-0572	
Spreizvorrichtung	Expanding cylinder	90-0573	
Federungszyylinder Achse 3	Resilient cylinder, axle 3	90-1737	
Federungszyylinder Achse 4	Resilient cylinder, axle 4	90-1738	



## Baukarte Machine record

Besitzer / Owner		Typ / Model	Bau Nr. / Serial No.
		<b>AC 400</b>	<b>79 076</b>
NL./Hdl / Dealer	Lieferdatum / Date delivered	Auftrag Nr. / Order No.	Seite / Page
Spanien			18 / 19
Sektion	Section	El-Blatt / Cat. page	Serie/Fabrik-Nr. Series/Serial No.
Achseinbau Achse 5+6	Axle arrangement, axle 5+6	906-3628b	
Starrachse Achse 5	Rigid axle, axle 5	90-0893	84783
Bremse	Brake	90-0572	
Spreizvorrichtung	Expanding cylinder	90-0573	
Lenktriebachse Achse 6, 14x6	Steering drive axle, axle 6, 14x6	993-0514	85342
Achsantrieb	Axle drive	993-0044	
Planetengetriebe	Planetary gear	90-0583	
Bremse	Brake	993-0340	
Spreizvorrichtung	Expanding cylinder	90-3294	
Federungszyylinder Achse 5	Resilient cylinder, axle 5	90-1738	
Federungszyylinder Achse 6	Resilient cylinder, axle 6	90-1737	
Achseinbau Achse 7	Axle arrangement, axle 7	906-3635b	
Lenkachse Achse 7, 14x6	Steering axle, axle 7, 14x6	90-0895	85284
Bremse	Brake	90-0938	
Spreizvorrichtung	Expanding cylinder	90-0573	
Federungszyylinder Achse 7	Resilient cylinder, axle 7	90-0887	
Gelenkwelleneinbau	Joint shaft mounting	906-3650d	
Lenkgestänge Vorderachsen	Steering linkage front axles	906-3665	
Lenkgestänge Hinterachsen	Steering linkage rear axles	906-3670a	
Lenkhebel - Hundegang	Steering lever - crab walk	906-3664	
Federspeicher	Spring accumulator	90-0816	
Räder und Reifen	Wheels and tires	906-3680a	



# Baukarte Machine record

Besitzer / Owner		Typ / Model <b>AC 400</b>	Bau Nr. / Serial No. <b>79 076</b>
NL./Hdl / Dealer <b>Spanien</b>	Lieferdatum / Date delivered	Auftrag Nr. / Order No.	Seite / Page <b>19 / 19</b>
Sektion	Section	El-Blatt / Cat. page	Serie/Fabrik-Nr. Series/Serial No.
<b>ANHANG</b>	<b>ANNEX</b>		
Werkzeuge und Meßgeräte	Tools and measuring devices	ab/from up 993-9900	
Elektro-Teile	Electric parts	ab/from up 993-9930	
Betriebs-, Hilfsstoffe, Farben	Lubricants, Auxiliaries, Paints	ab/from up 993-9940	
Rohre, -verschr., -schellen	Pipes, Unions, Clamps	ab/from up 993-9950	
<u>Schaltpläne:</u>	<u>Schematics:</u>		
Abstützhydraulik	Outrigger hydraulic		120 328 12
Lenkungshydraulik	Steering hydraulic		455 728 40
Bremshydraulik	Brake hydraulic		662 117 40
Elektroschaltplan	Electric of connection		645 922 40
Federungshydraulik	Resilient hydraulic		120 325 40
<u>Lackierung:</u>	<u>Colour:</u>		
<b>* = Abweichungen:</b>	<b>* = Variations from page:</b>		<b>ET-/Part-No.:</b>