

GD	Besitzer / Owner		Typ / Model	Bau Nr. / Serial No.
Bu 48.01			AC 500-1	84 051
	NL./Hdl / Dealer	Lieferdatum / Date delivered	Auftrag Nr. / Order No.	Seite / Page
		28.02.00	5 684 2000	1 / 22
	Sektion	Section	El-Blatt / Cat. page	Serie/Fabrik-Nr. Series/Serial No.
	Oberwagen	Superstructure		
	Übersichten und Listen	General view and listings	00	
	Gruppenübersicht	General view	184-0001	
	Wartungsteile	Machine-maintenance parts	184-0005	
	Anbauteile	Mounting parts	10	
	Übersicht - Anbauteile	General view - mount. parts		
	Oberwagen-Verriegelung	Superstructure locking	184-1007	
	Zylinder	Cylinder	993-0448	
	Transportstellung	Travel lock	187-1005	
	Anbauteile - Oberwagen	Mounting parts - superstruct.		
	Einbau Wippzylinder - Fußbolzenzylinder HA	Cylinder arr., derricking and basic pin main boom	184-1015	
	Wippzylinder, rechts	Derricking cylinder, r.h.	993-1042	
	Wippzylinder, links	Derricking cylinder, l.h.	993-1041	
	Gegengewicht	Counterweight	184-1020	
	Gegengewichtszylinder	Counterweight cylinder	993-1117	
	Zusatzgegengewicht 60 t	Aux. counterweight 60 t	184-1022	
	Verbolzung Gegengewichtsrahmen	Pin locking counterweight support	184-1025	
	Arbeitszylinder	Slave cylinder	993-0449	
	Verkleidungsteile, links	Covering, l.h.	184-1040	
	Verkleidungsteile, rechts	Covering, r.h.	184-1045	

Besitzer / Owner		Typ / Model AC 500-1	Bau Nr. / Serial No. 84 051
NL./Hdl / Dealer	Lieferdatum / Date delivered	Auftrag Nr. / Order No.	Seite / Page 2 / 22
Sektion	Section	El-Blatt / Cat. page	Serie/Fabrik-Nr. Series/Serial No.
Rollendrehverbindung	Slew ring	11	
Rollendrehverbindung	Slew ring	184-1100	
Antrieb	Drive	12	
Motor:	Engine:		Daimler Chrysler
Typ:	Type:		OM 906 LA
Serie:	Series:		D 909.920
Fabrik-Nr.:	Serial-no:		
Leistung:	Output:		205 kW / 2300 min ⁻¹
Motoreinbau	Engine assy.	184-1200	
Verstelldoppelpumpe	Var. displacement pump assy.	993-1070	
Verstellpumpe	Variable displacement pump	993-1071	
Zahnradpumpe	Gear pump	993-1072	
Dieselmotor	Diesel engine	993-1073	
Luftfilteranlage	Air filter system	184-1210	
Kühlanlage	Cooling system	184-1215	
Auspuffanlage	Exhaust system	184-1220	
Kraftstoffbehälter und Leitungen	Fuel tank and lines	184-1260	

Besitzer / Owner		Typ / Model AC 500-1	Bau Nr. / Serial No. 84 051
NL./Hdl / Dealer	Lieferdatum / Date delivered	Auftrag Nr. / Order No.	Seite / Page 3 / 22
Sektion	Section	El-Blatt / Cat. page	Serie/Fabrik-Nr. Series/Serial No.
Hubwerke	Hoist gears	13	
Hubwerkseinbau I	Hoist gear arr. I	184-1300	
Hydraulikmotor	Hydr. motor	993-1026	
Windengetriebe	Hoist gear	993-1025	
Hubwerkseinbau II	Hoist gear arr. II	184-1330	
Hydraulikmotor	Hydr. motor	993-1026	
Windengetriebe	Hoist gear	993-1025	
Hilfswinde	Aux. winch	14	
Anbau Hilfswinde	Aux. winch arr.	184-1400	
Winde	Winch	187-1405	
Drehwerk	Slew gear	15	
Drehwerkseinbau	Slew gear mounting	184-1500	
Hydromotor	Slew gear motor	993-0814	
Drehwerksgetriebe	Slew gearbox	993-1132	

Besitzer / Owner		Typ / Model AC 500-1	Bau Nr. / Serial No. 84 051
NL./Hdl / Dealer	Lieferdatum / Date delivered	Auftrag Nr. / Order No.	Seite / Page 4 / 22
Sektion	Section	El-Blatt / Cat. page	Serie/Fabrik-Nr. Series/Serial No.
Hydraulik	Hydraulic	18	
Hydraulikölbehälter	Hydraulic oil tank	184-1800	
Rücklauffilter	Return oil filter	90-0048	
Saugleitungen am Hydraulik- ölbehälter	Suction lines on hydraulic oil tank	184-1802	
Pumpen - Steuerblöcke	Pumps - control blocks	184-1805	
Hochdruckfilter	H.P. filter	90-5583	
3-fach Steuerblock	3-fold control block	993-0696	
3-fach Steuerblock	3-fold control block	993-1022	
Wippwerk/Hydraulik	Derricking gear/hydraulic	184-1810	
Hubwerk I/Hydraulik	Hoist gear I/hydraulic	184-1815	
Leitungen zu den Teleskop- zylindern	Lines to telescopic cylinders	184-1820	
Drehwerk	Slew gear	184-1825	
Rücklaufleitungen, Pumpen - Blöcke, Ölbehälter	Return lines, pumps - blocks, oil tank	184-1835	
Druckfilter	Pressure filter	993-0456	
Gegengewichtsmontage	Counterweight appliance	184-1840	
Gegengewichtsverbolzung	Counterweight pin locking	184-1842	
Hydr. für Superlift am Abspannbock	Hydr. for superlift at bracing support	184-1850	
Steuerblock	Control block	993-0892	
Hubwerk II	Hoist gear II	184-1860	
Ölkühler	Oil cooler	184-1865	
Ventile zur Steuerung	Valves for control system	184-1870	
Steuerplatte	Control plate	90-0994	

Besitzer / Owner		Typ / Model AC 500-1	Bau Nr. / Serial No. 84 051
NL./Hdl / Dealer	Lieferdatum / Date delivered	Auftrag Nr. / Order No.	Seite / Page 5 / 22
Sektion	Section	El-Blatt / Cat. page	Serie/Fabrik-Nr. Series/Serial No.
Kabinenverstellung	Swing-out cab	184-1875	
Oberwagen-Verriegelung	Locking device of superstruct.	184-1876	
Hilfswinde	Aux. winch	184-1895	
Hydraulikmotor	Hydr. motor	993-0829	
Fahrerkabine	Operator's cab	19	
Kabineninstallation	Cabin arr.	184-1900	
Kabine	Cabin	993-1000	
Einbau Fahrersitz	Mounting operator's seat	24-1925	
Fahrersitz	Operator's seat	993-0310	
Anbau Podest - Kabine	Mounting platform - cabin	184-1903	
Schwenkarm zur Kabine	Swinging arm to the cabin	184-1905a	
Drehantrieb DA-H 100	Drive unit	993-1074	
Drehantrieb DA-H 80	Drive unit	993-1075	
Zylinder DZ 60/28-250	Cylinder	993-0450	
Heizungseinbau	Heater mounting	62-1960b	
Wärmetauscher	Heat exchanger	993-0350	
Heizgerät, Anlage	Heater assy.	993-0559	
Heizgerät	Heater	993-0761	
Klimaanlage	Air conditioning unit	184-1947	
Verdampfeinheit	Absorber assy.	993-0428	

Besitzer / Owner		Typ / Model AC 500-1	Bau Nr. / Serial No. 84 051
NL./Hdl / Dealer	Lieferdatum / Date delivered	Auftrag Nr. / Order No.	Seite / Page 6 / 22
Sektion	Section	El-Blatt / Cat. page	Serie/Fabrik-Nr. Series/Serial No.
Elektrik	Electric	21	24 Volt
Elektrik - Oberwagen	Electric - superstructure	184-2100	
Hängetaster	Hanging key button	179-2166a	
Elektrik - Kabine	Electric - operator's cab	184-2105	
Elektrik Fahrersitz	Electric operator's seat	184-2151	
Signalgeber	Transmitter	993-1103	
Kabelbaum Fahrersitz	Harness operator's seat	184-2152	
Elektrik Seitenpult-Aufbau	Electric panel extern	184-2154	
Elektrik Schwenkkonsole	Electric swing console	184-2158	
Elektrik Hauptausleger	Electric main boom	184-2140a	
Windmeßanlage	Air speed indication arr.	179-2170b	
Kameraüberwachung H 1	Camera control H 1	184-2190	
Elektrische Steckverbindungen	Electric connectors	993-0509	

Besitzer / Owner		Typ / Model	Bau Nr. / Serial No.	
		AC 500-1	84 051	
NL./Hdl / Dealer	Lieferdatum / Date delivered	Auftrag Nr. / Order No.		Seite / Page
				7 / 22
Sektion	Section	El-Blatt / Cat. page		Serie/Fabrik-Nr. Series/Serial No.
Klemmen- und Verteilerkästen	Junction- and distribution boxes	22		
Schaltkasten X2	Switch box X2	184-2200		
Zentraleinheit, PDC	Main Calculator	993-1102		
EL - Anschluss HA	El. Conection Main Boom	187-2215		
Verteilerkasten	Distribution Box	39-2251		
Verteilerkasten X510	Distribution Box	187-2220		
Verteilerkasten X550	Distribution Box	187-2222a		
Überbrückungsstecker	Bridging Plug	179-2241a		
Verteilerkasten X552	Distribution Box	187-2224		
Verteilerkasten X5100	Distribution Box	39-2245		
Verteilerkasten X 19	Distribution Box	187-2250		Hubw. 2
Verteilerkasten X38	Distribution Box	187-2252		Superlift
Schutzkasten	Protection Casing	187-2265		

Besitzer / Owner		Typ / Model AC 500-1	Bau Nr. / Serial No. 84 051
NL./Hdl / Dealer	Lieferdatum / Date delivered	Auftrag Nr. / Order No.	Seite / Page 8 / 22
Sektion	Section	El-Blatt / Cat. page	Serie/Fabrik-Nr. Series/Serial No.
Hauptausleger	Main Boom	60	
Beseilung Hubwerk 1	Ropes hoist 1	184-6004a	
Beseilung Hubwerk 2	Ropes hoist 2	184-6001	Eurolift 1960 STD-CE
Grundkasten	Basic case	184-6020	
1. Innenkasten	1st. Inner case	184-6025	
2. Innenkasten	2nd. Inner case	184-6030	
3. Innenkasten	3rd. Inner case	184-6032	
4. Innenkasten mit Rollenkopf	4th Inner case with sheave head	184-6035	
Teleskopierzylindereinbau	Telescopic cylinder arr.	184-6040	
Teleskopierzylinder	Telescopic cylinder	993-1043	
Energiekette	Power chain	993-1286	
Sicherungsverbolzungseinheit Zylinder	Pin locking unit Cylinder	184-6050 993-0745	
Hydraulik. zur Sicherungsverbolzungseinheit	Hydraulic for pin locking unit	184-6055	
Hydr. Leitungen zum Teleskopier- zylinder HA	Hydr. lines for telescopic cylinder main boom	184-6056a	
Hydr. Leitungen für Superlift am HA	Hydr. lines for superlift at main boom	184-6057	

Besitzer / Owner		Typ / Model AC 500-1	Bau Nr. / Serial No. 84 051
NL./Hdl / Dealer	Lieferdatum / Date delivered	Auftrag Nr. / Order No.	Seite / Page 9 / 22
Sektion	Section	El-Blatt / Cat. page	Serie/Fabrik-Nr. Series/Serial No.
Wippbarer Hilfsausleger	Luffing jib boom	61	
Fußstück	Bottom piece	187-6100	
Zusammenbauteile	Mounting parts	184-6105	
Hydro-Speicherzylinder	Hydr. cylinder	993-0800	
Wippstütze, hinten	Luffing mast back side	187-6110	
Wippstütze, vorne	Luffing mast front side	187-6112	
Hilfsstütze	Aux. support	187-6114	VAR (häng. Mont.)
Wippstützentraverse	Flying bridle	184-6120	
Wippstützentraverse	Flying bridle	184-6121	VAR (häng. Mont.)
Seilleitrolle	Rope guide roller	179-6124	
Abspannung	Bracing	184-6125	
Elektrik wippbarer Hilfsausleger	Electric fly jib	184-6130	
Verteilerkasten X565	Distribution box	187-2230	
Verteilerkasten X566	Distribution box	187-2232	
Verteilerkasten X590	Distribution box	187-2238	
Verteilerkasten X591	Distribution box	184-2239	
Verteilerkasten X7	Distribution box	39-2236	VAR (häng. Mont.)
Anbau Endschalte	Limit switch arr.	184-6131	
Elektrik HAV	Electr. main boom extension	187-6135	
Verteilerkasten X570	Distribution box	187-2235	
Zwischenstück 2121-8-11	Extension	187-6142a	
Zwischenstück 2121-8-12	Extension	184-6143	
Zwischenstück 2118-8-12	Extension	184-6144	
Zwischenstück 2121-8-13	Extension	184-6145	

Besitzer / Owner		Typ / Model AC 500-1	Bau Nr. / Serial No. 84 051
NL./Hdl / Dealer	Lieferdatum / Date delivered	Auftrag Nr. / Order No.	Seite / Page 10 22
Sektion	Section	El-Blatt / Cat. page	Serie/Fabrik-Nr. Series/Serial No.
Zwischenstück 1818-6-11	Extension	187-6146	
Adapter 9,5m 1814-8-11	Adapter 9,5m	184-6147	
Zwischenstück 1411-10-11	Extension	187-6150	
Zwischenstück 1411-5-11	Extension	187-6152	
Zwischenstück 1411-6-11	Extension	187-6154	
Hilfsauslegerspitze 3m 1818-8-12	Jib top section, long version	184-6158a	VAR Serie
Hilfsauslegerspitze 1411-5-11	Jib top section, short version	187-6159a	VAR Serie
Superlift	Superlift	63	
Abspannung Hauptausleger Zylinder	Bracing main boom Cylinder	184-6330 993-0847	
Umlenkrolle	Guide roller	184-6332	
Hubseilumlenkrolle	Hoist rope guide roller	184-6333	
Abspannbock Zylinder	Bracing support Cylinder	184-6335 993-1140	
Abspannseilwinde Hydromotor	Bracing winch Hydr. motor	187-6350 993-0691	
Hubseilumlenkrolle	Hoist rope guide roller	184-6337	

Besitzer / Owner		Typ / Model AC 500-1	Bau Nr. / Serial No. 84 051
NL./Hdl / Dealer	Lieferdatum / Date delivered	Auftrag Nr. / Order No.	Seite / Page 11 / 22

Sektion	Section	El-Blatt / Cat. page	Serie/Fabrik-Nr. Series/Serial No.
Unterflaschen	Hook blocks	960	
Unterflasche 200 t-D	Hook block 200 metric tons-D	993-1257	119 011 12
Unterflasche 100 t-D	Hook block 100 metric tons-D	993-1256	119 009 12
Unterflasche 40 t-E	Hook block 40 metric tons-E	993-0146	642 466 40
Hakengehänge 12,5 t-E	Hook suspension 12,5 metric tons-E	993-0027	604 535 40

Besitzer / Owner		Typ / Model AC 500-1	Bau Nr. / Serial No. 84 051
NL./Hdl / Dealer	Lieferdatum / Date delivered	Auftrag Nr. / Order No.	Seite / Page 12 22
Sektion	Section	El-Blatt / Cat. page	Serie/Fabrik-Nr. Series/Serial No.
Schaltpläne / Programme	Schematics / Programs		
<u>Schaltpläne:</u>	<u>Schematics:</u>		<u>Ident-Nr.</u>
Elektrik	Electric		131 467 12
Hydraulik	Hydraulic		131 111 12
Lackierung:	Colour:		
<u>Lackierung:</u>	<u>Colour:</u>		
* = Abweichungen:	* = Variations from page:		ET-/Part-No.:

Besitzer / Owner		Typ / Model AC 500-1	Bau Nr. / Serial No. 84 051
NL./Hdl / Dealer	Lieferdatum / Date delivered	Auftrag Nr. / Order No.	Seite / Page 13 22
Sektion	Section	El-Blatt / Cat. page	Serie/Fabrik-Nr. Series/Serial No.
Unterwagen	Chassis		
Übersichten und Listen	General view and listings	00	
Gruppenübersicht	General view	984-0001	
Wartungsteile	Maintenance parts	984-0005	
Anbauteile	Mounting parts	10	
Abdeckung - Vorderrahmen	Covering - front frame	984-1003	
Abdeckung - Hinterrahmen	Covering - rear frame	984-1004	
Stützplatten Anbau	Support plate, arr.	984-1037	
Stützträger vorne links	Outrigger front l.h.	984-1040	
Stützzylinder	Outrigger cylinder	993-0812	
Horizontalzylinder	Horizontal cylinder	993-1203	
Bolzenziehzylinder	Pull cylinder	993-1229	
Abstützblock 3	Control block 3	993-1188	
Stützträger hinten links	Outrigger rear l.h.	984-1041	
Stützzylinder	Outrigger cylinder	993-0812	
Horizontalzylinder	Horizontal cylinder	993-1228	
Bolzenziehzylinder	Pull cylinder	993-1229	
Abstützblock 3	Control block 3	993-1188	
Stützträger vorne rechts	Outrigger front r.h.	984-1042	
Stützzylinder	Outrigger cylinder	993-0812	
Horizontalzylinder	Horizontal cylinder	993-1203	
Bolzenziehzylinder	Pull cylinder	993-1229	
Abstützblock 3	Control block 3	993-1188	

Besitzer / Owner		Typ / Model AC 500-1	Bau Nr. / Serial No. 84 051
NL./Hdl / Dealer	Lieferdatum / Date delivered	Auftrag Nr. / Order No.	Seite / Page 14 22
Sektion	Section	El-Blatt / Cat. page	Serie/Fabrik-Nr. Series/Serial No.
Stützträger hinten rechts	Outrigger rear r.h.	984-1044	
Stützzylinder	Outrigger cylinder	993-0812	
Horizontalzylinder	Horizontal cylinder	993-1228	
Bolzenziehzyylinder	Pull cylinder	993-1229	
Abstützblock 3	Control block 3	993-1188	
Gestänge Stützträger V / H	Linkage to outrigger	984-1043	
Antrieb	Drive	12	
Motor:	Engine:		Daimler Chrysler
Typ:	Type:		OM 502 LA II/3
Serie:	Series:		D 942.930
Fabrik-Nr.:	Serial-no:		
Leistung:	Output:		420 kW / 1800 min ⁻¹
Dieselmotor	Diesel engine	993-1187	
Getriebeeinbau	Gear box arrangement	987-1220	
Getriebe	Gear	993-0803	Allison
Pumpeneinbau	Pump arrangement	987-1270	
3-fach Pumpe	3-fold pump	993-0134	
Retarderbetätigung	Retarder switch	987-1218	
Hauptkühler	Main cooler arr.	984-1235	
Luftfilteranlage	Air cleaner	984-1250	
Motorhaube	Engine cover	984-1016	
Schalldämpferanlage	Exhaust system	984-1265	
Kühlwasserkreislauf	Cooling water circuit	984-1240	
Zusatzkühlereinbau	Aux. radiator arr.	984-1236	

Besitzer / Owner		Typ / Model AC 500-1	Bau Nr. / Serial No. 84 051
NL./Hdl / Dealer	Lieferdatum / Date delivered	Auftrag Nr. / Order No.	Seite / Page 15 22
Sektion	Section	El-Blatt / Cat. page	Serie/Fabrik-Nr. Series/Serial No.
Verteilergetriebe-Einbau	Distributor gear box mounting	984-1223	
Verteilergetriebe	Distributor gear box	993-0954	
Notlenkpumpe	Emergency steering pump	993-1199	
Kraftstoffanlage	Fuel system	222-1260i	
Kraftstofftank	Fuel tank	222-1255	
Luftanlage	Air system	17	
Bremsanlage	Brake system	984-1700	
Pneumatische Steuerung	Pneumatic control	984-1705	

Besitzer / Owner		Typ / Model AC 500-1	Bau Nr. / Serial No. 84 051	
NL./Hdl / Dealer	Lieferdatum / Date delivered	Auftrag Nr. / Order No.		Seite / Page 16 22
Sektion	Section	El-Blatt / Cat. page	Serie/Fabrik-Nr. Series/Serial No.	
Hydraulik	Hydraulic	18		
Hydr. Ölbehälter	Hydr. oil tank	984-1800		
Rücklauffilter	Return oil filter	90-0603		
Rücklauffilter	Return oil filter	90-0604		
Ölkühlung Fahrgetriebe	Oil cooling drive gear	984-1805		
Kühlhydraulik	Hydr. to radiator	984-1808		
Lenkungshydraulik	Steering hydraulic	984-1812		
Durchflußanzeiger	Flow indicator	90-0338a		
Steuerblock	Control block	993-1184		
Federungshydraulik	Suspension hydraulic	984-1817		
Steuerblock	Control block	993-1189		
Steuerblock	Control block	993-0398		
Federungshydraulik, Hundegang	Resilient hydraulic, crab walk	984-1818		
Abstützhydraulik	Support hydraulic	984-1850		
Steuerblock 4	Control block 4	993-1335		
Steuerblock 2 B	Control block 2 B	993-1193		
Kabine	Cabin	19		
Kabinen-Anbau	Cabin mounting	984-1900		
Kabine	Operator's cab	993-1069		
Heizgerät	Heater assy.	993-0652		
Bedienelement	Control unit	993-0840		
Fahrersitz, beheizt	Operator's seat, heated	993-0701		
Fahrersitz	Operator's seat	993-0702		
Bedienelemente	Operation elements	984-1910		
Standheizung	Aux. heating	924-1948a	VAR - D9W	
Heizgerät	Heater assy.	993-0679	VAR - D9W	

Besitzer / Owner		Typ / Model AC 500-1	Bau Nr. / Serial No. 84 051
NL./Hdl / Dealer	Lieferdatum / Date delivered	Auftrag Nr. / Order No.	Seite / Page 17 22
Sektion	Section	El-Blatt / Cat. page	Serie/Fabrik-Nr. Series/Serial No.
Elektrik	Electric	21	
Unterswagen	Chassis	984-2100	
Buskoppler	Bus coppler	993-0849	
Beleuchtung und Markierung	Lighting equipment and marker	984-2103	
Batterie	Battery	984-2104	
Kabine	Cabin	984-2105	
Armaturenbrett 1	Dash board 1	984-2110	
Armaturenbrett 2	Dash board 2	984-2112	
Retarderschalter, Einbau	Retarder switch, arr.	911-2106	
Betätigung, Abstützung, links	Control panel - outrigger, l.h.	984-2116	
Armaturenbrett, Abstützung, links	Dash board - outrigger, l.h.	984-2114	
Stützdruckanzeige	Support pressure indication	993-0830	
Betätigung, Abstützung, rechts	Control panel - outrigger, r.h.	984-2117	
Spannungswandler	Voltage converter	987-2130	
Armaturenbrett, Abstützung, rechts	Dash board - outrigger, r.h.	984-2115	
Motordiagnosedose u. -gerät	Engine diagnosis plug and unit	987-2132	
Zusatzelektrik E-Retarder	Aux. electric retarder	984-2158	VAR
<u>Kabelsatz "Standard"</u>	<u>Cable set "standard"</u>		
Kabel "1" X301	Cable "1" X301	984-2165	
Kabel "2" X301	Cable "2" X301	984-2166	
Kabel "3" X301	Cable "3" X301	984-2170	
Kabel "4" X301	Cable "4" X301	984-2171	
Kabel "B"	Cable "B"	984-2164	
Kabel "Motor"	Cable "engine"	984-2167	
Kabel MR - X300	Cable MR - X300	984-2168	
Kabel "Stützdruck"	Cable "outrigger pressure"	984-2169	
Kabel "VL"	Cable front, l.h.	984-2172	
Kabel "VR"	Cable front, r.h.	984-2173	
Kabel "Armaturenbrett"	Cable "dash board"	984-2174	

Besitzer / Owner		Typ / Model	Bau Nr. / Serial No.	
		AC 500-1	84 051	
NL./Hdl / Dealer	Lieferdatum / Date delivered	Auftrag Nr. / Order No.		Seite / Page
				18 22
Sektion	Section	El-Blatt / Cat. page	Serie/Fabrik-Nr. Series/Serial No.	
Schalt- und Verteilerkästen	Switch- and distributor boxes	22		
Verteilerkasten X300	Distributor box X300	984-2200		
SPS-Komponenten	CLP - components	993-1264		
Verteilerkasten X301	Distributor box X301	984-2205		
Verteilerkasten X356	Distributor box X356	984-2215		
Verteilerkasten X373	Distributor box X373	984-2219		
Verteilerkasten Abstützung	Distributor box outriggers	984-2223		
Schmieranlage	Lube system	23		
Schmieranlage	Lube system	993-1246	VAR	
Schmierstoffpumpe	Lube pump	993-1247	VAR	
Achseinbau 16x8x14	Axle mounting 16x8x14	36		
Achseinbau 1. Achse	Axle mounting, 1. axle	984-3605		
Lenktriebachse 1	Steering drive axle 1. axle	993-0956	81.8377.3	
Achsantrieb	Axle drive	993-0931		
Planetengetriebe	Planetary gear	90-0583		
Bremse	Brake	993-0818		
Spreizvorrichtung	Expanding cylinder	90-3333		
Federungszyylinder	Suspension cylinder	993-1238		
Federungszyylinder	Suspension cylinder	993-1239		
Achseinbau 2. Achse	Axle mounting 2. axle	984-3606		
Lenktriebachse 2	Steering drive axle 2	993-0957	81.8378.3	
Achsantrieb	Axle drive	993-0936		
Planetengetriebe	Planetary gear	90-0583		
Bremse	Brake	993-0818		
Spreizvorrichtung	Expanding cylinder	90-3333		
Federungszyylinder	Suspension cylinder	90-1737		
Federungszyylinder	Suspension cylinder	90-1738		

Besitzer / Owner		Typ / Model AC 500-1	Bau Nr. / Serial No. 84 051
NL./Hdl / Dealer	Lieferdatum / Date delivered	Auftrag Nr. / Order No.	Seite / Page 19 22
Sektion	Section	El-Blatt / Cat. page	Serie/Fabrik-Nr. Series/Serial No.
Achseinbau 3. Achse	Axle mounting 3. axle	984-3607	81.8379.3
Lenktriebachse 3	Steering drive axle 3	993-0958	
Achsantrieb	Axle drive	993-1268	
Planetengetriebe	Planetary gear	90-0583	
Bremse	Brake	993-0819	
Spreizvorrichtung	Expanding cylinder	90-3294	
Federungszyylinder	Suspension cylinder	90-1737	
Federungszyylinder	Suspension cylinder	90-1738	
Achseinbau 4. Achse	Axle mounting 4. axle	984-3615	81.8380.3
Achse 4	Axle 4	993-0959	
Bremse	Brake	993-0819	
Spreizvorrichtung	Expanding cylinder	90-3294	
Federungszyylinder	Suspension cylinder	90-1738	
Achseinbau 5. Achse	Axle mounting 5. axle	984-3620	81.8381.3
Triebachse 5	Drive axle 5	993-0960	
Achsantrieb	Axle drive	993-0948	
Planetengetriebe	Planetary gear	90-0823	
Bremse	Brake	993-0819	
Spreizvorrichtung	Expanding cylinder	90-3294	
Federungszyylinder	Suspension cylinder	90-1737	
Federungszyylinder	Suspension cylinder	90-0725	
Achseinbau 6. Achse	Axle mounting 6. axle	984-3630	81.8382.3
Lenkachse 6	Steering axle 6	993-0961	
Bremse	Brake	993-0819	
Spreizvorrichtung	Expanding cylinder	90-3294	
Federungszyylinder	Suspension cylinder	90-1737	
Federungszyylinder	Suspension cylinder	90-1738	

Besitzer / Owner		Typ / Model AC 500-1	Bau Nr. / Serial No. 84 051
NL./Hdl / Dealer	Lieferdatum / Date delivered	Auftrag Nr. / Order No.	Seite / Page 20 22
Sektion	Section	El-Blatt / Cat. page	Serie/Fabrik-Nr. Series/Serial No.
Achseinbau 7. Achse	Axle mounting 7. axle	984-3635	
Lenkachse 7	Steering axle 7	993-0962	81.8383.3
Bremse	Brake	993-0819	
Spreizvorrichtung	Expanding cylinder	90-3294	
Federungszyylinder	Suspension cylinder	90-1737	
Federungszyylinder	Suspension cylinder	90-1738	
Achseinbau 8. Achse	Axle mounting 8. axle	984-3638	
Lenkachse 8	Steering axle 8	993-0963	81.8384.3
Bremse	Brake	993-0819	
Spreizvorrichtung	Expanding cylinder	90-3294	
Federungszyylinder	Suspension cylinder	993-1239	
Gelenkwelleneinbau	Joint shaft mounting	984-3650	
Einbau Elektro Retarder	Mounting electric retarder	222-3658	VAR
Schaltkasten	Switch box	993-0412	VAR
Lenkgestänge mit Hundegang	Steering linkage with crab walk	984-3668	VAR
Stabilisierungszylinder	Stabilisating cylinder	993-0735	
Hydr. Lenkstange	Hydr. steering rod	993-1255	
Räder und Reifen, 14.00"	Wheels and tires, 14.00"	987-3680	Michelin

Besitzer / Owner		Typ / Model AC 500-1	Bau Nr. / Serial No. 84 051
NL./Hdl / Dealer	Lieferdatum / Date delivered	Auftrag Nr. / Order No.	Seite / Page 21 22
Sektion	Section	El-Blatt / Cat. page	Serie/Fabrik-Nr. Series/Serial No.
Schaltpläne / Programme	Schematics / Programs		
<u>Schaltpläne - Hydraulik:</u>	<u>Schematics - hydraulic:</u>		<u>Ident-Nr.</u>
Abstützhydraulik	Outrigger hydraulic		121 491 12
Lenkungshydraulik	Steering hydraulic		123 147 12
Federungshydraulik	Resilient hydraulic		121 489 12
Bremshydraulik	Brake hydraulic		121 475 12
Kühlhydraulik	Hydr. for water cooling		121 488 12
Anordnung Ventile	Arrangement valves		122 732 12
 <u>Schaltpläne - Elektrik:</u>	 <u>Schematics - electric:</u>		 <u>Ident-Nr.</u>
Elektroschaltplan	Electric schematic		131 399 12
Elektroschaltplan - Getriebe	Electric schematic - gear		130 213 12
 Lackierung	 Colour		
<u>Lackierung:</u>	<u>Colour:</u>		

Besitzer / Owner		Typ / Model AC 500-1	Bau Nr. / Serial No. 84 051
NL./Hdl / Dealer	Lieferdatum / Date delivered	Auftrag Nr. / Order No.	Seite / Page 22 22

Sektion	Section	El-Blatt / Cat. page	Serie/Fabrik-Nr. Series/Serial No.
Anhang	Annex		
Werkzeuge und Meßgeräte	Tools and measuring devices	ab/from up 993-9900	
Elektro-Teile	Electric parts	ab/from up 993-9930	
Betriebs-, Hilfsstoffe, Farben	Lubricants, Auxiliaries, Paints	ab/from up 993-9940	
Rohre, -verschr., -schellen	Pipes, Unions, Clamps	ab/from up 993-9950	
 * = Abweichungen:	 * = Variations from page:		ET-/Part-No.: