



Baukarte Machine record

GD	Besitzer / Owner		Typ / Model	Bau Nr. / Serial No.
Bu 50.88			HC 130	87 163
	NL./Hdl / Dealer	Lieferdatum / Date delivered	Auftrag Nr. / Order No.	Seite / Page
		15.11.1988	5 687 2290	1 / 7
	Sektion	Section	El-Blatt / Cat. page	Serie/Fabrik-Nr. Series/Serial No.
	OBERWAGEN	SUPERSTRUCTURE	10	51870147
	ÜBERSICHT	GENERAL VIEW	130-0001	
	Transportstellung, Werkzeuge, Schilder	Travel lock, tools, labels	130-1005a	
	Rahmen	Frame	130-1010b	
	Batterieeinbau	Battery arrangement	130-2130b	
	Wippzylinder-Einbau -Wippzylinder	Derricking cylinder-mount. -Derricking cylinder	130-1015a 90-1681a	109
	Gegengewicht	Counterweight	130-1020c	*
	Zylinder für Gegengewichts- montage	Cylinder for counter- weight mounting	135-1026	
	Ausgleichsgewicht (ohne Hubwerk II)	Balancer weight (without hoist gear II)	122-1021	Variante
	Spiegel	Mirror	122-1035	
	Verkleidungsteile, links	Covering parts, l.h.	130-1040a	
	Verkleidungsteile, rechts	Covering parts, r.h.	130-1045a	
	KUGELDREHVERBINDUNG	BALL BEARING TURNTABLE	11	
	Kugeldrehverbindung	Ball bearing turntable	130-1100a	*
	ANTRIEB	DRIVE	12	
	Motor: DAIMLER-BENZ	Engine: DAIMLER-BENZ		
	Typ:	Type:		OM 366
	Serie:	Series:		366.900.000
	Fabrik-Nr.:	Serial-No.:		897 027
	Leistung:	Output:		93 kW/ 2400 min ⁻¹

Form: Baukarte 12.97



Baukarte Machine record

Besitzer / Owner		Typ / Model HC 130	Bau Nr. / Serial No. 87 163																																																																																																												
NL./Hdl / Dealer	Lieferdatum / Date delivered	Auftrag Nr. / Order No.	Seite / Page 5 / 7																																																																																																												
SEKTIONEN HAUPTAUSLEGER Seile Grundkasten (Grundausleger) 1. Innenkasten 2. Innenkasten 3. Innenkasten mit Rollen- kopf Abschaltung Gleitstücke z.3. Innenkasten Teleskopierzylinder-Einbau -Teleskopierzylinder Leitungen Teleskopausleger Schlauchflasche WIPPBARER HILFSAUSLEGER Grundausleger mit Zwischen- stücken Auslegerspitze -Hubendschalter Wippstütze Wippseiltraverse Zwischenseile Elektrik zum wippbaren Hilfsausleger -Abzweigkasten -Winkelgeber -Zugkraftmeßdose -Längenwinkelgeber Kabeltrommel am Grundkasten -Verteilerkasten Rollenkopf	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="text-align: left;">Section</th> <th style="text-align: left;">Attachments</th> <th style="text-align: left;">El-Blatt / Cat. page</th> <th style="text-align: left;">Serie/Fabrik-Nr. Series/Serial No.</th> </tr> <tr> <td>MAIN BOOM</td> <td></td> <td>60</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Ropes</td> <td></td> <td>130-6000</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Basic box (basic boom)</td> <td></td> <td>130-6020b</td> <td></td> </tr> <tr> <td>1st inner case</td> <td></td> <td>130-6025a</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2nd inner case</td> <td></td> <td>130-6030a</td> <td></td> </tr> <tr> <td>3rd inner case with sheave head</td> <td></td> <td>130-6035a</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Cut-off device</td> <td></td> <td>132-6285</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Sliders at 3rd inner case</td> <td></td> <td>130-6036</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Telescopic cylinder - mount.</td> <td></td> <td>130-6040</td> <td></td> </tr> <tr> <td>-Telescopic cylinder</td> <td></td> <td>90-1680</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Lines to telescopic boom</td> <td></td> <td>130-6045a</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Hose reel</td> <td></td> <td>130-6050</td> <td></td> </tr> <tr> <td>LUFFING JIB BOOM</td> <td></td> <td>61</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Basic boom with extensions</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Boom top section</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>-Hoist limit switch</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Derricking bracket</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Boom hoist bridle</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Pendant ropes</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Electric for luffing jib boom</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>-Junction box</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>-Angle transmitter</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>-Load transducer</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>-Longitudinal angle transm.</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Cable drum at basic boom</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>-Distribution box sheave head</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>			Section	Attachments	El-Blatt / Cat. page	Serie/Fabrik-Nr. Series/Serial No.	MAIN BOOM		60		Ropes		130-6000		Basic box (basic boom)		130-6020b		1st inner case		130-6025a		2nd inner case		130-6030a		3rd inner case with sheave head		130-6035a		Cut-off device		132-6285		Sliders at 3rd inner case		130-6036		Telescopic cylinder - mount.		130-6040		-Telescopic cylinder		90-1680		Lines to telescopic boom		130-6045a		Hose reel		130-6050		LUFFING JIB BOOM		61		Basic boom with extensions				Boom top section				-Hoist limit switch				Derricking bracket				Boom hoist bridle				Pendant ropes				Electric for luffing jib boom				-Junction box				-Angle transmitter				-Load transducer				-Longitudinal angle transm.				Cable drum at basic boom				-Distribution box sheave head			
Section	Attachments	El-Blatt / Cat. page	Serie/Fabrik-Nr. Series/Serial No.																																																																																																												
MAIN BOOM		60																																																																																																													
Ropes		130-6000																																																																																																													
Basic box (basic boom)		130-6020b																																																																																																													
1st inner case		130-6025a																																																																																																													
2nd inner case		130-6030a																																																																																																													
3rd inner case with sheave head		130-6035a																																																																																																													
Cut-off device		132-6285																																																																																																													
Sliders at 3rd inner case		130-6036																																																																																																													
Telescopic cylinder - mount.		130-6040																																																																																																													
-Telescopic cylinder		90-1680																																																																																																													
Lines to telescopic boom		130-6045a																																																																																																													
Hose reel		130-6050																																																																																																													
LUFFING JIB BOOM		61																																																																																																													
Basic boom with extensions																																																																																																															
Boom top section																																																																																																															
-Hoist limit switch																																																																																																															
Derricking bracket																																																																																																															
Boom hoist bridle																																																																																																															
Pendant ropes																																																																																																															
Electric for luffing jib boom																																																																																																															
-Junction box																																																																																																															
-Angle transmitter																																																																																																															
-Load transducer																																																																																																															
-Longitudinal angle transm.																																																																																																															
Cable drum at basic boom																																																																																																															
-Distribution box sheave head																																																																																																															

Form: Baukarte 12.97



Baukarte Machine record

Besitzer / Owner		Typ / Model HC 130	Bau Nr. / Serial No. 87 163
NL./Hdl / Dealer	Lieferdatum / Date delivered	Auftrag Nr. / Order No.	Seite / Page 6 / 7
Sektion	Section	El-Blatt / Cat. page	Serie/Fabrik-Nr. Series/Serial No.
HAUPTAUSLEGERVERLÄNGERUNG		MAIN BOOM EXTENSION	61
<u>Hauptauslegerverlängerung, seitlich klappbar</u>	<u>Main boom extension, stiff guyed</u>		
Hauptauslegerverlängerung 8 m -Abschaltung	Main boom extension 8 m -Cut-off device		
Transportstellung zur Hauptauslegerverlängerung, seitlich klappbar Zusatzteile 15° und 30° geknickt	Travel lock at main boom extension, stiff guyed Add. parts 15° and 30° buckled		
Elektrik	Electric		
Abzweigkasten	Junction box		
<u>Hauptauslegerverlängerung 8 - 14 m, teleskopierbar</u>	<u>Main boom extension 8 to 14 m, telescopic</u>		
Grundausleger	Basic boom		
Auslegerspitze -Abschaltung	Boom top section -Cut-off device		
Adapter 15° + 30° Abknickung	Adapter 15° + 30° buckled		
Transportstellung zur Hauptauslegerverlängerung, teleskopierbar	Travel lock at main boom extension, telescopic		
Elektrik	Electric		
Abzweigkasten	Junction box		
UNTERFLASCHEN	HOOK BLOCKS	66/67/68	
Unterflasche 40/50 Mp, 5-rollig	Hook block 40/50 MP, 5-sheaves	6747	
Unterflasche 16/20 Mp, 2-rollig	Hook block 16/20 Mp, 2-sheaves		
Unterflasche 12,5/16 Mp, 1-rollig	Hook block 12,5/16 Mp, 1-sheaves		
Hakengehänge 4 Mp	Hook suspension 4 Mp		

Form: Baukarte 12.97



Baukarte Machine record

Besitzer / Owner		Typ / Model HC 130	Bau Nr. / Serial No. 87 163	
NL./Hdl / Dealer	Lieferdatum / Date delivered	Auftrag Nr. / Order No.		Seite / Page 7 / 7
Sektion	Section	El-Blatt / Cat. page		Serie/Fabrik-Nr. Series/Serial No.
ANHANG	ANNEX			
Werkzeuge und Zubehör	Tools and accessories	90-9960 bis/to 90-9966		
Rohrverschraubungen	Unions	90-9998		
Elektroteile	Electric parts	90-9971		
Lackierung:	Colour:			
<u>Schaltpläne Oberwagen</u>	<u>Schematics superstructure:</u>			
Hydraulik Standard	Hydraulic standard	-	39431140a-0	
Hydraulik-Hubwerk II	Hydraulic hoist gear II	-		
Hydr.-wippb. Hilfsausleger	Hydr.-luffing jib boom	-		
<u>Schaltpläne Elektrik</u>	<u>Schematics electric</u>			
Grundeinrichtung	Basic equipment	-	41847040-3	
Heizung	Heating assy.	-	26293440	
* = Abweichungen:	* = Variations from page:	ET-/Part-No.:		
UA 9232:	UA 9232:			
Gegengewicht	Counterweight	130-1020c/09	423 580 40/1	
Tankverschluß	Filler cap	122-1220/02	244 471 40	
Schraube	Bolt	130-1100a/10	505 040 98	