

223-2110c

Seite/Page 1 / 3

09.06.1997

Bild-Nr Fig Fig Fig Fig Bild nr	ET-Nr Part-No No. de Piece No. de Pieza No. del Pezzo Detalj nr	Stückzahl Qty Qte Ctd Qta Antal	Gegenstand Description Designation Descripcion Designazione Benaemning	
01	635 180 40	1	Tachograph	Tachograph
02	263 130 40	1	Kombi-Instrument	Multiple indication assy.
03	770 722	1	Temperaturanzeige - Getriebe	Temperature indicator - gear box
04	208 933 40	1	Zündstartschalter	Ignition switch
05	385 213 40	1	Zigaretten-Anzünder	Cigarette lighter
06	415 847 40	1	Bedienungsschalter - Heizung	Operating switch - heater
07	263 324 40	2	Halteklammern	Clamp
08	263 322 40	4	Spreizscheiben	Shim
09	356 254 40	24	Meldeleuchte	Signal light
10	356 256 40	9	Druckhaube, rot	Push hood, red
11	356 257 40	18	Druckhaube, gelb	Push hood, yellow
12	414 245 40	1	Druckhaube, blau	Push hood, blue
13	368 183 40	2	Druckhaube, grün	Push hood, green
14	356 156 40	30	Glühlampe	Bulb
15	356 255 40	29	Blindplatte	Blank plate
16	461 232 40	1	Tastenkippschalter	Push-toggle switch
17	511 025 40	4	Tastenkippschalter	Push-toggle switch
19	634 860 40	1	Tastenkippschalter	Push-toggle switch
21	461 180 40	2	Tastenkippschalter	Push-toggle switch
23	414 018 40	1	Tastenkippschalter	Push-toggle switch
24	414 755 40	2	Tastenkippschalter	Push-toggle switch
25	663 851 40	1	Symbolplatte	Symbol plate
33	363 410 40	9	Blende	Blank plate
34	507 182 98	20	Schraube	Screw
35	455 869 40	1	Symbolfolie	Symbolic foil
36	368 044 40	8	Leuchtdrucktaster	Luminous touch contact
37	356 258 40	2	Schlüsselschalter	Key switch
38	256 587 40	1	Alarmsummer	Warnung buzzer
39	440 394 40	3	Leuchtdiode, rot	Diode, red
40	440 393 40	3	Druckhaube, rot	Push hood, red
42	455 065 40	1	Blende	Blank plate
43	507 049 98	2	Schraube	Screw
44	461 507 40	1	Tastenkippschalter (Japanausführung)	Push-toggle switch (Japan-design)
45	461 957 40	1	Symbol (Japanausführung)	Symbol (Japan-design)
46	461 280 40	1	Leuchtdrucktaster	Luminous touch contact
50	654 326 40	1	Tacholeitung	Line for tachograph
60	368 044 40	2	Leuchtdrucktaster	Luminous touch contact
61	356 257 40	2	Druckhaube	Push hood
62	368 183 40	2	Druckhaube	Push hood

Bild-Nr Fig Fig Fig Fig Bild nr	ET-Nr Part-No No. de Piece No. de Pieza No. del Pezzo Detalj nr	Stückzahl Qty Qte Ctd Qta Antal	Gegenstand Description Designation Descripcion Designazione Benaemning	
63	356 156 40	4	Glühlampe	Bulb
--	527 582 40	1	Klebeschild	Decals
64	356 254 40	2	Meldeleuchte	Indicator light
--	527 619 40	1	Symbolfolie	Symbolic foil
			Zusätzlich:	**Additional:**
			Teile bei Hundegang	**Sections to crab walk**
70	323 651 40	1	Schlüsselschalter	Key switch
71	356 254 40	5	Meldeleuchte	Indicator light
72	356 257 40	6	Druckhaube	Push hood
73	368 183 40	1	Druckhaube	Push hood
74	356 156 40	7	Glühlampe	Bulb
75	256 587 40	1	Alarmgeber, Einbau	Alarm transmitter
--	417 169 40	1	Hundegang	Crab walk
--	526 031 40	1	Symbolfolie	Symbolic
76	461 280 40	2	Leuchttaster	Luninous key switch
79	363 414 40	2	Kippschalter	Toggle switch
			Zusätzlich: Teile bei Stützträgerverbolzung	**Additional: Section to Outrigger pin locking**
81	356 254 40	1	Meldeleuchte	Indicator light
82	356 257 40	1	Druckhaube	Push hood
--	526 031 40	1	Symbolfolie	Symbolic foil
83	356 156 40	1	Glühlampe	Bulb
84	461 230 40	1	Tastenkippschalter	Push-toggle switch
--	644 474 40	1	Symbol Druckerhöhung Verbolzung	Symbol pressure ext. pin locking